

Fronius IG Plus 25 V / 30 V / 35 V / 50 V / 55 V / 60 V 70 V / 80 V / 100 V / 120 V / 150 V



Bedienungsanleitung

Netzgekoppelter Wechselrichter





## Sehr geehrter Leser

#### **Einleitung**

Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und gratulieren Ihnen zu Ihrem technisch hochwertigen Fronius Produkt. Die vorliegende Anleitung hilft Ihnen, sich mit diesem vertraut zu machen. Indem Sie die Anleitung sorgfältig lesen, lernen Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihres Fronius-Produktes kennen. Nur so können Sie seine Vorteile bestmöglich nutzen.

Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften und sorgen Sie so für mehr Sicherheit am Einsatzort des Produktes. Sorgfältiger Umgang mit Ihrem Produkt unterstützt dessen langlebige Qualität und Zuverlässigkeit. Das sind wesentliche Voraussetzungen für hervorragende Ergebnisse.

## Inhaltsverzeichnis

Sicherneitsvorschriften	
Personen- und Geräteschutz	12
Sicherheit	
Personen und Geräteschutz	12
Galvanische Trennung	12
Netzüberwachung	12
Warnhinweise am Gerät	
Warnhinweise an der Wandhalterung	
Der Fronius IG Plus im Photovoltaik-System	
Allgemeines	
Aufgaben	
Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom	
Vollautomatische Betriebsführung	
Anzeigefunktion und Datenkommunikation	
Systemerweiterung	16
Kühlung des Wechselrichters durch Zwangsbelüftung	
Option Grounding Kit 100 kOhm	
Leistungs-Derating	
Einstellbare Wirkleistungs-Begrenzung	
Fronius IG Plus montieren und anschließen	17
Aufbau des Wechselrichters	
Übersicht	17
Standort-Wahl	
Standort-Wahl allgemein	
Standort-Wahl für Innenmontage	
Standort-Wahl für Außenmontge	
Anschlussmöglichkeiten am Fronius IG Plus	20
Anschlussmöglichkeiten am Fronius IG Plus	
Soll-Bruchstellen am Fronius IG Plus	
Allgemeines	
Soll-Bruchstellen für Kabeleingänge am Fronius IG Plus	
Ausbrechen von Soll-Bruchstellen	22
Fronius IG Plus montieren	
Wandhalterung montieren	
Fronius IG Plus heben	
Fronius IG Plus montieren	
Fronius IG Plus am öffentlichen Netz anschließen (AC)	27
Netzüberwachung	
Anlagen mit mehreren Wechselrichtern	
AC-seitige Anschlussklemmen	27
Netz-Neutralleiter	
Anschluss von Aluminiumkabeln	
Kabelquerschnitt der AC-Kabel	
Sicherheit	
Fronius IG Plus am öffentlichen Netz anschließen (AC)	29
Maximale wechselstromseitige Absicherung	
Solarmodul-Stränge am Fronius IG Plus anschließen (DC)	
Allgemeines über Solarmodule	
Sicherheit	
DC-seitige Anschlussklemmen	
Anschluss von Aluminiumkabeln (DC)	32
Verpolung von Solarmodul-Strängen	
Übersicht	
Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge anschließen	
Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge	
Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge anschließen	
Strangsicherungen auswählen	
Strangsicherungen einsetzen	
Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen	
Allgemeines	

	38
Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen	38
	41
	41
	41
	41
	43
	44
Solarmodul-Erdung am Minuspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschlie-	45
ßen	
	45
Zusätzlich erforderliche Bauteile	45
Solarmodul-Erdung am Minuspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² an-	45
schließen	4.0
<b>5</b> 1	48
	48
	48
	48
Sicherheit	49
	49
	50
	51
	51
	51
	51
Strangsicherungen auswählen	54
Strangsicherungen einsetzen	55
Solarmodul-Erdung am Pluspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen	56
Allgemeines	56
Zusätzlich erforderliche Bauteile	56
Solarmodul-Erdung am Pluspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschlie-	
ßen	56
	61
	61
Solarmodul-Erdung am Pluspol	61
	61
	62
Wechselrichter für geerdete Solarmodule einstellen	62
	62
	63
	64
Allgemeines	64
Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen	64
Auswirkungen von zu klein ausgelegten Sicherungen	64
Empfehlung für die Sicherungen	64
Anwendungsbeispiel	64
Sicherungen	65
Fronius IG Plus schließen	66
Fronius IG Plus schließen	66 67
Optionskarten einsetzen	67
Sicherheit	67
Fronius IG Plus öffnen	67
Optionskarten in den Fronius IG Plus einsetzen	68
Fronius IG Plus schließen	68
Datenkommunikation und Solar Net	70
Solar Net und Datenanbindung	70
Beispiel	70
Inbetriebnahme	72
Werksseitige Konfiguration	72
Inbetriebnahme	
	72
PV-Anlagengröße für das Länder-Setup "DE NS" einstellen	72 73

Gerätebeschreibung Fronius IG Plus	79
Bedienelemente und Anzeigen	79
Display	80
LED Betriebsstatus	81
Startup-Phase und Netz-Einspeisebetrieb	83
Startup-Phase	83
Testablauf	83
Netz-Einspeisebetrieb	84
Navigation in der Menüebene	85
Display-Beleuchtung aktivieren	85
Automatisches Wechseln in den Anzeigemodus 'Now' oder in die Startup-Phase	85
Menüebene aufrufen	85
Die Anzeigemodi	86
Die Anzeigemodi	86
Anzeigemodus anwählen	86
Übersicht der Anzeigewerte	87
Anzeigewerte im Anzeigemodus "Now"	88
	88
Anzeigemodus 'Now' anwählen	
Anzeigewerte im Anzeigemodus 'Now'	88
Optionen	90
Anzeigewerte in den Anzeigemodi "Day / Year / Total"	91
Allgemeines	91
Anzeigemodus 'Day / Year / Total' anwählen	91
Anzeigewerte in den Anzeigemodi 'Day / Year / Total'	92
Optionen	93
Das Setup-Menü	94
Voreinstellung	94
In das Setup-Menü einsteigen	94
Zwischen Menüpunkten blättern	94
Menüpunkte im Setup-Menü	95
STAND BY	95
WIFI AP	96
CONTRAST	97
LIGHT MODE	97
CASH	98
CO2	98
YIELD	98
IG-NR	99
DAT COM	99
TIME	
LIMIT CFG	
	103
VERSION	103
	104
	104
	104
	104
	106
	109
· ·	
	112
·	112
<b>5</b> ,	114
Allgemeines	114
Funktion 'Select Log Entry' - gespeicherte Netzfehler abrufen	114
	116
<b>0</b>	116
	116
	119
· ·	119
	120
Allgemeine Statusmeldungen	120
Vollständiger Ausfall	

Statusmeldungen bei Wechselrichtern mit mehreren Leistungsteilen	121
Statusmeldungen - Klasse 1	
Statusmeldungen - Klasse 3	
Statusmeldungen - Klasse 4	
Statusmeldungen - Klasse 5	
Kundendienst	
Wartung	
Sicherheit	
Allgemeines	
Betrieb in Umgebungen mit starker Staubentwicklung	
Fronius IG Plus für Wartungsarbeiten öffnen	
Strangsicherungen tauschen	
Sicherheit	
Vorbereitung	
Sicherung tauschen	
Abschließende Tätigkeiten	
Technische Daten	
Fronius IG Plus 25 V-1	
Fronius IG Plus 30 V-1	
Fronius IG Plus 35 V-1	
Fronius IG Plus 50 V-1	
Fronius IG Plus 55 V-1, Fronius IG Plus 55 V-2	
Fronius IG Plus 55 V-3	
Fronius IG Plus 60 V-1,Fronius IG Plus 60 V-2	
Fronius IG Plus 60 V-3	
Fronius IG Plus 70 V-1, Fronius IG Plus 70 V-2	
Fronius IG Plus 80 V-3	
Fronius IG Plus 100 V-1, Fronius IG Plus 100 V-2	152
Fronius IG Plus 100 V-3	
Fronius IG Plus 120 V-1	
Fronius IG Plus 120 V-3	
Fronius IG Plus 150 V-3	
Erklärung der Fußnoten	
Berücksichtigte Normen und Richtlinien	
CE-Kennzeichen	
Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen	
Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes	150
Netzausfall	
Garantiebedingungen und Entsorgung	
Fronius Werksgarantie	
Entsorgung	
Littori gurig	100

### Sicherheitsvorschriften

#### Erklärung Sicherheitshinweise



**GEFAHR!** Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.



**WARNUNG!** Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod und schwerste Verletzungen die Folge sein.



**VORSICHT!** Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen sowie Sachschäden die Folge sein.



**HINWEIS!** Bezeichnet die Möglichkeit beeinträchtigter Arbeitsergebnisse und von Schäden an der Ausrüstung.

**WICHTIG!** Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen. Es ist kein Signalwort für eine schädliche oder gefährliche Situation.

Wenn Sie eines der im Kapitel "Sicherheitsvorschriften" abgebildeten Symbole sehen, ist erhöhte Achtsamkeit erforderlich.

#### **Allgemeines**



Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch drohen bei Fehlbedienung oder Missbrauch Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,
- das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers.
- die effiziente Arbeit mit dem Gerät.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein,
- Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben und
- diese Bedienungsanleitung vollständig lesen und genau befolgen.

Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät

- in lesbarem Zustand halten
- nicht beschädigen
- nicht entfernen
- nicht abdecken, überkleben oder übermalen.

Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät, entnehmen Sie dem Kapitel "Allgemeines" der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, vor dem Einschalten des Gerätes beseitigen.

Es geht um Ihre Sicherheit!

#### Bestimmungsgemäße Verwendung



Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Sinne der bestimmungsgemäßen Verwendung zu benutzen.

Eine andere oder darüber hinaus gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das vollständige Lesen und Befolgen aller Hinweise, sowie aller Sicherheits- und Gefahrenhinweise aus der Bedienungsanleitung
- die Einhaltung aller Inspektions- und Wartungsarbeiten
- die Montage gemäß Bedienungsanleitung

Sofern zutreffend, auch folgende Richtlinien anwenden:

- Bestimmungen des Energieversorgungs- Unternehmens für die Netzeinspeisung
- Hinweise der Solarmodul-Hersteller

#### Umgebungsbedingungen



Betrieb oder Lagerung des Gerätes außerhalb des angegebenen Bereiches gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.

Genaue Informationen über die zulässigen Umgebungsbedingungen entnehmen Sie den technischen Daten Ihrer Bedienungsanleitung.

## Qualifiziertes Personal



Die Serviceinformationen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt. Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Führen Sie keine anderen als die in der Dokumentation angeführten Tätigkeiten aus. Das gilt auch, wenn sie dafür qualifiziert sind.



Sämtliche Kabel und Leitungen müssen fest, unbeschädigt, isoliert und ausreichend dimensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschädigte oder unterdimensionierte Kabel und Leitungen sofort von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.



Wartung und Instandsetzung dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungsund sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. Nur Original-Ersatzteile verwenden (gilt auch für Normteile).

Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, Ein- oder Umbauten am Gerät vornehmen.

Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.

#### Sicherheitsmaßnahmen am Einsatzort

Bei der Installation von Geräten mit Kühlluft-Öffnungen sicherstellen, dass die Kühlluft ungehindert durch die Luftschlitze ein- und austreten kann. Das Gerät nur gemäß der am Leistungsschild angegebenen Schutzart betreiben.

#### Angaben zu Geräuschemissions-Werten



Der Wechselrichter erzeugt einen maximalen Schall-Leistungspegel < 80 dB (A) (ref. 1 pW) bei Voll-Last Betrieb gemäß IEC 62109-1:2010.

Die Kühlung des Gerätes erfolgt durch eine elektronische Temperaturregelung so geräuscharm wie möglich und ist abhängig von der umgesetzten Leistung, der Umgebungstemperatur, der Verschmutzung des Gerätes u.a.m.

Ein arbeitsplatzbezogener Emissionswert kann für dieses Gerät nicht angegeben werden, da der tatsächlich auftretende Schalldruck-Pegel stark von der Montagesituation, der Netzqualität, den umgebenden Wänden und den allgemeinen Raumeigenschaften abhängig ist.

#### EMV Geräte-Klassifizierungen



Geräte der Emissionsklasse A:

- sind nur für den Gebrauch in Industriegebieten vorgesehen
- können in anderen Gebieten leitungsgebundene und gestrahlte Störungen verursachen.

#### Geräte der Emissionsklasse B:

 erfüllen die Emissionsanforderungen für Wohn- und Industriegebiete. Dies gilt auch für Wohngebiete, in denen die Energieversorgung aus dem öffentlichen Niederspannungsnetz erfolgt.

EMV Geräte-Klassifizierung gemäß Leistungsschild oder technischen Daten.

#### EMV-Maßnahmen



In besonderen Fällen können trotz Einhaltung der genormten Emissions-Grenzwerte Beeinflussungen für das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z.B. wenn empfindliche Geräte am Aufstellungsort sind oder wenn der Aufstellungsort in der Nähe von Radio- oder Fernsehempfängern ist). In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, angemessene Maßnahmen für die Störungsbehebung zu ergreifen.

#### Netzanschluss



Geräte mit hoher Leistung (> 16 A) können auf Grund eines hohen, in die Hauptversorgung eingespeisten Stromes die Spannungsqualität des Netzes beeinflussen.

Das kann einige Gerätetypen betreffen in Form von:



- Anschluss-Beschränkungen
- Anforderungen hinsichtlich maximal zulässiger Netzimpedanz \*)
- Anforderungen hinsichtlich minimal erforderlicher Kurzschluss-Leistung
   \*)
- \*) jeweils an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz

#### siehe technische Daten

In diesem Fall muss sich der Betreiber oder der Anwender des Gerätes versichern, ob das Gerät angeschlossen werden darf, gegebenenfalls durch Rücksprache mit dem Energieversorgungs-Unternehmen.

#### Elektroinstallationen



Elektroinstallationen nur gemäß den entsprechenden nationalen sowie regionalen Normen und Bestimmungen durchführen.

#### ESD-Schutzmaßnahmen



Gefahr einer Beschädigung elektronischer Komponenten durch elektrische Entladung. Bei Austausch und Installation der Komponenten geeignete ESD-Schutzmaßnahmen treffen.

#### Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb



Das Gerät nur betreiben, wenn alle Sicherheitseinrichtungen voll funktionstüchtig sind. Sind die Sicherheitseinrichtungen nicht voll funktionsfähig, besteht die Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,
- das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers
- die effiziente Arbeit mit dem Gerät

Nicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen vor dem Einschalten des Gerätes von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.

Sicherheitseinrichtungen niemals umgehen oder außer Betrieb setzen.

### Sicherheitskennzeichnung



Geräte mit CE-Kennzeichnung erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Niederspannungs- und Elektromagnetischen Verträglichkeits-Richtlinie. Nähere Informationen dazu finden Sie im Anhang oder im Kapitel "Technische Daten" Ihrer Dokumentation.

#### **Entsorgung**



Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gebrauchtes Gerät bei Ihrem Händler zurückgeben oder holen Sie Informationen über ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem ein. Ein Ignorieren dieser EU-Direktive kann zu potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit führen!

#### **Datensicherheit**



Für die Datensicherung von Änderungen gegenüber den Werkseinstellungen ist der Anwender verantwortlich. Im Falle gelöschter persönlicher Einstellungen haftet der Hersteller nicht.

#### Urheberrecht



Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Der Inhalt der Bedienungsanleitung begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler in der Bedienungsanleitung sind wir dankbar.

## Personen- und Geräteschutz

#### **Sicherheit**



**WARNUNG!** Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Die Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor der Inbetriebnahme und der Durchführung von Pflegearbeiten unbedingt das Kapitel "Sicherheitsbestimmungen" lesen.

#### Personen und Geräteschutz

Durch seinen Aufbau und seine Funktionsweise bietet der Wechselrichter ein Maximum an Sicherheit, sowohl bei der Montage als auch im Betrieb.

Der Wechselrichter übernimmt die Aufgaben des Personen- und Geräteschutzes:

- a) durch die galvanische Trennung
- b) durch die Netzüberwachung

#### Galvanische Trennung

Der Wechselrichter verfügt über einen Hochfrequenz-Transformator, der eine galvanische Trennung zwischen Gleichstrom-Seite und dem Netz sicherstellt und somit größtmögliche Sicherheit garantiert.

#### Netzüberwachung


Der Wechselrichter stellt bei abnormen Netzverhältnissen seinen Betrieb sofort ein und unterbricht die Einspeisung in das Stromnetz (z.B. bei Netzabschaltung, Unterbrechung, etc.)

Die Netzüberwachung erfolgt durch:

- Spannungsüberwachung
- Frequenzüberwachung
- Überwachung von Inselverhältnissen

#### Warnhinweise am Gerät

Am Wechselrichter befinden sich Warnhinweise und Sicherheitssymbole. Diese Warnhinweise und Sicherheitssymbole dürfen weder entfernt noch übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, woraus schwerwiegende Personen- und Sachschäden resultieren können.





Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren geöffnet werden. Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur im spannungsfreien Zustand vom Anschlussbereich getrennt werden. Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur durch geschultes Servicepersonal geöffnet werden.

Endladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 5 Minuten. Der Neutralleiter des Netzes muss geerdet sein. Dem Licht ausgesetzte Solarmodule erzeugen gefährliche Spannung. Vor Arbeiten an den Solarmodulen den DC-Trenner betätigen und wenn vorhanden die Modulerdung aufheben.

The connection area should only be opened by a licensed electrician. The separate power module area should only be disconnected from the connection area after first being disconnected from the mains power. The separate power module area should only be opened by a trained service

Vou must wait until the capacitors have discharged. Discharge takes 5 minutes. The network neutral conductor must be grounded. Solar modules exposed to light create dangerous voltage. Activate the DC disconnect and disengage the module ground, if available, before working on the solar modules

#### :ADVERTENCIA!

Sólo instaladores eléctricos oficiales pueden abrir la zona de conexión. La zona separada de las partes de potencia sólo se puede separar de la zona de conexión cuando se encuentra en el estado sin tensión. Sólo el personal de servicio formado puede abrir la zona separada de las piezas conductoras. Esperar el tiempo de descarga de los condensadores. El tiempo de descarga es de 5 minutos. El conductor neutro de la red debe estar conectado a tierra. Los módulos solares expuestos a la luz generan una tensi-ón peligrosa. Antes de realizar trabajos en los módulos solares, activar el seccionador DC y anular la puesta a tierra del módulo, si ésta existe.

La scatola dei collegamenti deve essere aperta soltanto da installatori elettrici qualificati. La zona separata delle fonti d'energia può essere staccata dalla scatola dei collegamenti solo in assenza di tensione. La zona separata delle fonti d'energia può essere aperta solo da personale addestrato del servizio di assistenza. Attendere il tempo di scaricamento dei condensatori. Il tempo di scaricamento è di 5 minuti. Il con-duttore neutro della rete deve essere messo a terra. I moduli solari esposti alla luce generano tensione pericolosa. Prima di effettuare lavori sui moduli solari, azionare il separatore CC e annullare la messa a terra dei moduli, se presente.

#### **AVERTISSEMENT!**

Seuls des installateurs agréés sont habilités à ouvrir la zone de raccordement. Le bloc indépendant des étages de puissance ne doit être séparé de la zone de raccordement que si l'ensemble est hors tension. Seuls des installateurs formés sont habilités à ouvrir le bloc indépendant des étages de

Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs. Cette durée correspond à 5 minutes. Le conducteur neutre du secteur doit être mis à la terre. Les modules solaires exposés à la lumière produisent une tension dangereuse. Avant toute intervention sur les modules solaires, activer le sectionneur DC et, si elle existe, supprimer la mise à la terre de module

Het aansluitgedeelte mag uitsluitend worden geopend door elektromonteurs die hiertoe zijn bevoegd. Het afzonderlijke deel van het vermogensgedeelte mag alleen in spanningsvrije toestand worden gescheiden van het aansluitgedeelte. Het afzonderlijke deel van het vermogensgedeelte mag uitsluitend worden geopend door geschoolde onderhoudsmedewerkers

Wacht tot de condensatoren volledig zijn ontladen. De ontlaadtijd bedraagt 5 minuten. De nulleiding van het net moet zijn geaard. Fotovoltaïsche modules die aan licht zijn blootgesteld, produceren een gevaarlijke spanning. Voordat u werkzaamheden verricht aan de fotovoltaïsche modules, moet u de DC-scheider bedienen en (indien aanwezig) de aarding van de module uitschakelen.

#### **VAROVÁNÍ!**

Prostor připojení smí otevřít pouze elektromontér s příslušnou licencí. Samostatnou oblast výkonového dílu lze od přípojné oblasti odpojit pouze, je-li odpojena od proudu. Samostatnou oblast výkonového dílu smí otevírat pouze vyškolený odborný personál.

Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut. Neutrální síťový vodič musí být uzemněn. Solární mo-duly vystavené světlu vytvářejí nebezpečné napětí. Před zahájením práce na solárních modulech aktivujte oddělovač DC a deaktivujte uzemnění modulu, je-li k dispozici.

경고 연결 영역은 면하가 있는 전기 기사만 열 수 있습니다. 별도의 전력 모듈 영역은 주 전원으로부터 먼저 차단한 후에만 연결 영역으로부터 차단시킬 수 있습니다. 별도의 전력 모듈 영역은 교육을 받은 서비스 직원만 열 수 있습니다. 콘덴서가 방전될 때까지 기다려야 합니다. 방전은 5분이 소요됩니다. 네트워크 중성선은 접지되어야 합니다. 배양전지판이 빛에 노출되면 위험 전압이 방생합니다. 가능하면 DC를 차단하고 모듈 접지를 해제한 후에 태양전지판을 작동하십시오.

42,0409,3296

#### Sicherheitssymbole:



Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschäden durch Fehlbedienung



Beschriebene Funktionen erst anwenden, wenn folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden wurden:

- diese Bedienungsanleitung
- sämtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten der Photovoltaikanlage, insbesondere Sicherheitsvorschriften



Gefährliche elektrische Spannung

#### Text der Warnhinweise:


#### **WARNUNG!**

Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren geöffnet werden. Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur im spannungsfreien Zustand vom Anschlussbereich getrennt werden. Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur durch geschultes Servicepersonal geöffnet werden.

Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 5 Minuten. Der Neutralleiter des Netzes muss geerdet sein. Dem Licht ausgesetzte Solarmodule erzeugen gefährliche Spannung. Vor Arbeiten an den Solarmodulen den DC-Trenner betätigen und wenn vorhanden die Modulerdung aufheben.

## Warnhinweise an der Wandhalterung

An der Wandhalterung befindet sich ein Warnhinweis zur Montage von mehreren Wechselrichtern nebeneinander. Dieser Warnhinweis warnt vor Fehlmontage und darf weder entfernt noch übermalt werden. Bei Fehlmontage erlischt die Garantie, Sachschäden können resultieren.



Die am Warnhinweis angeführten Abstände von Wand / Decke zu Wechselrichter und von Wechselrichter zu Wechselrichter müssen bei Montage mehrerer Wechselrichter nebeneinander eingehalten werden.

## Der Fronius IG Plus im Photovoltaik-System

#### **Allgemeines**

Der Solar-Wechselrichter ist das hochkomplexe Bindeglied zwischen den Solarmodulen und dem öffentlichen Stromnetz.

#### Aufgaben

Die Hauptaufgaben des Wechselrichters sind:

- Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom
- Vollautomatische Betriebsführung
- Anzeigefunktion und Datenkommunikation

# Umwandlung von Gleich- in Wech-selstrom

Der Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. Dieser Wechselstrom wird synchron zur Netzspannung in das Hausnetz oder das öffentliche Stromnetz eingespeist.

**WICHTIG!** Der Wechselrichter wurde ausschließlich für die Anwendung in netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen entwickelt, eine vom öffentlichen Netz unabhängige Stromerzeugung ist nicht möglich.

## Vollautomatische Betriebsführung

Der Betrieb des Wechselrichters erfolgt vollautomatisch. Sobald nach Sonnenaufgang genug Energie von den Solarmodulen zur Verfügung steht, beginnt die Steuerungs- und Regelungseinheit mit der Überwachung von Netzspannung und Netzfrequenz. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung beginnt der Solar-Wechselrichter mit der Einspeisung.

Der Wechselrichter arbeitet so, dass die maximal mögliche Leistung aus den Solarmodulen entnommen wird.

Diese Funktion wird als "Maximum Power Point Tracking" (MPPT) bezeichnet.

Sobald nach Einbruch der Dämmerung das Energieangebot für eine Netzeinspeisung nicht ausreicht, trennt der Wechselrichter die Verbindung der Leistungselektronik zum Netz vollständig und stellt den Betrieb ein. Alle Einstellungen und gespeicherten Daten bleiben erhalten.

#### Anzeigefunktion und Datenkommunikation

Das Display am Wechselrichter ist die Schnittstelle zwischen Wechselrichter und Anwender. Die Gestaltung des Displays ist auf eine simple Bedienung und eine permanente Verfügbarkeit der Anlagendaten ausgerichtet.

Der Wechselrichter besitzt grundlegende Funktionen für die Erfassung von Minimal- und Maximalwerten auf Tages- und Totalbasis, die Werte werden am Display angezeigt.

Ein reichhaltiges Angebot an Datenkommunikations-Elementen ermöglicht eine Vielzahl an Aufzeichnungs- und Visualisierungsvarianten.

#### Systemerweiterung

Der Wechselrichter ist für verschiedenste Systemerweiterungen vorbereitet, wie z.B.:

- Systemerweiterung für die Kommunikation des Wechselrichters mit externen Systemerweiterungen oder mit anderen Wechselrichtern
- Datenlogger zur Aufzeichnung und Verwaltung von Daten einer Photovoltaik-Anlage mittels PC, inklusive Datenlogger und Modem-Anbindung
- Diverse Großdisplays
- Wohnzimmer-Display
- Aktoren (z.B.: Relais, Alarme)
- Interface-Card

Die Systemerweiterungen stehen als Steckkarten zur Verfügung.

### Kühlung des Wechselrichters durch Zwangsbelüftung

Der temperaturgesteuerte, drehzahlgeregelte und kugelgelagerte Lüfter des Wechselrichters bewirkt:

- eine optimale Kühlung des Wechselrichters
- einen höheren Wirkungsgrad
- kühlere Bauteile und somit längere Lebensdauer
- geringstmöglicher Energieverbrauch und geringstmögliche Geräuschentwicklung
- Gewichtseinsparung durch Verkleinerung der Kühlkörper-Oberfläche

# Option Grounding Kit 100 kOhm

Neben der Solarmodul-Erdung am Plus- oder am Minuspol können die Solarmodule auch hochohmig am Plus- oder am Minuspol geerdet werden.

Für diesen Fall ist die Option Grounding Kit 100 kOhm erforderlich, die ähnlich einer normalen Sicherung für die Solarmodul-Erdung in den entsprechenden Sicherungshalter eingesetzt wird.



## Leistungs-Derating

Sollte eine ausreichende Wärmeabfuhr trotz Höchstdrehzahl des Lüfters nicht möglich sein, erfolgt ab einer Umgebungstemperatur von ca. 40 °C zum Selbstschutz des Wechselrichters ein sogenanntes Leistungs-Derating (z.B. bei Einbau in Schaltschränken ohne entsprechende Wärmeabfuhr).

Das Leistungs-Derating drosselt die Leistung des Wechselrichters kurzzeitig soweit, dass die Temperatur den zulässigen Wert nicht überschreitet.

Der Wechselrichter bleibt so lange wie möglich ohne Unterbrechungen einsatzbereit.

#### Einstellbare Wirkleistungs-Begrenzung

Um dem Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG2012 (DE) zu entsprechen, müssen Photovoltaik-Anlagen


- hinsichtlich Begrenzung ihrer abgegebenen Wirkleistung vom Energie-Versorgungsunternehmen fernsteuerbar sein (z.B. via Fronius Power Control Card / Box), oder alternativ
- muss bei Anlagen bis 30 kW eine einstellbare, konstante Wirkleistungs-Begrenzung auf 70 % der Photovoltaik-Leistung vorhanden sein.

Die konstante Wirkleistungs-Begrenzung kann am Wechselrichter im 'Service-Menü Profi' eingestellt werden.

Für das Einsteigen in das 'Service Menü Profi' ist ein 5-stelliger Zugriffs-Code erforderlich. Dieser Zugriffs-Code wird auf Anfrage von Fronius zur Verfügung gestellt.

## Fronius IG Plus montieren und anschließen

#### Aufbau des Wechselrichters



Bei Auslieferung sind Leistungsteil und Anschlussbereich voneinander getrennt.

- (1) Leistungsteil(e)
- (2) Anschlussbereich

### Übersicht

'Fronius IG Plus montieren und anschließen' umfasst folgende Abschnitte:

- Standort-Wahl
- Anschlussmöglichkeiten am Fronius IG Plus
- Soll-Bruchstellen am Fronius IG Plus
- Fronius IG Plus montieren
- Fronius IG Plus am öffentlichen Netz anschließen (AC)
- Solarmodul-Stränge am Fronius IG Plus anschließen (DC)
- Fronius IG Plus schließen

### Standort-Wahl

#### Standort-Wahl allgemein

Bei der Standort-Wahl für den Wechselrichter folgende Kriterien beachten:


Installation nur an einer festen, senkrechten Wand

Max. Umgebungstemperaturen: -20 °C / +55 °C

Relative Luftfeuchte: 0 - 95 %

Höhenlage über dem Meeresspiegel: bis 2000 m

- an beiden Seiten des Wechselrichters dürfen sich im Bereich von 200 mm um die Kühlluft-Schlitze keine anderen Gegenstände befinden
- Zwischen einzelnen Wechselrichtern einen seitlichen Abstand von 300 mm einhalten.



Die Luftstrom-Richtung innerhalb des Wechselrichters verläuft von rechts nach links (Kaltluft-Zufuhr rechts, Warmluft-Abfuhr links).

Bei Einbau des Wechselrichters in einen Schaltschrank oder einen ähnlichen, abgeschlossenen Raum durch Zwangsbelüftung für eine ausreichende Wärmeabfuhr sorgen.

Der Wechselrichter ist sowohl für die Montage im Gebäudeinneren als auch im Freien geeignet.

#### Standort-Wahl für Innenmontage

Auf Grund von leichter Geräuschentwicklung in bestimmten Betriebszuständen den Wechselrichter nicht im unmittelbaren Wohnbereich montieren.

Den Wechselrichter nicht montieren in:

- Räumen mit starker Staubentwicklung
- Räumen mit starker Staubentwicklung von leitfähigen Partikeln (z.B. Eisenspäne)
- Räumen mit ätzenden Dämpfen, Säuren oder Salzen
- Räumen mit erhöhter Unfallgefahr durch Nutztiere (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, etc.)
- Ställen und angrenzenden Nebenräumen
- Lager- und Vorratsräumen für Heu, Stroh, Häcksel, Kraftfutter, Düngemittel, etc.
- Lager- und Verarbeitungsräumen für Obst, Gemüse und Weinbauprodukte
- Räumen für die Aufbereitung von Körnern, Grünfutter und Futtermitteln
- Gewächshäusern

## Standort-Wahl für Außenmontge

Der Wechselrichter ist auf Grund seiner Schutzart unempfindlich gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

Der Hersteller empfiehlt dennoch den Wechselrichter nach Möglichkeit nicht der direkten Witterung auszusetzen, um starke Wasserablagerungen durch Regen oder Schnee zu vermeiden.


Zum Schutz des Displays den Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Idealerweise den Wechselrichter an einer geschützten Position montieren, z.B. im Bereich der Solarmodule oder unter einem Dachvorsprung.

Den Wechselrichter nicht montieren:

- im Einzugsbereich von Ammoniak, ätzenden Dämpfen, Säuren oder Salzen (z.B. Düngemittel-Lagerplätze, Lüftungsöffnungen von Viehstallungen, chemische Anlagen, Gerberei-Anlagen, etc.)

## Anschlussmöglichkeiten am Fronius IG Plus

Anschlussmöglichkeiten am Fronius IG Plus



Pos.	Bezeichnung	
(1)	Sicherungsabdeckung (6 x für Strangsicherungen, 1 x für die Sicherung der Solarmodul-Erdung)	
(2)	Jumper-Steckplatz SMON	
(3)	DC+ Hauptschalter-Kabel	
(4)	6 DC+ Sicherungshalter	
(5)	Jumper-Steckplatz SMOFF	
(6)	DC- Hauptschalter-Kabel	
(7)	Steckkarte für Länder-Setup (IG-Brain)	
(8)	freier Steckkarten Platz für eine Optionskarte	
(9)	freier Steckkarten Platz für eine zweite Optionskarte	
(10)	freier Steckkarten Platz für eine dritte Optionskarte	
(11)	Sicherungshalter für Solarmodul-Erdung	
(12)	Zugentlastung für Steckkarten-Kabel	
(13)	AC-seitige Anschlussklemmen	
(14)	Metrische Verschraubung M32 oder M40 (AC-Anschluss)	
(15)	6 DC- Anschlussklemmen	


Pos.	Bezeichnung	
(16)	Zugentlastung für die Solarmodul-Stränge	
(17)	6 DC+ Anschlussklemmen	
(18)	DC Hauptschalter	

## Soll-Bruchstellen am Fronius IG Plus

#### **Allgemeines**

Am Wechselrichter sind mehrere Soll-Bruchstellen verschiedener Größe angebracht. Nach dem Ausbrechen dienen die entstandenen Ausnehmungen für Eingänge verschiedenster Kabel.

Soll-Bruchstellen für Kabeleingänge am Fronius IG Plus



#### Pos. Beschreibung

- (1) 2 Kabeleingänge für metrische Verschraubung M32(für DC- Kabel mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm²)
- (2) 12 Kabeleingänge für 6 Solarmodul-Stränge DC (für einen Kabeldurchmesser von 5 9,2 mm)
- (3) Dichtungseinsatz (Kabeleingang für Steckkarten-Kabel)

## Ausbrechen von Soll-Bruchstellen

Soll-Bruchstellen aus Kunststoff sowie die größere Soll-Bruchstelle aus Metall nur von außen nach innen ausbrechen.

Die kleinere Soll-Bruchstelle aus Metall von innen nach außen ausbrechen.

Nur so viele Soll-Bruchstellen ausbrechen, wie Kabel vorhanden sind (z.B. für 3 Solarmodul-Stränge 6 Ausnehmungen ausbrechen).

Die Soll- Bruchstellen aus Kunststoff sind zusätzlich mit Zentrierbohrungen ausgestattet, sodass diese gegebenenfalls auch aufgebohrt werden können.


## Fronius IG Plus montieren


## Wandhalterung montieren

**WICHTIG!** Je nach Untergrund sind unterschiedliche Dübel und Schrauben für die Montage der Wandhalterung erforderlich. Dübel und Schrauben sind daher nicht im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten. Der Monteur ist für die richtige Auswahl von passenden Dübeln und Schrauben selbst verantwortlich.





**HINWEIS!** Der Fronius IG Plus ist ausschließlich für die senkrechte Montage an der Wand vorgesehen.





**WICHTIG!** Die Wandhalterung so montieren, dass sich die Display-Markierung (\*) an der Wandhalterung auf Augenhöhe befindet.





## Fronius IG Plus heben

Zum Heben von Anschlussbereich und Leistungsteil empfiehlt Fronius die Verwendung von handelsüblichen Saughebern für glatte Flächen.

#### WICHTIG!

- Die Saugheber müssen für das Gewicht von Anschlussbereich und Leistungsteil ausgelegt sein.
- Sicherheitshinweise des Saugheber-Herstellers beachten.
- Saugheber sind nicht im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.


Gewichtsangaben für Anschlussbereich und Leistungsteil:


Anschlussbereich	Leistungsteil
9,85 kg	13,95 kg
9,85 kg	26,10 kg
9,85 kg	26,10 kg
11,05 kg	38,15 kg
9,85 kg	26,10 kg
9,85 kg	26,10 kg
11,05 kg	38,15 kg
9,85 kg	26,10 kg
9,85 kg	26,10 kg
11,05 kg	38,15 kg
10,80 kg	26,10 kg
10,85 kg	26,10 kg
11,05 kg	38,15 kg
	9,85 kg 9,85 kg 9,85 kg 9,85 kg 9,85 kg 9,85 kg 11,05 kg 9,85 kg 11,05 kg 9,85 kg 11,05 kg


### **Fronius IG Plus** montieren





- HINWEIS! Bei der Montage des Wechselrichters darauf achten, dass:
  die Wandhalterung fest an der Wand montiert ist
  der Anschlussteil an der Wandhalterung eingehängt und fixiert ist
  der Leistungsteil an der Wandhalterung eingehängt und am Anschlussteil fixiert ist

















Zur Befestigung von Leistungsteil am Anschlussbereich die Schrauben aus dem an der Wandhalterung aufgeklebten Beutel verwenden.

# Fronius IG Plus am öffentlichen Netz anschließen (AC)


Netzüberwachung

**WICHTIG!** Für eine optimale Funktion der Netzüberwachung muss der Widerstand in den Zuleitungen zu den AC-seitigen Anschlussklemmen so gering wie möglich sein.


Anlagen mit mehreren Wechselrichtern Für große Photovoltaik-Anlagen können mehrere Wechselrichter parallel geschaltet werden. Um eine symmetrische Einspeisung zu gewährleisten, die Wechselrichter gleichmäßig an alle 3 Phasen anschließen.

#### AC-seitige Anschlussklemmen


#### Einphasige Wechselrichter



#### Zweiphasige Wechselrichter



Dreiphasige Wechselrichter



Legende:

L1 Phasenleiter

L2 Phasenleiter

L3 Phasenleiter

N Neutralleiter

PE Schutzleiter / Erdung

PE (a) Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Erdung

(b) Klemme 'US Sense' (für USA)

max. Kabelquerschnitt: 25 mm² - für flexible Kabel 35 mm² - für starre Kabel

#### Netz-Neutralleiter



HINWEIS! Sicherstellen, dass der Neutralleiter des Netzes geerdet ist.

Der Anschluss des Neutralleiters ist für den Betrieb des Wechselrichters erforderlich.



**HINWEIS!** Ein zu klein dimensionierter Neutralleiter kann den Einspeisebetrieb des Wechselrichters beeinträchtigen. Der Neutralleiter muss somit gleich groß wie die anderen stromführenden Leiter L1, L2 und L3 dimensioniert werden.

#### Anschluss von Aluminiumkabeln



**HINWEIS!** Die AC-seitigen Anschlussklemmen sind nicht für das Anschließen von Aluminiumkabel geeignet.

## Kabelquerschnitt der AC-Kabel

Bei metrischer Verschraubung M32: Kabeldurchmesser 11 - 21 mm

Bei metrischer Verschraubung M40: Kabeldurchmesser 19 - 28 mm

Bei kleineren Kabeldurchmessern gegebenenfalls Reduzierungsstücke verwenden.

#### **Sicherheit**



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren geöffnet werden.
- Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur im spannungsfreien Zustand vom Anschlussbereich getrennt werden.
- Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur durch Fronius-geschultes Servicepersonal geöffnet werden.

Vor sämtlichen Anschlussarbeiten dafür sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.



**VORSICHT!** Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Überlastung des Netz-Neutralleiters.

- 2-phasige und 3-phasige Geräte nicht auf eine Phase zusammenschließen
- Mehrphasige Geräte keinesfalls einphasig betreiben





**VORSICHT!** Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch nicht ordnungsgemäß angezogene Anschlussklemmen. Nicht ordnungsgemäß angezogene Anschlussklemmen können thermische Schäden am Wechselrichter verursachen und in Folge zu Bränden führen. Beim Anschließen von AC- und DC-Kabeln darauf achten, dass alle Anschlussklemmen mit dem angegebenen Drehmoment fest angezogen sind.

Fronius IG Plus am öffentlichen Netz anschließen (AC) Der fixe Anschluss an das öffentliche Stromnetz darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur hergestellt werden.



**HINWEIS!** Feindrähtige Kabel bis Leiterklasse 5 können ohne Ader-Endhülsen an den AC-seitigen Anschlussklemmen angeschlossen werden.





Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 2 Nm

Maximale wechselstromseitige Absicherung

Wechselrichter	Phasen	Nennleistung	Absicherung
Fronius IG Plus 25 V-1	1	2,6 kW	1 x C 25 A
Fronius IG Plus 30 V-1	1	3 kW	1 x C 25 A
Fronius IG Plus 35 V-1	1	3,5 kW	1 x C 25 A
Fronius IG Plus 50 V-1	1	4 kW	1 x C 25 A
Fronius IG Plus 55 V-1	1	5 kW	1 x C 50 A
Fronius IG Plus 55 V-2	2	5 kW	2 x C 25 A
Fronius IG Plus 55 V-3	3	5 kW	3 x C 25 A
Fronius IG Plus 60 V-1	1	6 kW	1 x C 50 A
Fronius IG Plus 60 V-2	2	6 kW	2 x C 25 A
Fronius IG Plus 60 V-3	3	6 kW	3 x C 25 A
Fronius IG Plus 70 V-1	1	6,5 kW	1 x C 50 A
Fronius IG Plus 70 V-2	2	6,5 kW	2 x C 25 A
Fronius IG Plus 80 V-3	3	7 kW	3 x C 25 A
Fronius IG Plus 100 V-1	1	8 kW	1 x C 50 A
Fronius IG Plus 100 V-2	2	8 kW	2 x C 25 A
Fronius IG Plus 100 V-3	3	8 kW	3 x C 25 A
Fronius IG Plus 120 V-1	1	10 kW	1 x C 63 A
Fronius IG Plus 120 V-3	3	10 kW	3 x C 25 A
Fronius IG Plus 150 V-3	3	12 kW	3 x C 25 A



HINWEIS! Lokale Bestimmungen, das Energieversorgungs-Unternehmen oder andere Gegebenheiten können einen Fehlerstrom-Schutzschalter in der AC-Anschlussleitung erfordern. Generell reicht für diesen Fall ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A aus. In Einzelfällen und abhängig von den lokalen Gegebenheiten können jedoch Fehlauslösungen des Fehlerstrom-Schutzschalters Typ A auftreten. Aus diesem Grund empfiehlt Fronius einen für Frequenzumrichter geeigneten Fehlerstrom-Schutzschalter zu verwenden.



**HINWEIS!** Nur für dreiphasige Wechselrichter: bei Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters darf die Spannungsdifferenz zwischen Schutzleiter PE und Neutralleiter N nicht größer als 8 V sein.

# Solarmodul-Stränge am Fronius IG Plus anschließen (DC)

## Allgemeines über Solarmodule

Für die geeignete Auswahl der Solarmodule und eine möglichst wirtschaftliche Nutzung des Wechselrichters folgende Punkte beachten:

- Die Leerlauf-Spannung der Solarmodule nimmt bei konstanter Sonneneinstrahlung und sinkender Temperatur zu. Die Leerlauf-Spannung darf 600 V nicht überschreiten.
   Eine Leerlauf-Spannung über 600 V führt zur Zerstörung des Wechselrichters, sämtliche Gewährleistungsansprüche erlöschen.
- Exakte Werte für die Dimensionierung der Solarmodule liefern hierfür geeignete Berechnungsprogramme, wie beispielsweise der Fronius Solar.configurator (erhältlich unter http://www.fronius.com).



**HINWEIS!** Vor Anschluss der Solarmodule überprüfen:

- ob der für die Solarmodule aus den Herstellerangaben ermittelte Spannungs-Wert mit der Realität übereinstimmt
- ob eine Solarmodul-Erdung erforderlich ist.

#### **Sicherheit**



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren geöffnet werden.
- Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur im spannungsfreien Zustand vom Anschlussbereich getrennt werden.
- Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur durch Fronius-geschultes Servicepersonal geöffnet werden.


Vor sämtlichen Anschlussarbeiten dafür sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.

Der DC Hauptschalter dient ausschließlich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter steht der Anschlussbereich nach wie vor unter Spannung.



**VORSICHT!** Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch nicht ordnungsgemäß angezogene Anschlussklemmen. Nicht ordnungsgemäß angezogene Anschlussklemmen können thermische Schäden am Wechselrichter verursachen und in Folge zu Bränden führen. Beim Anschließen von AC- und DC-Kabeln darauf achten, dass alle Anschlussklemmen mit dem angegebenen Drehmoment fest angezogen sind.

#### DC-seitige Anschlussklemmen



#### Anschluss von Aluminiumkabeln (DC)

Die DC-seitigen Anschlussklemmen sind zum Anschluss von eindrähtigen, runden Aluminiumkabeln geeignet. Auf Grund der nicht leitenden Oxidschicht von Aluminium müssen beim Anschließen von Aluminiumkabeln folgende Punkte berücksichtigt werden:

- die für Aluminiumkabel reduzierten Bemessungsströme
- die nachfolgend angeführten Anschlussbedingungen

#### Für Aluminiumkabel reduzierte Bemessungsströme:

Bemessungsquerschnitt	Reduzierter Bemessungsstrom	
2,5 mm²	20 A	
4 mm²	27 A	
6 mm²	35 A	
10 mm²	48 A	
16 mm²	64 A	



**HINWEIS!** Beim Auslegen von Kabelquerschnitten lokale Bestimmungen berücksichtigen.

#### Anschlussbedingungen:

Das abisolierte Kabelende sorgfältig durch Schaben von der Oxidschicht säubern, z.B. mit Hilfe eines Messers

**WICHTIG!** Keine Bürsten, Feilen oder Schmirgelpapier verwenden; Aluminiumpartikel bleiben hängen und können auf andere Leiter übertragen werden.

- Nach Entfernen der Oxidschicht das Kabelende mit neutralem Fett einreiben, z.B. mit säure- und alkalifreier Vaseline
- [3] Kabelende unmittelbar in der Klemme anschließen

Die Arbeitsvorgänge sind zu wiederholen, wenn das Kabel abgeklemmt wurde und wieder anzuschließen ist.

#### Verpolung von Solarmodul-Strängen




**VORSICHT!** Beschädigungsgefahr und in Folge Brandgefahr des Wechselrichters durch einzelne verpolte Solarmodul-Stränge.


Schon die Verpolung eines einzelnen Solarmodul-Stranges kann eine nicht zulässige thermische Belastung verursachen, die zum Brand des Wechselrichters führen kann.

Vor Anschluss der einzelnen Solarmodul-Stränge stets auf die richtige Polarität achten!

Das verpolte Anschließen aller Solarmodul-Stränge richtet keinerlei Schäden am Wechselrichter an.



Alle Solarmodul-Stränge verpolt angeschlossen - keine Beschädigung am Wechselrichter



Ein Solarmodul-Strang verpolt angeschlossen - Beschädigungsgefahr, Brandgefahr!

#### Übersicht

'Solarmodul-Stränge am Fronius IG Plus anschließen (DC)' setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen:

- Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge anschließen
- Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen
- Solarmodul-Erdung am Minuspol: Solarmodul-Stränge anschließen
- Solarmodul-Erdung am Minuspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen
- Solarmodul-Erdung am Minuspol beim Fronius IG Plus
- Solarmodul-Erdung am Pluspol: Solarmodul-Stränge anschließen
- Solarmodul-Erdung am Pluspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen
- Solarmodul-Erdung am Pluspol beim Fronius IG Plus
- Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen


# Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge anschließen


Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge Der Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge darf pro Kabel maximal 16 mm² betragen.




**HINWEIS!** Um eine effektive Zugentlastung der Solarmodul-Stränge zu gewährleisten, ausschließlich gleich große Kabelquerschnitte verwenden.

Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge anschließen











**HINWEIS!** Feindrähtige Kabel bis Leiterklasse 5 können ohne Ader-Endhülsen an den DC-seitigen Anschlussklemmen angeschlossen werden.






**VORSICHT!** Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Überlast.


- Maximal 20 A an einer einzelnen DC-Anschlussklemme anschließen.
- DC+ und DC- Kabel polrichtig an den DC+ und DC- Anschlussklemmen des Wechselrichters anschließen.






Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 1,2 - 1,5 Nm


- Für ein richtiges Messergebnis den Jumper von Position 'SM<sub>ON</sub>' auf Position 'SM<sub>OFF</sub>' setzen
- Polarität und Spannung der Solarmodul-Stränge überprüfen: Die Spannung darf max.
   600 V betragen, die Differenz zwischen den einzelnen Solarmodul-Strängen darf max.
   10 V betragen.






#### WICHTIG!

- Bei angeschlossenen Solarmodul-Strängen je nach Angaben des Solarmodul-Herstellers Metallbolzen oder Strangsicherungen mittels Sicherungsabdeckungen in die Sicherungshalter einsetzten.
  - Die Metallbolzen sind serienmäßig im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.
- Bei nicht belegten DC+ Anschlussklemmen Metallbolzen mittels Sicherungsabdekkungen in die Sicherungshalter einsetzen.





Weitere Informationen zu den Strangsicherungen im Abschnitt 'Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen'.

## Strangsicherungen auswählen

Wenn seitens des Solarmodul-Herstellers Strangsicherungen für den Betrieb erforderlich sind:

 Strangsicherungen entsprechend den Angaben des Solarmodul-Herstellers oder gemäß Abschnitt "Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen" auswählen (max. 20 A je Solarmodul-Strang, max. 6 Solarmodul-Stränge)


- Sicherheitsbestimmungen der Solarmodule beachten
- Anforderungen seitens des Solarmodul-Herstellers beachten

## Strangsicherungen einsetzen



**HINWEIS!** Wenn seitens des Solarmodul-Herstellers Strangsicherungen erforderlich sind:

- Sicherungen ausschließlich mittels Sicherungsabdeckungen in den jeweiligen Sicherungshalter einsetzen
- den Wechselrichter nicht ohne Sicherungsabdeckungen betreiben





WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Sicherungsabdeckungen sind reine Montagehilfen und bieten keinen Berührungsschutz.


# Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen

#### **Allgemeines**

Optional können auch DC-Kabel mit einem Querschnitt > 16 mm² am Wechselrichter angeschlossen werden, z.B. wenn die DC-Kabel von den Solarmodulen außerhalb des Wechselrichters zu einem großen Strang zusammengeführt werden.

### Zusätzlich erforderliche Bauteile

Für das Anschließen von DC-Kabeln mit einem Querschnitt > 16 mm² werden zusätzlich folgende Bauteile benötigt:





- 2 metrische Verschraubungen M32 (Schutzart min. IP45)
- 2 Anschlussverteiler
  - \*)
    Metrische Verschraubungen und Anschlussverteiler sind als Option bei Fronius verfügbar.
- 2 Kabelschuhe M10


Kabelschuhe den vorhandenen DC-Kabeln entsprechend auswählen


2 M10-Sechskantmuttern

Ungeerdetes System: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen















**VORSICHT!** Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Überlast. DC+ und DC- Kabel polrichtig an den DC+ und DC- Anschlussklemmen des Wechselrichters anschließen







Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 1,2 - 1,5 Nm Anzugsmoment der Sechskantmutter am Anschlussverteiler: max. 15 Nm







Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 1,2 - 1,5 Nm Anzugsmoment der Sechskantmutter am Anschlussverteiler: max. 15 Nm






- Für ein richtiges Messergebnis den Jumper von Position 'SM<sub>ON</sub>' auf Position 'SM<sub>OFF</sub>' setzen
- Polarität und Spannung der DC-Kabel überprüfen: Die Spannung darf max. 600 V betragen.







WICHTIG! Bei angeschlossenen Anschlussverteilern 6 Metallbolzen mittels Sicherungsabdeckungen in die Sicherungshalter einsetzen. Die Metallbolzen sind serienmäßig im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.

### Solarmodul-Erdung am Minuspol: Solarmodul-Stränge anschließen

**Allgemeines** 


Die folgenden Arbeitsschritte gelten nur, wenn seitens des Solarmodul-Herstellers eine Solarmodul-Erdung am Minuspol erforderlich ist.


Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge Der Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge darf pro Kabel maximal 16 mm² betragen.




**HINWEIS!** Um eine effektive Zugentlastung der Solarmodul-Stränge zu gewährleisten, ausschließlich gleich große Kabelquerschnitte verwenden.

Solarmodul-Erdung am Minuspol: Solarmodul-Stränge anschließen











**HINWEIS!** Feindrähtige Kabel bis Leiterklasse 5 können ohne Ader-Endhülsen an den DC-seitigen Anschlussklemmen angeschlossen werden.






**VORSICHT!** Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Überlast.


- Maximal 20 A an einer einzelnen DC-Anschlussklemme anschließen.
- DC+ und DC- Kabel polrichtig an den DC+ und DC- Anschlussklemmen des Wechselrichters anschließen.






Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 1,2 - 1,5 Nm


- Für ein richtiges Messergebnis den Jumper von Position 'SM<sub>ON</sub>' auf Position 'SM<sub>OFF</sub>' setzen
- Polarität und Spannung der Solarmodul-Stränge überprüfen: Die Spannung darf max.
   600 V betragen, die Differenz zwischen den einzelnen Solarmodul-Strängen darf max.
   10 V betragen.






#### WICHTIG!

- Bei angeschlossenen Solarmodul-Strängen je nach Angaben des Solarmodul-Herstellers Metallbolzen oder Strangsicherungen mittels Sicherungsabdeckungen in die Sicherungshalter einsetzten.
  - Die Metallbolzen sind serienmäßig im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.
- Bei nicht belegten DC+ Anschlussklemmen Metallbolzen mittels Sicherungsabdekkungen in die Sicherungshalter einsetzen.





Weitere Informationen zu den Strangsicherungen im Abschnitt 'Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen'.

## Strangsicherungen auswählen

Wenn seitens des Solarmodul-Herstellers Strangsicherungen für den Betrieb erforderlich sind:

 Strangsicherungen entsprechend den Angaben des Solarmodul-Herstellers oder gemäß Abschnitt "Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen" auswählen (max. 20 A je Solarmodul-Strang, max. 6 Solarmodul-Stränge)


- Sicherheitsbestimmungen der Solarmodule beachten
- Anforderungen seitens des Solarmodul-Herstellers beachten

## Strangsicherungen einsetzen



**HINWEIS!** Wenn seitens des Solarmodul-Herstellers Strangsicherungen erforderlich sind:

- Sicherungen ausschließlich mittels Sicherungsabdeckungen in den jeweiligen Sicherungshalter einsetzen
- den Wechselrichter nicht ohne Sicherungsabdeckungen betreiben





WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Sicherungsabdeckungen sind reine Montagehilfen und bieten keinen Berührungsschutz.

### Solarmodul-Erdung am Minuspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen


#### **Allgemeines**

Die folgenden Arbeitsschritte gelten nur, wenn seitens des Solarmodul-Herstellers eine Solarmodul-Erdung am Minuspol erforderlich ist.

Optional können auch DC-Kabel mit einem Querschnitt > 16 mm² am Wechselrichter angeschlossen werden, z.B. wenn die DC-Kabel von den Solarmodulen außerhalb des Wechselrichters zu einem großen Strang zusammengeführt werden.

### Zusätzlich erforderliche Bauteile

Für das Anschließen von DC-Kabeln mit einem Querschnitt > 16 mm² werden zusätzlich folgende Bauteile benötigt:





- 2 metrische Verschraubungen M32 (Schutzart min. IP45)
- 2 Anschlussverteiler
  - \*)
    Metrische Verschraubungen und Anschlussverteiler sind als Option bei Fronius verfügbar.
- 2 Kabelschuhe M10


Kabelschuhe den vorhandenen DC-Kabeln entsprechend auswählen


2 M10-Sechskantmuttern

Solarmodul-Erdung am Minuspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen















**VORSICHT!** Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Überlast. DC+ und DC- Kabel polrichtig an den DC+ und DC- Anschlussklemmen des Wechselrichters anschließen





Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 1,2 - 1,5 Nm Anzugsmoment der Sechskantmutter am Anschlussverteiler: max. 15 Nm







Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 1,2 - 1,5 Nm


Anzugsmoment der Sechskantmutter am Anschlussverteiler:


max. 15 Nm






- Für ein richtiges Messergebnis den Jumper von Position 'SM<sub>ON</sub>' auf Position 'SM<sub>OFF</sub>' setzen
- Polarität und Spannung der DC-Kabel überprüfen: Die Spannung darf max. 600 V betragen.







WICHTIG! Bei angeschlossenen Anschlussverteilern 6 Metallbolzen mittels Sicherungsabdeckungen in die Sicherungshalter einsetzen. Die Metallbolzen sind serienmäßig im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten

# Solarmodul-Erdung am Minuspol beim Fronius IG Plus


#### **Allgemeines**

Manche Solarmodul-Hersteller schreiben eine Erdung der Solarmodule vor.

**WICHTIG!** Bei vorgeschriebener Solarmodul-Erdung folgende Punkte berücksichtigen:

- die Angaben des Solarmodul-Herstellers hinsichtlich Polarität und erforderlicher Art der Solarmodul-Erdung
- nationale Bestimmungen

Solarmodul-Erdung am Minuspol




#### Beispiel

Solarmodul-Erdung am Minuspol mit Sicherung oder hochohmigem Widerstand

- (1) Solarmodul
- (2) Wechselrichter
- (3) Sicherung / hochohmiger Widerstand

Solarmodul-Erdung am Minuspol beim Fronius IG Plus Im Fronius IG Plus besteht die Möglichkeit, Solarmodule über eine Sicherung oder einen hochohmigen Widerstand zu erden.



Sicherungshalter für die Solarmodul-Erdung am Fronius IG Plus

Für die Solarmodul-Erdung empfiehlt Fronius eine Sicherung mit 1 A und einer Dimension von 10 x 38 mm.

Für die Solarmodul-Erdung mittels hochohmigem Widerstand empfiehlt Fronius ausschließlich die Option 'Grounding Kit 100 kOhm'.



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr eines elektrischen Schlages durch falsche oder unzureichende Solarmodul-Erdung.

Um der IEC 62109-2 zu entsprechen, darf eine seitens des Solarmodul-Herstellers vorgeschriebene Solarmodul-Erdung im Wechselrichter ausschließlich über die angegebene Sicherung oder den hochohmigen Widerstand 'Grounding Kit 100 kOhm' erfolgen.

#### **Sicherheit**



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen, welche Licht ausgesetzt sind. Bei geerdeten Solarmodulen ist die Isolationsüberwachung des Wechselrichters deaktiviert.

- Sicherstellen, dass geerdete Solarmodule entsprechend Schutzklasse II schutzisoliert aufgebaut sind
- Entsprechenden Sicherheitsaufkleber gut sichtbar an der Photovoltaik-Anlage anbringen
- Wechselrichter so einstellen, dass bei Auslösen der Sicherung eine Warnmeldung angezeigt wird.



Sicherheitsaufkleber für Solarmodul-Erdung

**WICHTIG!** Sicherheitsaufkleber und Sicherung für die Solarmodul-Erdung sind nicht im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten und müssen separat angefordert werden.

Wechselrichter für geerdete Solarmodule einstellen Bei geerdeten Solarmodulen muss die Isolationsüberwachung des Wechselrichters deaktiviert werden. Der Wechselrichter muss daher in der 2. Ebene des Setup-Menüs so eingestellt werden, dass bei Auslösen der Erdungssicherung je nach Länder-Setup eine Fehlermeldung angezeigt wird oder der Wechselrichter abschaltet.

Für den Einstieg in die 2. Ebene des Setup-Menüs ist die Eingabe des Zugriffs-Code 22742 erforderlich.

Solarmodul-Erdung: Sicherung oder Option 'Grounding Kit 100 kOhm' einsetzen



**HINWEIS!** Wenn seitens des Solarmodul-Herstellers eine Erdung der Solarmodule am Minuspol erforderlich ist:

- Option 'Grounding Kit 100 kOhm' ausschließlich komplett mit Kunststoff-Schale in den Sicherungshalter einsetzen
- Den Wechselrichter nicht ohne Kunststoff-Schale bei der Option 'Grounding Kit 100 kOhm' betreiben

oder


- Sicherung ausschließlich mittels Sicherungsabdeckung in den Sicherungshalter einsetzen
- Den Wechselrichter nicht ohne Sicherungsabdeckung betreiben



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Sicherungsabdeckungen sind reine Montagehilfen und bieten keinen Berührungsschutz.

Der DC Hauptschalter dient ausschließlich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter ist die Solarmodul-Erdung am Minuspol nach wie vor aufrecht. DC+ und DC- keinesfalls berühren.

#### Sicherung einsetzen:




\*) Kunststoff-Bolzen, serienmäßig im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten

Für die Solarmodul-Erdung empfiehlt Fronius eine Sicherung mit 1 A und einer Dimension von 10 x 38 mm.

Mit dem Einsetzen der Sicherung ist das Solarmodul am Minuspol geerdet.

### Option 'Grounding Kit 100 kOhm' einsetzen:



\*) Serienmäßigen Sicherungshalter mit Kunststoff-Bolzen entfernen

Option 'Grounding Kit 100 kOhm' ausschließlich komplett mit Kunststoff-Schale in den Sicherungshalter einsetzen

Mit dem Einsetzen der Option 'Grounding Kit 100 kOhm' ist das Solarmodul am Minuspol mittels hochohmigem Widerstand geerdet.

# Fronius IG Plus für Wartungsarbeiten öffnen

Vorhergehensweise, wenn der Wechselrichter für Wartungsarbeiten geöffnet werden muss:

- AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei schalten
- Anschlussbereich öffnen
- **3** DC Hauptschalter ausschalten
- Entladezeit der Kondensatoren abwarten (5 Minuten)
- **5** Blechabdeckungen entfernen
- Falls vorhanden, Sicherung für die Solarmodul-Erdung entfernen
- Falls vorhanden, Strangsicherungen entfernen
- B DC-Kabel abschließen
- AC-Kabel abschließen

# Solarmodul-Erdung am Pluspol: Solarmodul-Stränge anschließen

#### **Allgemeines**


Die folgenden Arbeitsschritte gelten nur, wenn seitens des Solarmodul-Herstellers eine Solarmodul-Erdung am Pluspol erforderlich ist.


Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge Der Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge darf pro Kabel maximal 16 mm² betragen.





**HINWEIS!** Um eine effektive Zugentlastung der Solarmodul-Stränge zu gewährleisten, ausschließlich gleich große Kabelquerschnitte verwenden.

Solarmodul-Erdung am Pluspol: Solarmodul-Stränge anschließen












Nach dem Lösen der DC Hauptschalter-Kabel:

- DC+ Kabel am DC- Anschluss gemäß Arbeitsschritt 5 anschließen
- DC- Kabel am DC+ Anschluss gemäß Arbeitsschritt 5 anschließen
- Die umgekehrte Polarität entsprechend den Arbeitsschritten 6 und 7 mit (+) und (-) kennzeichnen











**HINWEIS!** Feindrähtige Kabel bis Leiterklasse 5 können ohne Ader-Endhülsen an den DC-seitigen Anschlussklemmen angeschlossen werden.






VORSICHT! Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Überlast.


- Maximal 20 A an einer einzelnen DC-Anschlussklemme anschließen.
- DC+ Kabel am rechten Anschlussblock der DC Anschlussklemmen des Wechselrichters anschließen
- DC- Kabel am linken Anschlussblock der DC Anschlussklemmen des Wechselrichters anschließen
- Die umgekehrte Polarität entsprechend Arbeitsschritt 10 mit (+) und (-) kennzeichnen







Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 1,2 - 1,5 Nm

- Für ein richtiges Messergebnis den Jumper von Position 'SM<sub>ON</sub>' auf Position 'SM<sub>OFF</sub>' setzen
- Polarität und Spannung der Solarmodul-Stränge überprüfen: Die Spannung darf max.
   600 V betragen, die Differenz zwischen den einzelnen Solarmodul-Strängen darf max.
   10 V betragen.









#### **WICHTIG!**

- Bei angeschlossenen Solarmodul-Strängen je nach Angaben des Solarmodul-Herstellers Metallbolzen mittels Sicherungsabdeckung in die Sicherungshalter einsetzen. Die Metallbolzen sind serienmäßig im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten
- Bei nicht belegten DC+ Anschlussklemmen Metallbolzen mittels Sicherungsabdekkungen in die Sicherungshalter einsetzen.





## Strangsicherungen auswählen

Wenn seitens des Solarmodul-Herstellers Strangsicherungen für den Betrieb erforderlich sind:

 Strangsicherungen entsprechend den Angaben des Solarmodul-Herstellers oder gemäß Abschnitt "Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen" auswählen (max. 20 A je Solarmodul-Strang, max. 6 Solarmodul-Stränge)


- Sicherheitsbestimmungen der Solarmodule beachten
- Anforderungen seitens des Solarmodul-Herstellers beachten

## Strangsicherungen einsetzen



**HINWEIS!** Wenn seitens des Solarmodul-Herstellers Strangsicherungen erforderlich sind:

- Sicherungen ausschließlich mittels Sicherungsabdeckungen in den jeweiligen Sicherungshalter einsetzen
- den Wechselrichter nicht ohne Sicherungsabdeckungen betreiben





WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Sicherungsabdeckungen sind reine Montagehilfen und bieten keinen Berührungsschutz.

### Solarmodul-Erdung am Pluspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen


#### **Allgemeines**

Die folgenden Arbeitsschritte gelten nur, wenn seitens des Solarmodul-Herstellers eine Solarmodul-Erdung am Minuspol erforderlich ist.

Optional können auch DC-Kabel mit einem Querschnitt > 16 mm² am Wechselrichter angeschlossen werden, z.B. wenn die DC-Kabel von den Solarmodulen außerhalb des Wechselrichters zu einem großen Strang zusammengeführt werden.

### Zusätzlich erforderliche Bauteile

Für das Anschließen von DC-Kabeln mit einem Querschnitt > 16 mm² werden zusätzlich folgende Bauteile benötigt:





- 2 metrische Verschraubungen M32 (Schutzart min. IP45)
- 2 Anschlussverteiler
  - \*)
    Metrische Verschraubungen und Anschlussverteiler sind als Option bei Fronius verfügbar.
- 2 Kabelschuhe M10


Kabelschuhe den vorhandenen DC-Kabeln entsprechend auswählen


2 M10-Sechskantmuttern

Solarmodul-Erdung am Pluspol: Solarmodul-Stränge mit einem Kabelquerschnitt > 16 mm² anschließen













Nach dem Lösen der DC Hauptschalter-Kabel:

- DC+ Kabel am DC- Anschluss gemäß Arbeitsschritt 5 anschließen
- DC- Kabel am DC+ Anschluss gemäß Arbeitsschritt 5 anschließen
- Die umgekehrte Polarität entsprechend den Arbeitsschritten 6 und 7 mit (+) und (-) kennzeichnen














#### **VORSICHT!** Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Überlast.


- DC+ Kabel am rechten Anschlussblock der DC Anschlussklemmen des Wechselrichters anschließen
- DC- Kabel am linken Anschlussblock der DC Anschlussklemmen des Wechselrichters anschließen
- Die umgekehrte Polarität entsprechend Arbeitsschritt 14 mit (+) und (-) kennzeichnen







Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 1,2 - 1,5 Nm Anzugsmoment der Sechskantmutter am Anschlussverteiler: max. 15 Nm






Anzugsmoment der Anschlussklemmen: 1,2 - 1,5 Nm Anzugsmoment der Sechskantmutter am Anschlussverteiler: max. 15 Nm







#### WICHTIG!


- Für ein richtiges Messergebnis den Jumper von Position 'SM<sub>ON</sub>' auf Position 'SM<sub>OFF</sub>' setzen
- Polarität und Spannung der DC-Kabel überprüfen: Die Spannung darf max. 600 V betragen.







**WICHTIG!** Bei angeschlossenen Anschlussverteilern 6 Metallbolzen mittels Sicherungsabdeckungen in die Sicherungshalter einsetzen. Die Metallbolzen sind serienmäßig im Lieferumfang des Fronius IG Plus enthalten.



# Solarmodul-Erdung am Pluspol beim Fronius IG Plus


#### **Allgemeines**

Manche Solarmodul-Hersteller schreiben eine Erdung der Solarmodule vor.

WICHTIG! Bei vorgeschriebener Solarmodul-Erdung folgende Punkte berücksichtigen:

- die Angaben des Solarmodul-Herstellers hinsichtlich Polarität und erforderlicher Art der Solarmodul-Erdung
- nationale Bestimmungen

#### Solarmodul-Erdung am Pluspol




#### Beispiel:

Solarmodul-Erdung am Pluspol mit Sicherung oder hochohmigem Widerstand

- (1) Solarmodul
- (2) Wechselrichter
- (3) Sicherung / hochohmiger Widerstand

Solarmodul-Erdung am Pluspol beim Fronius IG Plus Im Fronius IG Plus besteht die Möglichkeit, Solarmodule über eine Sicherung oder einen hochohmigen Widerstand zu erden.



Sicherungshalter für die Solarmodul-Erdung am Fronius IG Plus

Für die Solarmodul-Erdung empfiehlt Fronius eine Sicherung mit 1 A und einer Dimension von 10 x 38 mm.

Für die Solarmodul-Erdung mittels hochohmigem Widerstand empfiehlt Fronius ausschließlich die Option 'Grounding Kit 100 kOhm'.



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr eines elektrischen Schlages durch falsche oder unzureichende Solarmodul-Erdung.

Um der IEC 62109-2 zu entsprechen, darf eine seitens des Solarmodul-Herstellers vorgeschriebene Solarmodul-Erdung im Wechselrichter ausschließlich über die angegebene Sicherung oder den hochohmigen Widerstand 'Grounding Kit 100 kOhm' erfolgen.

#### Sicherheit



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen, welche Licht ausgesetzt sind. Bei geerdeten Solarmodulen ist die Isolationsüberwachung des Wechselrichters deaktiviert.

- Sicherstellen, dass geerdete Solarmodule entsprechend Schutzklasse II schutzisoliert aufgebaut sind
- Entsprechenden Sicherheitsaufkleber gut sichtbar an der Photovoltaik-Anlage anbringen
- Wechselrichter so einstellen, dass bei Auslösen der Sicherung eine Warnmeldung angezeigt wird.



Sicherheitsaufkleber für Solarmodul-Erdung

**WICHTIG!** Sicherheitsaufkleber und Sicherung für die Solarmodul-Erdung sind nicht im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten und müssen separat angefordert werden.

Wechselrichter für geerdete Solarmodule einstellen Bei geerdeten Solarmodulen muss die Isolationsüberwachung des Wechselrichters deaktiviert werden. Der Wechselrichter muss daher in der 2. Ebene des Setup-Menüs so eingestellt werden, dass bei Auslösen der Erdungssicherung je nach Länder-Setup eine Fehlermeldung angezeigt wird oder der Wechselrichter abschaltet.

Für den Einstieg in die 2. Ebene des Setup-Menüs ist die Eingabe des Zugriffs-Code 22742 erforderlich.

Solarmodul-Erdung: Sicherung oder Option 'Grounding Kit 100 kOhm' einsetzen



**HINWEIS!** Wenn seitens des Solarmodul-Herstellers eine Erdung der Solarmodule am Pluspol erforderlich ist:

- Option 'Grounding Kit 100 kOhm' ausschließlich komplett mit Kunststoff-Schale in den Sicherungshalter einsetzen
- Den Wechselrichter nicht ohne Kunststoff-Schale bei der Option 'Grounding Kit 100 kOhm' betreiben

oder


- Sicherung ausschließlich mittels Sicherungsabdeckung in den Sicherungshalter einsetzen
- Den Wechselrichter nicht ohne Sicherungsabdeckung betreiben



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Sicherungsabdeckungen sind reine Montagehilfen und bieten keinen Berührungsschutz.

Der DC Hauptschalter dient ausschließlich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter ist die Solarmodul-Erdung am Minuspol nach wie vor aufrecht. DC+ und DC- keinesfalls berühren.

#### Sicherung einsetzen:




\*) Kunststoff-Bolzen, serienmäßig im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten

Für die Solarmodul-Erdung empfiehlt Fronius eine Sicherung mit 1 A und einer Dimension von 10 x 38 mm.

Mit dem Einsetzen der Sicherung ist das Solarmodul am Pluspol geerdet.

### Option 'Grounding Kit 100 kOhm' einsetzen:



\*) Serienmäßigen Sicherungshalter mit Kunststoff-Bolzen entfernen

Option 'Grounding Kit 100 kOhm' ausschließlich komplett mit Kunststoff-Schale in den Sicherungshalter einsetzen

Mit dem Einsetzen der Option 'Grounding Kit 100 kOhm' ist das Solarmodul am Pluspol mittels hochohmigem Widerstand geerdet.

# Fronius IG Plus für Wartungsarbeiten öffnen

Vorhergehensweise, wenn der Wechselrichter für Wartungsarbeiten geöffnet werden muss:

- AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei schalten
- Anschlussbereich öffnen
- **3** DC Hauptschalter ausschalten
- Entladezeit der Kondensatoren abwarten (5 Minuten)
- **5** Blechabdeckungen entfernen
- Falls vorhanden, Sicherung für die Solarmodul-Erdung entfernen
- [7] Falls vorhanden, Strangsicherungen entfernen
- B DC-Kabel abschließen
- AC-Kabel abschließen

### Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen

#### **Allgemeines**

Durch die Verwendung von Strangsicherungen im Wechselrichter werden Solarmodule zusätzlich abgesichert.

Ausschlaggebend für die Absicherung der Solarmodule ist der maximale Kurzschluss-Strom  $I_{sc}$  des jeweiligen Solarmodules.

# Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen

Bei der Absicherung der Solarmodul-Stränge müssen pro Solarmodul-Strang folgende Kriterien erfüllt sein:

- $I_{N} > 1.5 \times I_{SC}$
- $I_N < 2.0 x I_{SC}$
- U<sub>N</sub> >/= 600 V DC
- Sicherungsdimensionen: Durchmesser 10,3 x 35 -38 mm

I<sub>N</sub> Nenn-Stromwert der Sicherung

I<sub>SC</sub> Kurzschluss-Strom bei Standard-Testbedingungen (STC) gemäß Datenblatt der

Solarmodule

U<sub>N</sub> Nenn-Spannungswert der Sicherung

#### Auswirkungen von zu klein ausgelegten Sicherungen

Bei zu klein ausgelegten Sicherungen kann der Nenn-Stromwert der Sicherung kleiner als der Kurzschluss-Strom des Solarmodules werden.

Auswirkung:

Die Sicherung kann bei intensiven Lichtverhältnissen auslösen.

## Empfehlung für die Sicherungen



**HINWEIS!** Nur Sicherungen auswählen, die für eine Spannung von 600 V DC geeignet sind!

Für eine einwandfreie Sicherheit nur folgende von Fronius getestete Sicherungen verwenden:

- Littelfuse KLKD-Sicherungen
- Cooper Bussmann PV-Sicherungen

Für Sachschäden oder sonstige Zwischenfälle in Verbindung mit anderen Sicherungen haftet Fronius nicht, sämtliche Gewährleistungsansprüche erlöschen.

#### Anwendungsbeispiel

z.B.: Maximaler Kurzschluss-Strom ( $I_{SC}$ ) des Solarmodules = 5,75 A

Entsprechend der Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen muss der Nenn-Stromwert der Sicherung größer sein als das 1,5-fache des Kurzschluss-Stromes: 5,75 A x 1,5 = 8,625 A

gemäß Tabelle 'Sicherungen' zu wählende Sicherung : KLK D 9 mit 9,0 A und 600 V AC / DC


#### Sicherungen


Nenn-Stromwert	Sicherung	Nenn-Stromwert	Sicherung
4,0 A	KLK D 4	9,0 A	KLK D 9
5,0 A	KLK D 5	10,0 A	KLK D 10
6,0 A	KLK D 6	12,0 A	KLK D 12
7,0 A	KLK D 7	15,0 A	KLK D 15
8,0 A	KLK D 8	20,0 A	KLK D 20
		<del>-</del>	


Tabelle 'Sicherungen': Auszug von passenden Sicherungen, z.B. Littlefuse-Sicherungen

## Fronius IG Plus schließen

Fronius IG Plus schließen







### Optionskarten einsetzen

#### Passende Optionskarten

Für den Wechselrichter stehen verschiedenste Optionen und Systemerweiterungen zur Verfügung, wie z.B.:

- Datenlogger und Modem-Anbindungen (zur Aufzeichnung und Verwaltung der Daten einer Photovoltaik-Anlage mittels PC)
- Diverse Großdisplays (Public Display)
- Aktoren / Relais / Alarm (Signal Card)

Die Systemerweiterungen werden als Steckarten angeboten. Der Wechselrichter ist für drei Optionskarten vorbereitet.

#### Sicherheit



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren geöffnet werden.
- Vor sämtlichen Anschlussarbeiten dafür sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren.


Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 5 Minuten.




**HINWEIS!** Beim Umgang mit Optionskarten die allgemeinen ESD-Bestimmungen beachten.


### Fronius IG Plus öffnen


Falls Optionskarten nachträglich in den Wechselrichter eingesetzt werden, vor dem Öffnen des Wechselrichters Sicherheitsvorschriften und Sicherheitshinweise beachten.







#### Optionskarten in den Fronius IG Plus einsetzen












**WICHTIG!** Bei einer Vernetzung von mehreren DATCOM-Komponenten muss an jedem freien IN- oder OUT-Anschluss einer DATCOM-Komponente ein Endstecker angesteckt sein.

**WICHTIG!** Nicht benötigte Öffnungen am Dichtungsseinsatz mit den entsprechenden Blindstopfen verschließen.

## Fronius IG Plus schließen







### **Datenkommunikation und Solar Net**

#### Solar Net und Datenanbindung

Für eine individuelle Anwendung der Systemerweiterungen wurde von Fronius das Solar Net entwickelt. Das Solar Net ist ein Daten-Netzwerk, welches die Verknüpfung mehrerer Wechselrichter mit den Systemerweiterungen ermöglicht.

Das Solar Net ist ein Bussystem. Für die Kommunikation eines oder mehrerer Wechselrichter mit den Systemerweiterungen reicht ein einziges Kabel aus.

Das Kernstück des Solar Net ist der Fronius Datalogger. Er koordiniert den Datenverkehr und sorgt dafür, dass auch große Datenmengen schnell und sicher verteilt werden.

Um einen Wechselrichter in das Solar Net einzubinden, ist die Option 'Fronius Com Card' an einem Steckplatz erforderlich.

**Wichtig!** Sollen nur die Daten eines Wechselrichters mittels Datenlogger erfasst werden, ist ebenfalls eine 'Fronius Com Card' erforderlich. In diesem Fall dient die 'Fronius Com Card' als Koppler zwischen dem internen Netzwerk des Wechselrichters und der Solar Net Schnittstelle des Fronius Dataloggers.

**Wichtig!** Jeder Wechselrichter darf nur eine 'Fronius Com Card' enthalten. Ein Netzwerk darf nur einen Fronius Datalogger enthalten.

Der erste Wechselrichter mit einer 'Fronius Com Card' kann vom letzten Wechselrichter mit 'Fronius Com Card' bis zu 1000 m entfernt sein.

Unterschiedliche Systemerweiterungen werden vom Solar Net automatisch erkannt.


Um zwischen mehreren identischen Systemerweiterungen zu unterscheiden, an den Systemerweiterungen eine individuelle Nummer einstellen.

Um jeden Wechselrichter eindeutig im Solar Net zu definieren, dem entsprechenden Wechselrichter ebenfalls eine individuelle Nummer zuweisen. Zuweisen einer individuellen Nummer gemäß Abschnitt 'Das Setup-Menü' im Bedienungsteil dieser Anleitung.

Nähere Informationen zu den einzelnen Systemerweiterungen befinden sich in den entsprechenden Bedienungsanleitungen oder im Internet unter http://www.fronius.com

#### **Beispiel**

Aufzeichnung und Archivierung der Wechselrichter- und Sensordaten mittels Fronius Datalogger und Fronius Sensor Box:



= Abschluss-Stecker

Bilderklärung: Daten-Netzwerk mit 3 Fronius IG Plus und einer Fronius Sensor Box:

- alle Fronius IG Plus mit jeweils einer 'Fronius Com Card'
- ein Fronius IG Plus mit 'Fronius Datalogger Card' (Nr. 2)
- Fronius Datalogger mit USB-Schnittstelle und mit zwei RS-232 Schnittstellen für die Verbindung mit PC und Modem

Die Optionskarten kommunizieren innerhalb des Fronius IG Plus über dessen internes Netzwerk. Die externe Kommunikation (Solar Net) erfolgt über die 'Fronius Com Cards'. Jede 'Fronius Com Card' besitzt zwei RS 485 Schnittstellen als Ein- und Ausgang. Die Verbindung erfolgt mittels RJ45-Steckern.

### Inbetriebnahme

#### Werksseitige Konfiguration

Der Wechselrichter wurde werksseitig betriebsfertig vorkonfiguriert.

Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten gemäß Abschnitt 'Das Setup-Menü' im Bedienungsteil dieser Anleitung.

#### Inbetriebnahme

Nach dem Anschluss des Wechselrichters an die Solarmodule (DC) und an das öffentliche Netz (AC), den Hauptschalter in Position - 1 - schalten.





**HINWEIS!** Unabhängig ob Bolzen oder Sicherungen verwendet werden, den Wechselrichter nicht ohne Sicherungsabdeckungen betreiben.



**HINWEIS!** Um die Schutzart am Wechselrichter zu gewährleisten:

- Vor Inbetriebnahme Blindstopfen in alle Öffnungen am Dichtungseinsatz einsetzen, in denen sich keine Kabel befinden
- Falls Kabel durch den Dichtungseinsatz geführt werden, die übrigen Blindstopfen in die außen angeordneten Vertiefungen einsetzen





- Geben die Solarmodule ausreichend Leistung ab, leuchtet die LED Betriebsstatus orange auf. Am Display beginnt die Darstellung der Startup-Phase. Das orange Aufleuchten der LED signalisiert, dass der automatische Start des Wechselrichters in Kürze erfolgen wird.
- Nach dem automatischen Start des Wechselrichters leuchtet die LED Betriebsstatus grün.
- Solange der Netz-Einspeisebetrieb stattfindet, leuchtet die LED Betriebsstatus grün und bestätigt die störungsfreie Funktion des Wechselrichters.

PV-Anlagengröße für das Länder-Setup "DE NS" einstellen


In Deutschland muss auf Grund der Richtlinie VDE-AR-N 4105 bei der Inbetriebnahme des Wechselrichters die Größe der Photovoltaik-Anlage in kVA definiert werden.

Über die PV-Anlagengröße ermittelt der Wechselrichter die zur Netzstabilisierung erforderliche Blindleistung.

Bei anderen deutschsprachigen Länder-Setups startet der Wechselrichter ohne Auswahl der PV-Anlagengröße.

Soll der Wechselrichter nicht am Niederspannungs-Netz sondern am Mittelspannungs-Netz betrieben werden, muss das Länder-Setup "DE MS" eingestellt werden. Für diesen Fall wenden Sie sich bitte an den Service-Dienst.

Vorgehensweise zum Einstellen der PV-Anlagengröße für das Länder-Setup "DE":



Nach dem Einschalten des Wechselrichters beginnt am Display die Darstellung der Startup-Phase.

- Segmenttest
   Alle Anzeigeelemente leuchten f
  ür ca. eine Sekunde auf
- I Now I Day I Year I Total I Setup I

  100
  80
  40
  20
  1 I I I I
- Der Wechselrichter durchläuft eine virtuelle Checkliste
   Das Display zeigt "TEST" und die jeweilige Komponente, die soeben getestet wird (z.B. "LED")



- Im Anschluss beginnt die Auswahlphase der PV-Anlagengröße: 'SETUP SEL' wird angezeigt
- Taste 'Enter' drücken



Die erste Auswahlmöglichkeit für die PV-Anlagengröße wird angezeigt (z.B.: < 3,68)

für Photovoltaik-Anlagen bis max. 3,68 kVA cos phi = 1 (reiner Wirkleistungs-Betrieb)



für Photovoltaik-Anlagen > 3,68 kVA bis max. 13,8 kVA

- bis max. 50 % der Wechselrichter-Leistung ist cos phi = 1
- ab einer Wechselrichter-Leistung > 50
   verläuft cos phi linear auf 0,95 induktiv



für Photovoltaik-Anlgen > 13,8 kVA

- bis max. 50 % der Wechselrichter-Leistung ist cos phi = 1
- ab einer Wechselrichter-Leistung > 50
   verläuft cos phi linear auf 0,90 induktiv
- Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die gewünschte PV-Anlagengröße auswählen



Taste 'Enter' 2 x drücken, um die Auswahl der PV-Anlagengröße zu bestätigen

(oder mittels Taste 'Esc' zurück zur Auswahl der PV-Anlagengröße)

Die Startup-Phase beginnt erneut mit dem Segmenttest.

Nach dem Auswählen der PV-Anlagengröße ist die Softstart-Funktion GPIS automatisch aktiviert:

entsprechend der Richtlinie VDE-AR-N 4105 wird bei der Wiederzuschaltung nach einer Abschaltung auf Grund eines AC-Fehlers die Ausgangsleistung des Wechselrichters kontinuierlich um 10 % je Minute gesteigert.


Wechselrichter für vorhandene Solarmodul-Erdung einstellen




**HINWEIS!** Bei vorhandener Solarmodul-Erdung muss nach dem Einschalten des Wechselrichters im 'Service Menü Basic' die entsprechende Erdungsmethode eingestellt werden.

Für das Einsteigen in das 'Service Menü Basic' ist ein 5-stelliger Zugriffs-Code erforderlich. Dieser Zugriffs-Code wird auf Anfrage von Fronius zur Verfügung gestellt.

Bei vorhandener Solarmodul-Erdung wird nach dem Einschalten des Wechselrichters und dem Ablauf der Startup-Phase die Statusmeldung 502 "Zu geringer Isolationswert" angezeigt.




Statusmeldung durch Drücken der Taste 'Enter' bestätigen



Der aktuelle Isolationswert wird angezeigt.

Taste 'Menü' drücken




'Menu' wird angezeigt.

Mittels Tasten 'links' oder 'rechts' den Modus 'Setup' anwählen



Die nicht belegte Taste 'Esc' 5 x drücken




'CODE' wird angezeigt, die erste Stelle blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Wert für die erste Stelle des Zugriffs-Code auswählen



6 Taste 'Enter' drücken



Die zweite Stelle blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die zweite Stelle des Zugriffs-Code auswählen



8 Taste 'Enter' drücken




Die dritte Stelle blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die dritte Stelle des Zugriffs-Code auswählen



Taste 'Enter' drücken



Die vierte Stelle blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die vierte Stelle des Zugriffs-Code auswählen



Taste 'Enter' drücken




Die fünfte Stelle blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die fünfte Stelle des Zugriffs-Code auswählen



Taste 'Enter' drücken



Der Zugriffs-Code blinkt.

\*) ... Code-Beispiel

Taste 'Enter' drücken

Der Wechselrichter ist nun im 'Service Menü Basic', der erste Parameter wird angezeigt:

- 'MIXMODE' bei mehrphasigen Wechselrichtern
- 'DCMODE' bei einphasigen Wechselrichtern




Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Parameter 'GNDMODE' auswählen




Taste 'Enter' drücken




Die Erdungsmethode wird angezeigt.







OFF = keine Solarmodul-Erdung (Werkseinstellung)



NEG = Solarmodul-Erdung am Minuspol



POS = Solarmodul-Erdung am Pluspol



-100 kOhm = Solarmodul-Erdung am Minuspol mittels hochohmigem Widerstand




+100 kOhm = Solarmodul-Erdung am Pluspol mittels hochohmigem Widerstand

- Zum Übernehmen der erforderlichen Erdungsmethode Taste 'Enter' drücken
- Zum Aussteigen aus dem 'Service Menü Basic' die Taste 'Esc' drücken

# Gerätebeschreibung Fronius IG Plus

# Bedienelemente und Anzeigen




#### Pos. Funktion

- (1) Display zur Anzeige von Werten, Einstellungen und Menüs
- (2) LED Betriebsstatus zur Anzeige des Betriebszustandes
- (3) Taste 'Enter' zum Bestätigen einer Auswahl
- (4) Taste 'Menü/ Esc'
  zum Wechsel in die Menüebene
  zum Ausstieg aus dem Setup-Menü
- (5) Taste 'ab/rechts'
  je nach Auswahl:
  zur Navigation nach unten
  zur Navigation nach rechts
- (6) Taste 'links/auf'
  je nach Auswahl:
  zur Navigation nach links
  zur Navigation nach oben

#### **Display**

Die Versorgung des Displays erfolgt über die Schutz-Kleinspannung der Solarmodule. Das Display steht somit tagsüber zur Verfügung.

**WICHTIG!** Das Display des Wechselrichters ist kein geeichtes Messgerät. Eine geringe Abweichung um einige Prozent ist systembedingt. Die genaue Abrechnung der Daten mit dem Energieversorgungs-Unternehmen erfordert daher einen geeichten Zähler.



Pos.	Funktion
(1)	Symbole für den Anzeigemodus 'Now'
(2)	Symbole für den Anzeigemodus 'Day'
(3)	Symbole für den Anzeigemodus 'Year'
(4)	Symbole für den Anzeigemodus 'Total'
(5)	Symbole für den Anzeigemodus 'Setup'
(6)	Symbole für Betriebsbedingungen

## Max

Der dargestellte Wert bedeutet das Maximum innerhalb des betrachteten Zeitraumes (abhängig vom gewählten Anzeigemodus).

## Min

Der dargestellte Wert bedeutet das Minimum innerhalb des betrachteten Zeitraumes (abhängig vom gewählten Anzeigemodus).

**WICHTIG!** Die dargestellten Minimum- und Maximum-Werte entsprechen nicht den absoluten Extremwerten, da die Messwerterfassung in Intervallen von zwei Sekunden erfolgt.



... erscheint bei der Anzeige von Größen, welche direkt mit den Solarmodulen zusammenhängen



... erscheint bei der Anzeige von Größen, welche direkt mit dem öffentlichen Netz zusammenhängen




... erscheint bei der Anzeige von Werten, welche direkt mit dem Wechselrichter zusammenhängen

(7) Bereich für Anzeigeeinheit zur Darstellung der dem Anzeigewert zugeordneten Einheit

Pos.	Funktion			
(8)	Symbol für Taste 'Enter'			
(9)	Symbole für Taste 'Menü/Esc'			
(10)	Symbole für Taste 'ab/rechts'			
(11)	Symbole für Taste 'links/auf'			
(12)	Bereich für Anzeigewert zur Darstellung des Anzeigewertes			
(13)	Segment-Balken (nicht aktiv während Setup-Einstellungen) zeigt unabhängig vom gewählten Anzeigemodus die aktuell in das Netz eingespeiste Leistung an. Die Anzeige erfolgt in % der für den Solar-Wechselrichter maximal möglichen Einspeiseleistung.			

# LED Betriebsstatus



Position der LED Betriebsstatus am Wechselrichter

Die LED Betriebsstatus ändert je nach Betriebszustand die Farbe:

LED Betriebsstatus	Erklärung		
leuchtet grün	Die LED leuchtet nach der automatischen Startup-Phase des Wechselrichters, solange der Netz-Einspeisebetrieb stattfindet. Die Photovoltaik-Anlage arbeitet störungsfrei.		
blinkt grün	Die Photolvoltaik-Anlage arbeitet störungsfrei, am Display erscheint eine Statusmeldung.		
	Wird eine Statusmeldung angezeigt, den entsprechenden Status gemäß Kapitel 'Wartung und Service', Abschnitt 'Statusdiagnose und Fehlerbehebung' eruieren und beheben; Statusmeldung durch Drücken der Taste 'Enter' quittieren.		
leuchtet orange	Der Wechselrichter befindet sich in der automatischen Startup- Phase, sobald die Solarmodule nach Sonnenaufgang ausrei- chend Leistung geben.		
blinkt orange	Am Display erscheint eine Warnung oder der Wechselrichter wurde im Setup-Menü auf Standby-Betrieb geschaltet (= manuelle Abschaltung des Einspeisebetriebes);		
	Nach dem nächsten Sonnenaufgang wird der Einspeisebetrieb automatisch wieder aufgenommen.		
	Während die LED orange blinkt kann der Einspeisebetrieb jederzeit manuell aufgenommen werden (siehe Abschnitt 'Das Setup-Menü')		

LED Betriebsstatus	Erklärung
leuchtet rot	Allgemeiner Status: Anzeige der entsprechenden Statusmeldung am Display
bleibt dunkel	Es besteht keine Verbindung zu den Solarmodulen; keine Solarmodul-Leistung auf Grund von Dunkelheit

Eine Auflistung der entsprechenden Statusmeldungen, Statusursachen und Abhilfemaßnahmen befindet sich im Kapitel 'Fehlerbehebung und Wartung', Abschnitt 'Statusdiagnose und Fehlerbehebung'

## Startup-Phase und Netz-Einspeisebetrieb


#### Startup-Phase

Nach dem automatischen Einschalten führt der Wechselrichter einen Selbsttest durch. Anschließend erfolgt ein Test des öffentlichen Netzes. Dieser Test dauert wenige Sekunden bis zu einigen Minuten, je nach vorhandenen Landesbestimmungen. Während der Startup-Phase leuchtet die LED Betriebsstatus orange.

#### **Testablauf**

1. Segmenttest


Alle Anzeigeelemente leuchten für ca. eine Sekunde auf




- 2. Selbsttest wesentlicher Komponenten des Wechselrichters
  - Der Wechselrichter durchläuft eine virtuelle Checkliste
  - Das Display zeigt 'TEST' und die jeweilige Komponente, die soeben getestet wird (z.B. 'LED')




- 3. Synchronisation mit dem Netz:
  - Das Display zeigt 'WAIT PS', das Wechselrichter-Symbol blinkt: Der Wechselrichter wartet die Bereitschaft aller am Netz befindlichen Leistungsteile ab. Dieser Vorgang erfolgt in Abhängigkeit der DC-Spannung



- Anschließend zeigt das Display 'SYNC AC', das Netzsymbol blinkt



- 4. Startup-Test
  - Bevor der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb aufnimmt, werden die Netzbedingungen gemäß den Landes-Bestimmungen getestet
  - Das Display zeigt 'START UP'



Je nach länderspezifischen Bestimmungen kann der Startup-Test wenige Sekunden

bis zu einigen Minuten dauern. Der Zeitablauf wird durch einen von oben nach unten geringer werdenden Segment-Balken symbolisiert.

Verschwinden zwei Teilstriche die zuvor noch geblinkt haben, sind jeweils 1/10 der Gesamtdauer des Startup-Tests vergangen.

#### Netz-Einspeisebetrieb

- Nach Abschluss der Tests beginnt der Wechselrichter mit dem Netz-Einspeisebetrieb.
- Das Display zeigt die aktuelle Leistung, mit der das Netz gespeist wird.
- Die LED Betriebsstatus leuchtet grün, der Wechselrichter arbeitet.



## Navigation in der Menüebene

#### Display-Beleuchtung aktivieren

Eine beliebige Taste drücken

Die Display-Beleuchtung wird aktiviert.

Wird 30 Sekunden keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung (sofern die Display-Beleuchtung im Setup-Menü auf Automatikbetrieb eingestellt ist).


Im Setup-Menü besteht weiters die Möglichkeit, eine ständig leuchtende oder eine ständig abgeschaltete Display-Beleuchtung einzustellen.

Automatisches Wechseln in den Anzeigemodus 'Now' oder in die Startup-Phase Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt:


- Während des Einspeisebetriebes wechselt der Wechselrichter automatisch in den Anzeigemodus 'Now', die aktuell eingespeiste Leistung wird angezeigt.
- Befindet sich der Wechselrichter nicht im Einspeisebetrieb, wechselt der Wechselrichter automatisch in die Startup-Phase zur Synchronisation mit dem Netz.

Der Wechsel in den Anzeigemodus 'Now' oder in die Startup-Phase erfolgt von jeder beliebigen Position innerhalb der Anzeigemodi oder dem Setup-Menü.

#### Menüebene aufrufen



Taste 'Menü' (1) drücken



Das Display zeigt 'Menu'

Der Wechselrichter befindet sich nun in der Menüebene.

Von der Menüebene aus

- lässt sich der gewünschte Anzeigemodus einstellen
- lässt sich das Setup-Menü aufrufen

# Die Anzeigemodi

#### Die Anzeigemodi

Anzeigemodus 'Now' ...... Anzeige von Momentanwerten


Anzeigemodus 'Day' ...... Anzeige von Werten zur Netzeinspeisung am heutigen Tag

Anzeigemodus 'Year' ..... Anzeige von Werten zur Netzeinspeisung im aktuellen Kalenderjahr (nur in Verbindung mit der Option Fronius

Datalogger)

Anzeigemodus 'Total' ...... Anzeige von Werten zur Netzeinspeisung seit Erstinbetriebnahme des Wechselrichters

# Anzeigemodus anwählen




Menüebene aufrufen

Mit den Tasten 'links' (7) oder 'rechts' (6) den gewünschten Anzeigemodus (1) -(4) anwählen



Taste 'Enter'(5) drücken



Der ausgewählte Anzeigemodus wird angezeigt, z.B. Anzeigemodus 'Day'.

**WICHTIG!** Der Menüpunkt 'Year' wird nur unterstützt, wenn die Option Fronius Datalogger angeschlossen ist. Diese Systemerweiterung verfügt über eine Echtzeit-Uhr.

# Übersicht der Anzeigewerte


Anzeigemo- dus	Symbol	Einheit	Option	Anzeigewert
'Now'	<b>—</b>	W	-	eingespeiste Leistung
	<b>—</b>	V	-	Netzspannung
	<b>—</b>	Α	-	eingespeister Strom
	<b>—</b>	Hz	-	Netzfrequenz
		V	-	Solarmodul-Spannung
		А	-	Solarmodul-Strom
		MOhm	-	Isolationswiderstand
		HH:MM	Х	Uhrzeit
'Day'	<b>&gt;</b>	kWh / MWh	-	Eingespeiste Energie
'Year'	<b>—</b>	Währung	-	Ertrag
'Total'	<b>—</b>	kg / T	-	CO <sub>2</sub> - Reduktion
	<b>—</b>	W	-	max. eingespeiste Leistung
	<b>—</b>	V	-	max. Netzspannung
	<b>-</b>	V	-	min. Netzspannung
		V	-	max. Solarmodul-Spannung
	<b>%</b>	HH:MM	-	Betriebsstunden des Wechselrichters

#### x Option

Option
Ist die erforderliche Optionskarte nicht vorhanden, wird 'N.A.' (nicht angeschlossen) angezeigt.

# Anzeigewerte im Anzeigemodus "Now"

#### Anzeigemodus 'Now' anwählen



Anzeigemodus 'Now' anwählen

Der erste Anzeigewert im Anzeigemodus 'Now' erscheint

Mittels Taste 'ab' (2) zum nächsten Anzeigewert blättern

zurück blättern mittels Taste 'auf' (1)

#### Anzeigewerte im Anzeigemodus 'Now'



#### **Eingespeiste Leistung**

momentan in das Netz eingespeiste Leistung (Watt)

Bei der Anzeige der eingespeisten Leistung ist die Taste 'Enter' aktiv, wenn zumindest eine der folgenden Funktionen am Wechselrichter vorhanden ist:

- Blindleistungs-Betrieb
- Ferngesteuerte Wirkleistungs-Reduktion
- GVPR (**G**rid **V**oltage depended **P**ower **R**eduction Netzspannungs-abhängige Leistungsreduktion)

Das Vorhandensein einer Funktion hängt vom Länder-Setup, von gerätespezifischen Einstellungen und von der Software-Version der elektronischen Baugruppen ab.

#### Blindleistungs-Betrieb:

- Durch Drücken der Taste 'Enter' wird die aktuelle Geräte-Scheinleistung in VA angezeigt.
- Durch Drücken der Tasten 'auf' oder 'ab' kann der aktuelle Betriebsmodus angezeigt werden.

Ferngesteuerte Wirkleistungs-Reduktion (wenn eine Fronius Power Control Box / Card im Solar Net ist und eine Leistungsreduktion seitens des Energie-Versorgungsunternehmens vorliegt):

- Durch Drücken der Taste 'Enter' wird die Leistungsreduktion in % angezeigt.
- Durch Drücken der Tasten 'auf' oder 'ab' wird die Zeit angezeigt, wie lange die Leistungsreduktion bereits andauert.

#### **GVPR**:

- Durch Drücken der Taste 'Enter' wird die Aktivierungszeit in SEC / GVPR (alternierend) angezeigt.

Im Kombinationsfall nach dem Drücken der Taste 'Enter' mit den Tasten 'auf' oder 'ab' zwischen den vorhandenen Parametern blättern.

- Durch Drücken der Taste 'Menü' gelangt man zurück in die Menüebene.



#### z.B. Phasenspannung für Phase L1:





#### z.B. Phasenstrom für Phase L3:





# 

# Now I Day I Year I Total I Setup I



#### Netzspannung

Außenleiter-Spannung (Volt)

Bei mehrphasigen Wechselrichtern ist die Taste 'Enter' aktiv.

- Durch Drücken der Taste 'Enter' kann die Phasenspannung angezeigt werden.
- Durch Drücken der Tasten 'auf' oder 'ab' kann die Phasenspannung der übrigen Phasen angezeigt werden.
- Durch Drücken der Taste 'Menü' gelangt man zurück in die Menüebene.

#### **Eingespeister Strom**

momentan in das Netz eingespeister Strom (Ampere)

Bei mehrphasigen Wechselrichtern ist die Taste 'Enter' aktiv.

- Durch Drücken der Taste 'Enter' kann der Phasenstrom angezeigt werden.
- Durch Drücken der Tasten 'auf' oder 'ab' kann der Phasenstrom der übrigen Phasen angezeigt werden.
- Durch Drücken der Taste 'Menü' gelangt man zurück in die Menüebene.

### Netzfrequenz

(Hertz)

#### Solarmodul-Spannung

momentan an den Solarmodulen anliegende Spannung (Volt)

#### Solarmodul-Strom

momentan von den Solarmodulen gelieferter Strom (Ampere)

# Isolationswiderstand der Photovoltaik-Anlage

(MOhm)

bei nicht geerdeten Solarmodulen



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Bei einem Isolationswiderstand < 600 kOhm keinesfalls den Pluspol oder den Minuspol der Photovoltaikanlage berühren. Ein Isolationswiderstand < 600 kOhm kann auf eine mangelhaft isolierte DC-Leitung oder schadhafte Solarmodule zurückgeführt sein. Setzen Sie sich im Falle eines zu geringen Isolationswiderstandes mit Ihrem Fronius-Servicepartner in Verbindung.

Der Isolationswiderstand ist der Widerstand zwischen dem Plus- oder Minuspol der Photovoltaik-Anlage und dem Erdungspotential. Wird ein Isolationswiderstand > 600 kOhm angezeigt, ist die Photovoltaik-Anlage ausreichend isoliert.

Ein Isolationswiderstand von weniger als 600 kOhm deutet auf einen Fehler hin.

Bei einem Isolationswiderstand von weniger als 10 MOhm unterscheidet das Display zwischen:

- negativem Potential der Erdung (Vorzeichen '-')
- positivem Potential der Erdung (Vorzeichen '+')



Anzeigebeispiel für negatives Potential (Vorzeichen '-')

Kurzschluss zwischen DC- Leitung und Erde



Anzeigebeispiel für positives Potential (Vorzeichen '+')


Kurzschluss zwischen DC+ Leitung und Erde



#### **GFDI-Status**

bei geerdeten Solarmodulen Falls kein Erdschluss im Photovoltaiksystem vorliegt wird 'GFDI OK' angezeigt

GFDI = Ground Fault Detector Interruptor



#### **Uhrzeit (Option Datenlogger)**

wird die Uhrzeit am Wechselrichter oder an einer Systemerweiterung geändert, ändert sich diese an allen mittels Solar Net verbundenen Geräten.

#### Optionen

Ist die erforderliche Optionskarte nicht vorhanden, wird 'N.A.' (nicht angeschlossen) angezeigt.

# Anzeigewerte in den Anzeigemodi "Day / Year / To-tal"

#### **Allgemeines**


Der Einschalt-Zeitpunkt bedeutet für den Wechselrichter Tagesbeginn. Wird die DC-Zuleitung getrennt, sind für den Anzeigemodus 'Day' nach erneutem Hochstarten folgende Werte zurückgesetzt:


- Ertrag (Währung einstellbar)
- CO<sub>2</sub>-Reduktion (kg)
- maximal eingespeiste Leistung (Watt)
- maximale Netzspannung (Volt)
- minimale Netzspannung (Volt)
- Betriebsstunden des Wechselrichters


Steht die Option Fronius Datalogger zur Verfügung, gelten die Anzeigewerte für den gesamten Kalendertag.

Anzeigemodus 'Day / Year / Total' anwählen


Erster Anzeigewert im Anzeigemodus 'Day':







Erster Anzeigewert im Anzeigemodus 'Total':



Anzeigemodus 'Day' oder Anzeigemodus 'Year' oder Anzeigemodus 'Total' anwählen

Der erste Anzeigewert im ausgewählten Anzeigemodus erscheint.

Mittels Taste 'ab' (2) zum nächsten Anzeigewert blättern

zurück blättern mittels Taste 'auf' (1)

Anzeigewerte in den Anzeigemodi 'Day / Year / Total'



#### Eingespeiste Energie

während des betrachteten Zeitraumes in das Netz eingespeiste Energie (kWh / MWh)

Auf Grund unterschiedlicher Messverfahren kann es zu Abweichungen gegenüber Anzeigewerten anderer Messgeräte kommen. Für die Verrechnung der eingespeisten Energie sind nur die Anzeigewerte des vom Elektrizitätsversorgungs-Unternehmen beigestellten, geeichten Messgerätes bindend.



#### **Ertrag**

während des betrachteten Zeitraumes erwirtschaftetes Geld (Währung im Setup-Menü einstellbar)

Wie bei der eingespeisten Energie kann es auch beim Ertrag zu Abweichungen mit anderen Messwerten kommen.

Einstellung von Währung und Verrechnungssatz wird im Abschnitt 'Das Setup-Menü' beschrieben. Die Werkseinstellung hängt von der jeweiligen Ländereinstellung ab.





#### CO2-Reduktion

während des betrachteten Zeitraumes eingesparte CO2-Emission (kg / T; T = Tonne)

Im Bereich für die Anzeigeeinheit wird abwechselnd 'kg' oder 'T' und 'CO2' angezeigt.

Der Wert für die CO2-Reduktion entspricht der CO2-Emission, die bei Produktion der gleichen Strommenge in einem kalorischen Kraftwerk freigesetzt würde. Die Werkseinstellung beträgt 0,59 kg / kWh (Quelle: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie).



#### Maximal eingespeiste Leistung

höchste, während des betrachteten Zeitraumes ins Netz eingespeiste Leistung (W)

# I Now I▶ Day ◀I Year I Total I Setup I | Now I▶ Day ▼I Year I Total I Setup I | Max | I ▼ I Menu I

#### **Maximale Netzspannung**

höchste, während des betrachteten Zeitraumes gemessene Netzspannung (V)



z.B. maximale Phasenspannung für die Phase L1:



Je nach Länder-Setup oder gerätespezifischen Einstellungen ist im Anzeigemodus 'Total' die Taste 'Enter' aktiv.

- Durch Drücken der Taste 'Enter' kann die während des betrachteten Zeitraumes gemessene maximale Phasenspannung angezeigt werden.
- Durch Drücken der Tasten 'auf' oder 'ab' kann die während des betrachteten Zeitraumes gemessene maximale Phasenspannung der übrigen Phasen angezeigt werden.
- Durch Drücken der Taste 'Menü' gelangt man zurück in die Menüebene.



#### Minimale Netzspannung

geringste, während des betrachteten Zeitraumes gemessene Netzspannung (V)



#### Maximale Solarmodul-Spannung

höchste, während des betrachteten Zeitraumes gemessene Solarmodul-Spannung (V)



#### Betriebsstunden

Betriebsdauer des Wechselrichters (HH:MM)

Die Angabe der Betriebsdauer erfolgt in Stunden und Minuten bis 999 h und 59 min (Anzeige: '999:59'). Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Anzeige nur mehr in Stunden.

Obwohl der Wechselrichter während der Nacht außer Betrieb ist, werden die für die Option Sensorkarte erforderlichen Daten rund um die Uhr erfasst und gespeichert.

#### Optionen

Ist die erforderliche Optionskarte nicht vorhanden, wird 'N.A.' (nicht angeschlossen) angezeigt.


## Das Setup-Menü

#### Voreinstellung

Der Wechselrichter ist nach der vollständigen Durchführung der Inbetriebnahme je nach Ländersetup vorkonfiguriert.

Der Menüpunkt SETUP ermöglicht eine einfache Änderung der Voreinstellungen des Wechselrichters, um Anwender-spezifischen Wünschen und Anforderungen zu entsprechen.

#### In das Setup-Menü einsteigen




- In die Menüebene wechseln (Taste 'Menü' drücken)
- Mittels Tasten 'links' (4) oder 'rechts' (3) den Modus 'Setup' (1) anwählen
- Taste 'Enter' (2) drücken




Der erste Menüpunkt 'STAND BY' des Setup-Menüs wird angezeigt.

#### Zwischen Menüpunkten blättern

Beispiel: Menüpunkt 'STAND BY'




Beispiel: Menüpunkt 'CONTRAST'



- In das Setup-Menü einsteigen
- Mit den Tasten 'auf' (1) oder 'ab' (2) zwischen den verfügbaren Menüpunkten blättern

## Menüpunkte im Setup-Menü

#### **STAND BY**



Manuelle Aktivierung / Deaktivierung des Standby-Betriebes mittels Taste 'Enter'


Einheit


Einstellbereich Enter

Werkseinstellung Automatischer Netz-Einspeisebetrieb (Standby deaktiviert)

- Im Standby-Betrieb ist die Leistungselektronik abgeschaltet. Es findet keine Netzeinspeisung statt.
- Die LED Betriebsstatus blinkt orange.
- Nach Einbruch der Dämmerung erlischt die orange blinkende LED.
- Nach dem nächsten Sonnenaufgang wird der Netz-Einspeisebetrieb automatisch wieder aufgenommen (LED leuchtet nach Startup-Phase grün).
- Während die LED orange blinkt, kann der Netz-Einspeisebetrieb jederzeit wieder aufgenommen werden ('STAND BY' deaktivieren).

Wird der Standby-Betrieb durch Drücken der Taste 'Enter' aktiviert, wird am Display abwechselnd 'STAND BY' und 'Enter' angezeigt:






Zum Beibehalten des Standby-Betriebes:

- Taste 'Esc' drücken

Zum Beenden des Standby-Betriebes:

- Taste 'Enter' drücken

#### **WIFI AP**



Zum Aktivieren / Deaktivieren des WLAN Access Point am Fronius Datamanager 2.0 (z.B. zum Einrichten einer Anlagenüberwachung)

Einstellbereich MODE / SSID / KEY

MODE Zum Aktivieren / Deaktivieren des WLAN Access Point

ON Der WLAN Access Point ist aktiviert.

OFF Der WLAN Access Point ist deaktiviert.

SSID\* zur Anzeige der Fronius-Netz-ID:

FRONIUS\_240.xxxxx (5-8 stellig)

(scrollt durch)

KEY\* zur Anzeige des Netz-Passwortes (8-stellig)

\* Werte für 'SSID' und 'KEY' werden nur angezeigt, wenn 'MODE' auf 'ON' eingestellt ist.

Ist 'MODE' auf 'OFF' eingestellt, wird '---' angezeigt.

#### **WLAN Access Point aktivieren**

Voraussetzung:

- eine Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte muss im Wechselrichter oder im Fronius Solar Net vorhanden sein, oder
- eine Fronius Datamanager Box 2.0 muss im Fronius Solar Net vorhanden sein.
- Menüpunkt 'WIFI AP' anwählen
- Taste 'Enter' drücken

'MODE' wird angezeigt.

Taste 'Enter' drücken

Der aktuelle Status des WLAN Access Point wird angezeigt:

ON Der WLAN Access Point ist aktiviert.

Ist an der Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte oder an der Fronius Datamanager Box 2.0 der IP-Schalter aktiviert, werden Pfeile und 'Enter' ausgeblendet:



Die Einstellung kann nicht verändert werden.

OFF Der WLAN Access Point ist deaktiviert.

- Zum Aktivieren des WLAN Access Point mittels Tasten 'auf' oder 'ab' 'ON' auswählen
- Taste 'Enter' drücken

Der WLAN Access Point wird aktiviert und bleibt für 1 Stunde geöffnet.

**6** Zum Verlassen des Menüs Taste 'Esc' drücken

'MODE' wird angezeigt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' können nun die Punkte 'SSID' und 'KEY' ausgewählt und durch Drücken der Taste 'Enter' angezeigt werden.

#### **CONTRAST**



Einstellung des Kontrastes am Display

Einheit Einstellbereich 0 - 7
Werkseinstellung 7

Da der Kontrast temperaturabhängig ist, können wechselnde Umgebungsbedingungen eine Einstellung des Menüpunktes 'CONTRAST' erfordern.

#### **LIGHT MODE**



Voreinstellung der Display-Beleuchtung

Einheit

Einstellbereich AUTO / ON / OFF

Werkseinstellung AUTO

AUTO: Nach dem letzten Drücken einer Taste erlischt die Display-Be-

leuchtung in Folge einer Zeitverzögerung von 30 Sekunden.

ON: Die Display-Beleuchtung ist während des Netz-Einspeisebetrie-

bes permanent eingeschaltet.

OFF: Die Display-Beleuchtung ist permanent abgeschaltet.

**WICHTIG!** Der Menüpunkt 'LIGHT MODE' betrifft nur die Display-Hintergrundbeleuchtung. Eine Deaktivierung des Displays selbst ist auf Grund seiner geringen Energieaufnahme von weniger als einem mW (1/1000 W) nicht erforderlich.

#### **CASH**



Einstellung von Währung und Verrechnungssatz für die Vergütung der eingespeisten Energie

Einheit

Anzeigebereich Währung / Verrechnungssatz/kWh Werkseinstellung (abhängig von der Ländereinstellung)

#### CO<sub>2</sub>



Einstellung des Faktors für die CO2-Reduktion

Einheit kg/kWh, T/kWh
Einstellbereich 00,01 - 99,99
Werkseinstellung 0,59 kg/kWh

#### **YIELD**



#### Einstellung

- eines OFFSET-Wertes für die Total-Energieanzeige
- eines Mess-Ausgleichsfaktors für die Tages-, Jahres- und Total-Energieanzeige

Einstellbereich OFF SET / CALI.

#### **OFF SET**

Vorgabe eines Wertes für die eingespeiste Energie, der zur aktuell eingespeisten Energie addiert wird (z.B. Übertragswert bei Austausch des Wechselrichters) und des Einheitenvorsatzes

Einheit Wh / kWh / MWh
Einstellbereich 5-stellig + k... / M...

1 kWh = 1000 Wh 1 MWH = 1000000 Wh

Werkseinstellung 0

#### CALI.


Vorgabe eines Korrekturwertes, damit die Anzeige am Display des Wechselrichters der geeichten Anzeige des Stromzählers entspricht

Einheit %

Einstellbereich -5,0 - +5,0, in Schritten zu 0,1

Werkseinstellung 0

IG-NR.



Einstellung der Nummer (=Adresse) des Wechselrichters bei einer Anlage mit mehreren Solar-Wechselrichtern

Einheit

Einstellbereich 01 - 99 (der 100. Wechselrichter = 00)

Werkseinstellung 1

**WICHTIG!** Beim Einbinden mehrerer Wechselrichter in ein Datenkommunikations-System jedem Wechselrichter eine eigene Adresse zuordnen.

#### **DAT COM**



Kontrolle einer Datenverbindung, Funktionstest oder Aktivieren und Zurücksetzen von diversen Optionen (z.B. Fronius Signal Card, Fronius Personal Display Card, Fronius Interface Card, Fronius TAC Card, etc.)

Einstellbereich Anzeigen OK COM oder ERROR COM;

SIGCD TEST / PDCD RST / IFCD RST / TAC TEST

#### OK COM / ERROR COM

zeigt eine über Solar Net vorhandene Datenkommunikation oder einen in der Datenkommunikation aufgetretenen Fehler an

Beispiele für Optionen:

#### SIGCD TEST

Funktionstest der Option Fronius Signal Card

Bei aktivierter Funktion Energie-Manager ist das Ausführen des Funktionstestes der Fronius Signal Card nicht möglich.

#### **PDCD RST**

Zurücksetzen der Option Fronius Personal Display Card


#### **IFCD RST**

Zurücksetzen der Option Fronius Interface Card

#### **TAC TEST**

Funktionstest der Option Fronius Power Relais Card (TAC)

#### TIME



Einstellung von Uhrzeit und Datum


Einheit DDMMYYYY, HH:MM

Einstellbereich Datum / Uhrzeit

Werkseinstellung -

**WICHTIG!** Der Menüpunkt 'TIME' wird nur unterstützt, wenn die Option Fronius Datalogger angeschlossen ist.

#### **LIMIT CFG**



Zur Anzeige von für ein Energieversorgungs-Unternehmen relevanten Einstellungen. Die angezeigten Werte sind vom jeweiligen Länder-Setup oder von gerätespezifischen Einstellungen des Wechselrichters abhängig.


Anzeigebereich

U IL Max / U IL/TRIP\* Max / U IL Min / U IL/TRIP\* Min / U OL Max / U OL/TRIP\* Max / U OL Min / U OL/TRIP\* Min / U RC Max / U RC Min / U LL

FREQ IL Max / FREQ IL/TRIP\* Max / FREQ IL Min / FREQ IL/TRIP\* Min / FREQ OL Max / FREQ OL/TRIP\* Max / FREQ OL Min / FREQ OL/TRIP\* Min / FREQ RE Max / FREQ RE Min START TIME/INIT\* / START TIME/RCON\* AGF / EMI COMP / POWER LIM / MIX MODE

\* wird abwechselnd angezeigt, z.B.:





IL "Inner Limit" - innerer Grenzwert

"Outer Limit" - äußerer Grenzwert

Je nach Länder-Setup oder gerätespezifischen Einstellungen können dem inneren Grenzwert IL und dem äußeren Grenzwert OL unterschiedliche Toleranzzeiten zugewiesen sein.

z.B.:

OL

- kurze Toleranzzeit für eine Abweichung vom äußeren Grenzwert
- längere Toleranzzeit für eine Abweichung vom inneren Grenzwert

#### **U IL Max**

Oberer innerer Netzspannungs-Grenzwert in V

#### **U IL/TRIP Max**

Toleranzzeit für Überschreitung des oberen inneren Netzspannungs-Grenzwertes in P\*\*

#### **UIL Min**

Unterer innerer Netzspannungs-Grenzwert in V

#### U IL/TRIP Min

Toleranzzeit für Unterschreitung des unteren inneren Netzspannungs-Grenzwertes in P\*\*

#### **U OL Max**

Oberer äußerer Netzspannungs-Grenzwert in V

#### **U OL/TRIP Max**

Toleranzzeit für Überschreitung des oberen äußeren Netzspannungs-Grenzwertes in P\*\*

#### **UOI** Min

Unterer äußerer Netzspannungs-Grenzwert in V

#### **U OL/TRIP Min**

Toleranzzeit für Unterschreitung des unteren äußeren Netzspannungs-Grenzwertes in P\*\*

#### **U RC Max**

"Reconnection"

Oberer Spannungs-Grenzwert für das Wiederzuschalten an das öffentliche Netz nach Trennung auf Grund einer unzulässigen Parameterabweichung

#### **U RC Min**

"Reconnection"

Unterer Spannungs-Grenzwert für das Wiederzuschalten an das öffentliche Netz nach Trennung auf Grund einer unzulässigen Parameterabweichung

#### U LL

"Longtime Limit"

Spannungs-Grenzwert in V für den über einen längeren Zeitraum ermittelten Spannungs-Mittelwert

#### **FREQ IL Max**

Oberer innerer Netzfrequenz-Grenzwert in Hz

#### FREQ IL/TRIP Max

Toleranzzeit für Überschreitung des oberen inneren Netzfrequenz-Grenzwertes in P\*\*

#### **FREQ IL Min**

Unterer innerer Netzfrequenz-Grenzwert in Hz

#### FREQ IL/TRIP Min

Toleranzzeit für Unterschreitung des unteren inneren Netzfrequenz-Grenzwertes in P\*\*

#### **FREQ OL Max**

Oberer äußerer Netzfrequenz-Grenzwert in Hz

#### FREQ OL/TRIP Max

Toleranzzeit für Überschreitung des oberen äußeren Netzfrequenz-Grenzwertes in P\*\*

#### **FREQ OL Min**

Unterer äußerer Netzfrequenz-Grenzwert in Hz

#### **FREQ OL/TRIP Min**

Toleranzzeit für Unterschreitung des unteren äußeren Netzfrequenz-Grenzwertes in P\*\*

\*\* P = Netzperioden; 1 P entspricht 20 ms bei 50 Hz und 16,66 ms bei 60 Hz

#### **FREQ RC Max**

"Reconnection"

Oberer Netzfrequenz-Grenzwert für das Wiederzuschalten an das öffentliche Netz nach Trennung auf Grund einer unzulässigen Parameterabweichung

#### FREQ RC Min

"Reconnection"

Unterer Netzfrequenz-Grenzwert für das Wiederzuschalten an das öffentliche Netz nach Trennung auf Grund einer unzulässigen Parameterabweichung

#### START TIME/INIT

Hochstart-Zeit des Wechselrichters in s

#### **START TIME/RCON**

Wiederzuschalt-Zeit in s nach einem Netzfehler

#### **AGF**

"Advanced Grid Features"

Anzeigebereich	Q MODE / GPIS / GFPR / FULL/LVRT			
Q MODE	Modus für die Blindleistungs-Vorgabe  - CONST / COSP*** konstante cos-phi-Vorgabe  - CONST / Q REL*** konstante Vorgabe der relativen Blindleistung in %  - CONST / Q ABS*** konstante Vorgabe einer absoluten Blindleistung in var  - COSP (P) cos-phi-Vorgabe in Abhängigkeit von der Wirkleistung  - Q (U) relative Blindleistungs-Vorgabe über die aktuelle Netz-spannung  - Q (P) relative Blindleistungs-Vorgabe in Abhängigkeit von der Wirkleistung  - OFF Der Wechselrichter arbeitet im reinen Wirkleistungs-Be-			
GPIS	reich (cos phi = 1)  "Gradual Power Increment at Startup"  Softstart-Funktion, wie schnell der Wechselrichter die Leistung steigern soll  ON / OFF / N.A.			
GFPR "Grid Frequency Depending Power Reduction" von der Netzfrequenz abhängige Leistungsreduktio  ON / OFF / N.A.				
FULL / LVRT***	"Low Voltage Ride Through" Funktion zur Überbrückung einer Netzspannungs-Lücke, die durch Netzspannungs-Parameter außerhalb der Limits verursacht wurde  ON / OFF / N.A.			

#### **EMI COMP**

Kompensation des EMV-Filters im Betrieb

ON / OFF / N.A.

#### **POWER LIM**

konstante Scheinleistungs-Begrenzung

#### **MIX MODE**


DC-Betriebsart

\*\*\* wird abwechselnd angezeigt

N.A. nicht vorhanden

- zum Anzeigen des jeweiligen Wertes Taste 'Enter' drücken
- zum Verlassen des angezeigten Wertes Taste 'Esc' drücken


#### **STATE PS**



Statusanzeige der Leistungsteile; der zuletzt aufgetretene Fehler kann angezeigt werden

**WICHTIG!** Auf Grund schwacher Sonneneinstrahlung treten jeden Morgen und Abend naturgemäß die Statusmeldungen 306 (Power Low) und 307 (DC-Low) auf. Diesen Statusmeldungen liegt kein Fehler zu Grunde.

#### **VERSION**



Anzeige von Versionsnummer und Seriennummer von elektronischen Komponenten (z.B. IG-Brain-Einheit, Leistungsteile, Display, Länder-setup, etc.)

Einheit -

Anzeigebereich MAIN CTRL / LCD / PS (PS00, PS01, PS02) / SETUP

Werkseinstellung -

MAINCTRL Versionsdaten der IG-Brain-Einheit (Wechselrichter-Steue-

rung)

LCD Versionsdaten des Display

PS Versionsdaten der Leistungsteile (PS00 - max. PS02)

SETUP Anzeige des aktuell eingestellten Länder-Setups

Durch Drücken der Taste 'Enter' wird mit 2 - 3 Buchstaben das aktuell eingestellte Länder-Setup angezeigt, z.B. Anzeige 'DE'

für Länder-Setup Deutschland;

Verlassen der Länder-Setup Anzeige durch Drücken der Taste

'Esc'

# Menüpunkte einstellen und anzeigen

#### Menüpunkte einstellen allgemein

- In das Setup-Menü einsteigen
- Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den gewünschten Menüpunkt anwählen
- Taste 'Enter' drücken

# Die erste Stelle eines einzustellenden Wertes blinkt:

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl für die erste Stelle auswählen



Die zweite Stelle des Wertes blinkt.

Arbeitsschritte 4 und 5 wiederholen, bis ...

der ganze einzustellende Wert blinkt.

- 7 Taste 'Enter' drücken
- Arbeitsschritte 4 6 gegebenenfalls für Einheiten oder weitere einzustellende Werte wiederholen, bis Einheit oder einzustellender Wert blinken.
- Um die Änderungen zu speichern und zu übernehmen Taste 'Enter' drücken.

Um die Änderungen nicht zu speichern Taste 'Esc' drücken.

Der aktuell ausgewählte Menüpunkt wird angezeigt.

Die zur Verfügung stehenden Einstellungen werden angezeigt:

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die gewünschte Einstellung auswählen

Um die Auswahl zu speichern und zu übernehmen Taste 'Enter' drücken.

Um die Auswahl nicht zu speichern Taste 'Esc' drücken.

Der aktuell ausgewählte Menüpunkt wird angezeigt.


Anwendungsbeispiele für das Einstellen und Anzeigen von Menüpunkten Das Einstellen und Anzeigen von Menüpunkten wird anhand folgender Beispiele beschrieben:


- Währung und Verrechnungssatz einstellen
- Parameter im Menüpunkt 'DATCOM' ansehen und einstellen
- Zeit und Datum einstellen


Währung und Verrechnungssatz einstellen




- Menüpunkt 'CASH' anwählen
- 7 Taste 'Enter' drücken









Die Währung wird angezeigt, Werkseinstellung = 'EUR';

Die erste Stelle blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Buchstaben für die erste Stelle auswählen



Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle blinkt.

[5] Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Buchstaben für die zweite Stelle auswählen

6 Taste 'Enter' drücken

Die dritte Stelle blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Buchstaben für die dritte Stelle auswählen



8 Taste 'Enter' drücken

Die eingestellte Währung blinkt.

7 Taste 'Enter' drücken

Der Verrechnungssatz in kWh / Währung wird angezeigt, Werkeinstellung = 0,48 EUR / kWh:

Die erste Stelle blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die erste Stelle auswählen (z.B. 0)



Taste 'Enter' drücken



Die zweite Stelle blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die zweite Stelle auswählen (z.B. 0)



Taste 'Enter' drücken



Die erste Stelle nach dem Dezimalpunkt blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen
Wert für die erste Stelle nach dem Dezimalpunkt auswählen (z.B. 4)



Taste 'Enter' drücken



Die zweite Stelle nach dem Dezimalpunkt blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die zweite Stelle nach dem Dezimalpunkt auswählen (z.B. 8)



Einstellbar sind Werte von 00,01 bis 99.99.

Taste 'Enter' drücken

Der eingestellte Verrechnungssatz blinkt.

Taste 'Enter' drücken

Währung und Verrechnungssatz werden übernommen.

Taste 'Esc' drücken, um aus dem Menüpunkt 'CASH' auszusteigen



Parameter im Menüpunkt 'DATCOM' ansehen und einstellen




- ☐ Menüpunkt 'DATCOM' anwählen
- 7 Taste 'Enter' drücken

Die weiteren Anzeigen hängen davon ab, ob

- eine Datenverbindung vorhanden ist
- eine Datenverbindung fehlerhaft ist oder ob eine Option nicht installiert ist

#### **Datenverbindung vorhanden**



Bei vorhandener Datenverbindung wird 'OKCOM' angezeigt.

Mittels Taste 'ab' den 'Signal Card Test' aufrufen





'SIGCDTEST' wird angezeigt

Taste 'Enter' drücken



Der 'Signal Card Test' wird gestartet, am Display erscheint 'SIGCD ON'.

Bei aktiver 'Signal Card' ertönt zur Bestätigung das Signal der Signal Card.

**WICHTIG!** Sollte das Signal nicht ertönen, die Signalleitungen prüfen.

Taste ,Esc' drücken, um aus dem 'Signal Card Test' auszusteigen



'SIGCD TEST' wird angezeigt

Mittels Taste, 'ab' weitere Optionen auswählen:





z.B. Personal Display Card zurücksetzen ('PDCD RST') ...



...oder Interface Card zurücksetzen ('IFCD RST')

7 Taste 'Enter' drücken



'PDCD DONE' ...


...oder...

'IFCD DONE' wird angezeigt

- Taste 'Esc' drücken, um aus der aktuellen Option auszusteigen
- Mittels Taste, 'ab' weitere Optionen auswählen:



,'TAC ON' wird angezeigt





'TAC TEST' wird angezeigt, das AC-Relais schaltet aus und die AC-Verbindung zum Wechselrichter wird unterbrochen (keine Netzeinspeisung).





#### Datenverbindung fehlerhaft oder DATCOM ist nicht installiert



Bei fehlerhafter Datenverbindung oder wenn Optionen nicht installiert sind, wird 'ERROR COM' angezeigt.


Mittels Taste 'ab' die jeweilige Option aufrufen





- 'SIGCD NI' ('Signal Card' nicht installiert) oder
- 'PDCD NI' ('Personal Display Card' nicht installiert) oder
- 'IFCD NI' ('Interface Card' nicht installiert) oder
- 'TAC NI' ('TAC Card' nicht installiert) wird angezeigt.
- Taste 'Esc' drücken, um aus dem Menüpunkt 'DATCOM' auszusteigen

## Zeit und Datum einstellen



- Menüpunkt 'TIME' anwählen
- 7 Taste 'Enter' drücken




Das **Datum** wird angezeigt (TT.MM.JJJJ), die erste Stelle für den Tag blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die erste Tages-Stelle auswählen



Taste 'Enter' drücken



Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die zweite Tages-Stelle auswählen



6 Taste 'Enter' drücken




Die erste Stelle für den Monat blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die erste Monats-Stelle auswählen



8 Taste 'Enter' drücken






Die zweite Stelle für den Monat blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die zweite Monats-Stelle auswählen



Taste 'Enter' drücken



Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die erste Jahres-Stelle aus-

Die erste Stelle für das Jahr blinkt.



Taste 'Enter' drücken




Die zweite Stelle für das Jahr blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die zweite Jahres-Stelle auswählen



Taste 'Enter' drücken



Die dritte Stelle für das Jahr blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die dritte Jahres-Stelle auswählen



Taste 'Enter' drücken




Die vierte Stelle für das Jahr blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die vierte Jahres-Stelle auswählen



Taste 'Enter' drücken



Das eingestellte Datum blinkt.

Taste 'Enter' drücken






I Now I Day I Year I Total I Setup 41

100
80
80
40
20
I A I V I Enter





Die **Uhrzeit** wird angezeigt (HH:MM), die erste Stelle für die Stunde blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die erste Stunden-Stelle auswählen



21 Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle für die Stunde blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die zweite Stunden-Stelle auswählen



23 Taste 'Enter' drücken

Die erste Stelle für die Minute blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert für die erste Minuten-Stelle auswählen



**25** Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle für die Minute blinkt.

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen
Wert für die zweite Minuten-Stelle auswählen



Taste 'Enter' drücken

Die eingestellte Uhrzeit blinkt.

zum Übernehmen der Uhrzeit Taste 'Enter' drücken

Taste 'Esc' drücken um aus dem Menüpunkt 'TIME' auszusteigen

## **Funktion Setup Lock**


#### **Allgemeines**

Der Wechselrichter ist mit der Funktion 'Setup Lock' ausgestattet.

Bei aktivierter Funktion 'Setup Lock' kann das Setup-Menü nicht aufgerufen werden, z.B. als Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen von Setup-Daten.


Für das Aktivieren / Deaktivieren der Funktion 'Setup Lock' muss der Code 12321 eingegeben werden.

Funktion 'Setup Lock' aktivieren / deaktivieren




Taste 'Menü' drücken

'Menu' wird angezeigt.





Die nicht belegte Taste 'Esc' 5 x drücken



'CODE' wird angezeigt, die erste Stelle blinkt.


Zugriffs-Code 12321 eingeben: Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Wert für die erste Stelle des Zugriffs-Code auswählen



Taste 'Enter' drücken


Die zweite Stelle blinkt.

Arbeitsschritte 4 und 5 für die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte Stelle des Zugriffs-Codes wiederholen, bis



... der Zugriffs-Code blinkt.

7 Taste 'Enter' drücken





'SETUP LOCK' wird angezeigt.

8 Taste 'Enter' drücken



'ON LOCK' wird angezeigt

Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die gewünschte Funktion auswählen



ON LOCK = Funktion 'Setup Lock' ist aktiviert (das Setup-Menü kann nicht aufgerufen werden)

OFF LOCK = Funktion 'Setup Lock' ist deaktiviert (das Setup-Menü kann aufgerufen werden)

Zum Übernehmen der ausgewählten Funktion Taste 'Enter' drücken



## **Funktion Select Log Entry**

#### Allgemeines


Der Wechselrichter ist mit einer einfachen Logging-Funktion ausgestattet, mit der bis zu 5 Netzfehler aufgezeichnet werden können.

Die 5 zuletzt aufgetretenen Netzfehler werden dabei mit dem Fehler-Zeitpunkt entsprechend dem aktuellen Stand des Total-Betriebsstunden-Zählers gespeichert. Sind mehr als 5 Fehler zu speichern, wird der jeweils älteste Fehler gelöscht.

Ein Netzfehler wird dann gespeichert, wenn er sich vom letzten Fehler unterscheidet.


Für das Abrufen der gespeicherten Netzfehler muss der Code 22564 eingegeben werden.

**Funktion 'Select** Log Entry' - gespeicherte Netzfehler abrufen




Taste 'Menü' drücken

'Menu' wird angezeigt.





3 Die nicht belegte Taste 'Esc' 5 x drücken



'CODE' wird angezeigt, die erste Stelle blinkt.

Zugriffs-Code 22564 eingeben: Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Wert für die erste Stelle des Zugriffs-Code auswäh-




Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle blinkt.




6 Arbeitsschritte 4 und 5 für die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte Stelle des Zugriffs-Codes wiederholen, bis




... der Zugriffs-Code blinkt.

7 Taste 'Enter' drücken



'LOG' und ...



... 'ENTRY' werden abwechselnd angezeigt.





Der erste gespeicherte Netzfehler 'LOG 1' wird angezeigt.


Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den gewünschten Netz-Fehler auswählen



LOG 1 ... enthält den aktuellsten Netzfehler

LOG 5 ... enthält den ältesten Netzfehler

Um den Netzfehler anzuzeigen Taste 'Enter' drücken



Die entsprechende Statusmeldung wird angezeigt (z.B. STATE 115 = AC-Frequenz in Phase 1 ist zu hoch)

Taste 'auf' oder 'ab' drücken



Der Zeitpunkt, an dem der Netzfehler aufgetreten ist, wird entsprechend dem aktuellen Stand des Total-Betriebsstunden-Zählers angezeigt.

Taste 'Esc' 2x drücken, um die Funktion 'Select Log Entry' zu verlassen



**HINWEIS!** Wird als Statusmeldung "STATE -----" und als Zeitpunkt "0:00 H" angezeigt, wurde ein Speicherplatz ausgewählt, auf dem noch kein AC-Fehler geloggt wurde.

## **Funktion Energie-Manager**

#### **Allgemeines**

Der Wechselrichter ist mit der Funktion 'Energie-Manager' ausgestattet.

Über die Funktion 'Energie-Manager' kann ein potentialfreier Schaltkontakt so angesteuert werden, dass dieser als Aktor fungiert.

Ein am Schaltkontakt angeschlossener Verbraucher kann somit durch die Vorgabe eines von der Einspeise-Leistung abhängigen Ein- oder Ausschalt-Punktes gesteuert werden.

Die Funktion 'Energie-Manager' steht nur dann zur Verfügung, wenn im Wechselrichter die Option 'Fronius Signal Card' eingebaut ist.

Bei aktiver Funktion 'Energie-Manager' wird

- die Grundfunktion der Fronius Signal Card automatisch deaktiviert und
- der potentialfreie Schaltkontakt der Fronius Signal Card entsprechend angesteuert.



**HINWEIS!** Der Summer auf der Fronius Signal Card kann ausschließlich durch entsprechendes Setzen des Jumpers 'Buz.' auf der Fronius Signal Card ein- oder ausgeschaltet werden.

Befindet sich der Jumper 'Buz.' auf Position 'on', ertönt solange das akustische Signal, wie der potentialfreie Kontakt der Fronius Signal Card auf Grund der Funktion 'Energie-Manager' eingeschaltet ist.

Für weitere Informationen die Bedienungsanleitung der Fronius Signal Card beachten.


Der Schaltkontakt wird ausgeschaltet,

- wenn der Wechselrichter keinen Strom in das öffentliche Netz einspeist,
- wenn der Wechselrichter manuell in den Standby-Betrieb geschaltet wird,
- wenn eine Wirkleistungs-Vorgabe < 10 % der Nennleistung vorliegt (z.B. via Fronius Power Control Card / Box),
- bei nicht ausreichender Sonneneinstrahlung (Statusmeldungen 'POWER LOW' und 'DC LOW').

Das Aktivieren der Funktion 'Energie-Manager' sowie die Vorgabe des Ein- und Ausschalt-Punktes erfolgt im 'Service-Menü Basic'.

Um in das 'Service Menü Basic' einzusteigen, muss der Code 22742 eingegeben werden.

Funktion 'Energie-Manager' aktivieren




Taste 'Menü' drücken

'Menu' wird angezeigt.

Mittels Tasten 'links' oder 'rechts' den Modus 'Setup' anwählen



Die nicht belegte Taste 'Esc' 5 x drücken



'CODE' wird angezeigt, die erste Stelle blinkt.


Zugriffs-Code 22742 eingeben: Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Wert für die erste Stelle des Zugriffs-Code auswählen



5 Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle blinkt.

Arbeitsschritte 4 und 5 für die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte Stelle des Zugriffs-Codes wiederholen, bis ...




Now I pay Year I Tital II Setup 1

... der Zugriffs-Code blinkt.

7 Taste 'Enter' drücken

Der Wechselrichter ist nun im 'Service Menü Basic', der erste Parameter wird angezeigt:

- 'MIXMODE' bei mehrphasigen Wechselrichtern
- 'DCMODE' bei einphasigen Wechselrichtern



Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Parameter 'E-MNG' auswählen




g Taste 'Enter' drücken



Der aktuelle Status der Funktion 'Energie-Manager' wird angezeigt.

OFF Die Funktion 'Energie-Manager' ist deaktiviert (Werkseinstellung)


ON Die Funktion 'Energie-Manager' ist aktiviert



Zum Aktivieren der Funktion 'Energie-Manager' mittels Tasten 'auf' oder 'ab' 'ON' auswählen:



Taste 'Enter' drücken




Die Wirkleistungs-Limits werden angezeigt:

LIM EN = Limit engage (Einschalt-Punkt)

Wirkleistungs-Limit, ab dem der Schaltkontakt eingeschaltet wird


Werkseinstellung: 20 % der Nennleistung



LIM DI = Limit disengage (Ausschalt-Punkt)

Wirkleistungs-Limit, ab dem der Schaltkontakt ausgeschaltet wird

Werkseinstellung: 0





Taste 'Enter' drücken

Der aktuelle Ein- oder Ausschalt-Punkt wird in Wangezeigt.

Ein- oder Ausschalt-Punkt verändern



Ein- oder Ausschalt-Punkt verändern:

a) Taste 'Enter' Drücken

Die erste Stelle des Wertes blinkt.

- b) einer blinkenden Stelle mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den entsprechenden Wert zuweisen
- c) Taste 'Enter' Drücken
- Vorgang für jede Stelle wiederholen, bis der ganze Wert des Ein- oder Ausschalt-Punktes blinkt
- e) Taste 'Enter' Drücken

Der aktuell eingestellte Wert des Ein- oder Ausschalt-Puktets wird angezeigt.

#### f) Taste 'Esc' drücken

Das entsprechende Wirkleistungs-Limit wird angeziegt.

Zum Aussteigen aus dem 'Service Menü Basic' 3 x die Taste 'Esc' drücken.

#### Hinweise zum Auslegen des Ein- und Ausschalt-Punktes

Beim Auslegen des Ein- und Ausschalt-Punktes folgendes beachten:

Eine zu geringe Differenz zwischen Einschalt-Punkt und Ausschalt-Punkt sowie Wirkleistungs-Schwankungen können zu vielfachen Schaltzyklen führen. Um ein häufiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden, sollte die Differenz zwischen Ein-

schalt-Punkt und Ausschalt-Punkt min. 100 - 200 W betragen.

Bei der Wahl des Ausschalt-Punktes die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Ver-

Bei der Wahl des Einschalt-Punktes auch Wetterverhältnisse und zu erwartende Sonneneinstrahlung berücksichtigen.

#### **Beispiel**

Einschalt-Punkt 'LIM EN' = 2000 W Ausschalt-Punkt 'LIM DI' = 1800 W

brauchers berücksichtigen.

Liefert der Wechselrichter mindestens 2000 W oder mehr, wird der potentialfreie Signal-kontakt an der Fronius Signal Card eingeschaltet.

Sinkt die Wechselrichter-Leistung unter 1800 W, wird der Signalkontakt ausgeschaltet.

Mögliche Anwendungen:

Betrieb einer Wärmepumpe oder einer Klimaanlage mit möglichst viel Eigenstrom-Nutzung

## Statusdiagnose und Fehlerbehebung

## Anzeige von Statusmeldungen

Der Wechselrichter verfügt über eine System-Selbstdiagnose, die eine große Anzahl an möglichen Fehlern selbstständig erkennt und am Display anzeigt. Hierdurch können Defekte am Wechselrichter, an der Photovoltaik-Anlage sowie Installations- oder Bedienungsfehler rasch ausfindig gemacht werden.

Falls die System-Selbstdiagnose einen konkreten Fehler ausfindig machen konnte, wird die zugehörige Statusmeldung am Display angezeigt.

**WICHTIG!** Kurzzeitig angezeigte Statusmeldungen können sich aus dem Regelverhalten des Wechselrichters ergeben. Arbeitet der Wechselrichter anschließend störungsfrei weiter, liegt kein Fehler vor.

# Allgemeine Statusmeldungen



Die Leerlaufspannung der Solarmodule ist zu gering.

Erhöht sich die Leerlaufspannung der Solarmodule auf über 265 V, beginnt der Wechselrichter mit der Netzsynchronisation (Anzeige 'SYNC AC').



Leistung an den Solarmodulen zu gering.

Nach einer kurzen Wartezeit beginnt der Wechselrichter erneut mit der Netzsynchronisation (Anzeige 'SYNC AC').

#### Vollständiger Ausfall

Bleibt das Display längere Zeit nach Sonnenaufgang dunkel:

 Leerlauf-Spannung der Solarmodule an den Anschlüssen des Wechselrichters überprüfen:

Leerlauf-Spannung < 260 V ... Fehler an der übrigen Photovoltaik-Anlage

Statusmeldungen bei Wechselrichtern mit mehreren Leistungsteilen Kommt es an einem Wechselrichter mit mehreren Leistungseilen zu einem Fehler, erfolgt eine spezielle Statusmeldung.

Ein Abruf von Statusmeldungen ist auch möglich, wenn kein tatsächlicher Fehler vorliegt. Dies Form der Status-Abfrage ist im Abschnitt 'Das Setup-Menü' im Bedienungsteil dieser Anleitung zu finden.




Anzeige im Normalbetrieb



Bei einem Fehler an einem der Leistungsteile erscheint am Display abwechselnd 'STATE' und die entsprechende Statusmeldung (z.B. 'STATE 515')

und



#### 'ENTER'

- Taste 'Enter' zweimal drücken



- Es erscheint die Status-Anzeige der Leistungsteile 'STATE PS'
- Taste 'Enter' drücken

#### Statusmeldungen - Klasse 1



Statusmeldungen der Klasse 1 treten meist nur vorübergehend auf und werden vom öffentlichen Stromnetz verursacht.

Der Wechselrichter reagiert zunächst mit einer Netztrennung. Anschließend wird das Netz während des vorgeschriebenen Überwachungszeitraumes geprüft. Wird nach dieser Periode kein Fehler mehr festgestellt, nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb wieder auf.

**WICHTIG!** Bei den folgenden Statusmeldungen definiert die 2. Stelle x den genauen Netzpunkt:

0 = mehrere / alle 3 Phasen

1 = L1

2 = L2

3 = L3

#### 1x2

AC-Spannung zu hoch

Verhalten Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wie-

der im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den

Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.

Behebung Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 1x3

AC-Spannung zu gering

Verhalten Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wie-

der im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den

Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.

Behebung Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 1x5

AC-Frequenz zu hoch

Verhalten Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wie-

der im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den

Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.

Behebung Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 1x6

AC-Frequenz zu gering

Verhalten Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wie-

der im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den

Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.

Behebung Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 1x7

#### AC-Netz nicht vorhanden

Verhalten Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wie-

der im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den

Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.

Behebung Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 108

Islanding erkannt

Verhalten Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wie-

der im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den

Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.

Behebung Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 109

Allgemeiner Netzfehler

Dieser Fehler wird bei Netzfehlern immer zuerst angezeigt. Nach der Abfrage aller Leistungsteile wird der Netzfehler genauer spezifiziert.: 1x1 / 1x4 oder die Anzeige bleibt auf '109' (z.B. wenn 2 Phasen '104' melden und eine Phase '101')

Verhalten Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wie-

der im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den

Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.

Behebung Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### Statusmeldungen - Klasse 3



Die Klasse 3 umfasst Statusmeldungen, die während des Einspeisebetriebes auftreten können, jedoch grundsätzlich nicht zu einer dauerhaften Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes führen.

Nach der automatischen Netztrennung und der vorgeschriebenen Netzüberwachung versucht der Wechselrichter den Einspeisebetrieb wieder aufzunehmen.

301	
Überstrom (AC)	
Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes auf Grund von Überstrom
	Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstartphase.
Dobobusa	Fables wind automotical bababas
Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung
302	
Überstrom (DC)	
Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes auf Grund von Überstrom
	Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstartphase.
Behebung	Fehler wird automatisch behoben
20004119	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 303

Übertemperatur Tiefsetzer

Verhalten Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes auf

Grund von Übertemperatur

Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstartphase.

Behebung Fehler wird automatisch behoben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 304

Übertemperatur Kühlkörper

Verhalten Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes auf

Grund von Übertemperatur

Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstartphase

Behebung Fehler wird automatisch behoben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 305

Keine Leistungsübertragung ins Netz bei geschlossenen Netzrelais

Verhalten Dauerhafte Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes

Behebung Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### **'POWER LOW' (306)**

Zwischenkreis-Spannung zu gering für den Einspeisebetrieb; die Fehleranzeige am Wechselrichter erfolgt in Klartextanzeige.

Verhalten Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes

Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstartphase.

Behebung Fehler wird automatisch behoben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 'DC LOW' (307)

DC-Eingangsspannung zu gering für den Einspeisebetrieb; die Fehleranzeige am Wechselrichter erfolgt in Klartextanzeige.

Verhalten Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes

Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstartphase.

Behebung Fehler wird automatisch behoben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 308

Zwischenkreis-Spannung zu hoch.

Verhalten Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes

Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstartphase.

Behebung Fehler wird automatisch behoben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### Statusmeldungen - Klasse 4



Statusmeldungen der Klasse 4 erfordern teilweise den Eingriff eines geschulten Fronius-Servicetechnikers.

#### 401

Kommunikation mit Leistungsteil nicht möglich

Verhalten Wenn möglich nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeise-

betrieb nach erneutem automatischen Zuschalteversuch auf

Behebung Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen

Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

#### 402

Kommunikation mit EEPROM nicht möglich

Verhalten	Wenn möglich nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb nach erneutem automatischen Zuschalteversuch auf.	
Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
403		
EEPROM fehlerhaft		
Verhalten	Wenn möglich nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb nach erneutem automatischen Zuschalteversuch auf.	
Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
406		
einer oder beide Temperatursensoren sind defekt		
Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.	
Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
407		
Temperatursensor am Kühlkörper ist defekt		
Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.	
Verhalten Behebung	<del>-</del>	
	Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-	
Behebung	Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
Behebung 408	Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
Behebung  408 Gleichstrom-Einspeisur	Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen  Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom	
Behebung  408 Gleichstrom-Einspeisur  Verhalten	Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen  Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-	
Behebung  408 Gleichstrom-Einspeisur Verhalten  Behebung  412  Der Fixier-Spannungsb	Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen  Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-	
Behebung  408 Gleichstrom-Einspeisur Verhalten  Behebung  412  Der Fixier-Spannungsb	Palls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen  Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen  etrieb ist statt des MPP-Spannungsbetriebes angewählt und die	
Behebung  408 Gleichstrom-Einspeisur Verhalten  Behebung  412 Der Fixier-Spannungsbrixierspannung ist auf eine	Palls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen  Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.  Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen  etrieb ist statt des MPP-Spannungsbetriebes angewählt und die einen zu geringen Wert eingestellt.  Die Fixierspannung ist geringer als die aktuelle MPP-Span-	

### 

Regelungsprobleme

Verhalten Auf Grund stark geänderter Netzbedingungen trennt sich der Wechselrichter kurzzeitig vom Netz. Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen 414 EEPROM fehlerhaft Verhalten Speicherbauteil gelöscht Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-Behebung schulten Servicetechniker verständigen 416 Kommunikation mit IG-Brain nicht möglich. Verhalten Die LED Betriebsstatus leuchtet orange, anschließend versucht der Wechselrichter einen Neustart. Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen 417 Zwei Leistungsteile haben dieselbe Print-Nummer Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebsstatus Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen 419 Zwei oder mehrere Leistungsteile mit identischer Software-Seriennummer erkannt. Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebsstatus Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen 421 Print-Nummer ist falsch eingestellt Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebsstatus. Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen 425 Kommunikation mit dem Leistungsteil ist nicht möglich

Verhalten Die LED Betriebsstatus leuchtet orange, anschließend versucht

der Wechselrichter einen Neustart.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

431

alle Leistungsteile sind im Boot-Modus.

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Firmware mittels Bootloader oder Fronius Solar.update/IG Plus

aktualisieren

abwechselnd SLAVE / DC LOW oder abwechselnd SLAVE / POWER LOW (439)

MPP Master-Leistungsteil wegen eines Fehlers in einem Slave-Leistungsteil abgeschaltet (im Belense Medus)

tet (im Balance-Modus).

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

abwechselnd SLAVE / DC LOW oder abwechselnd SLAVE / POWER LOW (439)

MPP Master-Leistungsteil wegen einer defekten Erdungssicherung abgeschaltet.

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Erdungssicherung überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.

Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

442

kein Phasenmaster für eine Phase

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

443

Energieübertragung nicht möglich

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

445

ungültige Leistungsteil-Konfiguration

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

450

Die Überwachung des Leistungsteil-Hauptprozessor 'Guard' ist aktiv

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

451

Die EEPROM Guard Control ist defekt

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

452

Kommunikation zwischen 'Guard' und dem digitalen Signalprozessor (DSP) ist unterbro-

chen

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

453

Fehler in der Netzspannungs-Erfassung

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

454

Fehler in der Netzfrequenz-Erfassung

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

#### 455

Referenz-Spannungsquelle für die AC-Messung arbeitet außerhalb der tolerierten Grenzen

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

#### 456

Fehler beim Anti-Islanding-Test

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

#### 457

Netzrelais klebt

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

#### 460

Referenz-Spannungsquelle für den digitalen Signalprozessor (DSP) arbeitet außerhalb der tolerierten Grenzen

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

#### 461

Fehler im DSP-Datenspeicher

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

#### 464

Display Fehler

Die Software- und/oder Hardware-Versionen von Display und IG Brain sind nicht kompatibel.

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Firmware mittels Bootloader oder Fronius Solar.update/IG Plus

aktualisieren

465

Display Fehler

Der vom IG Brain gesendete UI-Befehl ist der aktuellen Display-Version nicht bekannt.

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

466

Display Fehler

Das Display wurde nicht erkannt.

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Display auf Beschädigung überprüfen, Display anstecken,

Flachband-Kabel auf Beschädigung überprüfen, IG Brain auf

Beschädigung prüfen

Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

467

Das Display hat vom IG Brain für länger als 6 s keinen Startbefehl erhalten.

Verhalten Wenn möglich nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeise-

betrieb nach erneutem automatischen Zuschalteversuch auf.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

469

Ausgangsdrossel verpolt

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Ausgangsdrossel korrekt anschließen

Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

470

Das Tiefsetzer-Relais öffnet bei zu hoher DC-Spannung nicht

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Anlagenkonfiguration überprüfen

Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

#### 471

Defekte Sicherung für die Solarmodul-Erdung wurde bisher noch nicht getauscht. Die Statusmeldung wird angezeigt, wenn die Sicherung für die Solarmodul-Erdung nach Auftreten der Statusmeldung 551 nicht innerhalb einer bestimmten Zeit ausgewechselt wurde.

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Neue Sicherung für die Solarmodul-Erdung einsetzen, sodass

die Solarmodule wieder am Minus- oder am Pluspol geerdet

sind.

Fehler wird automatisch behoben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 472

Erdschluss festgestellt.

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Neue Sicherung für die Solarmodul-Erdung einsetzen, sodass

die Solarmodule wieder am Minus- oder am Pluspol geerdet

sind.

Fehler wird automatisch behoben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung.

#### 474

Kurzschluss zwischen DC-Anschluss und Erde (externer Isolationsfehler) Hochohmiger Widerstand für die Solarmodul-Erdung defekt

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Neuen hochohmigen Widerstand für die Solarmodul-Erdung

einsetzen.

externen Isolationsfehler beheben Fehler wird automatisch behoben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### 475

DC Isolationsfehler

Der Isolationswert der DC-Klemmen gegen Schutzerde PE ist ≤ 500 kOhm

Verhalten Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige

eines kritischen Fehlers mittels rot leuchtender LED Betriebs-

status.

Behebung Isolationsfehler beheben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

#### Statusmeldungen - Klasse 5



**EEPROM** fehlerhaft

Statusmeldungen der Klasse 5 behindern den Einspeisebetrieb nicht generell. Sie werden angezeigt, bis die Statusmeldung per Tastendruck quittiert wird (im Hintergrund arbeitet der Wechselrichter jedoch normal).

- Beliebige Taste drücken
- Fehlermeldung wird nicht mehr angezeigt

502	
DC Isolationsfehler	
B 1 "	
Beschreibung	Bei automatischer Isolationsmessung durch den Wechselrichter wurde ein Isolationsfehler gegen Erde gemessen.
	tel warde em fooldherfield gegen zhae gemeeten.
Behebung	Isolation Ihrer Photovoltaik-Anlage überprüfen
	Die Statusmeldung erscheint erneut: Setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung
504	Anlagen-Monteur in Verbindung
	r Not ist night möglich
Kommunikation im Sola	r Net ist nicht möglich
Beschreibung	Die Wechselrichter-Adresse ist doppelt vergeben.
Behebung	Wechselrichter-Adresse ändern (Abschnitt: 'Das Setup-Menü')
December 21 comm	Disconforded the Oaks Net Kanasa and the before a circle in
Beschreibung	Die erforderlichen Solar Net-Komponenten befinden sich im Wechselrichter: Es ist jedoch keine Kommunikation möglich.
	violiticalitical. 20 lot jourous Romo (tonimumumumo) mognomi
Behebung	Statusmeldung erlischt nach Ändern der Wechselrichter-Adres-
	se
505	
EEPROM fehlerhaft	
Beschreibung	Daten aus dem Setup-Menü gehen verloren.
Descricibally	Dater aus dem Octup-Werld genen verloren.
Behebung	automatische Behebung
506	
EEPROM fehlerhaft	
Beschreibung	Daten aus dem Menü 'Total' gehen verloren.
Behebung	automatische Behebung
<b>507</b>	action action and action actio
EEDDOM( ) . (	

Beschreibung	Daten aus dem Menü "Day" / "Year" gehen verloren.	
Behebung	automatische Behebung	
508		
Wechselrichter-Adresse fehlerhaft		
Beschreibung	Adresse für Datenkommunikation ist nicht mehr gespeichert.	
Behebung	Adresse neu einstellen	
509		
24 h keine Einspeisung		
Beschreibung	z.B.: Solarmodule schneebedeckt	
Behebung	z.B.: Solarmodule vom Schnee befreien	
510		
EEPROM fehlerhaft		
Beschreibung	SMS-Einstellungen wurden auf Standard zurückgesetzt.	
Behebung	Gegebenenfalls SMS neu konfigurieren	
511		
EEPROM fehlerhaft		
Beschreibung	Sensor Card Einstellungen wurden auf Standard zurückgesetzt	
Behebung	Gegebenenfalls Messkanäle neu konfigurieren	
512		
Zu viele Leistungsteile	im System	
Beschreibung	Es wurden zu viele Leistungsteile im System erkannt.	
Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
513		
Leistungsteil im Boot-Modus		
Beschreibung	Ein oder mehrere Leistungsteile können nicht aktiviert werden, weil diese im Boot-Modus sind.	
Behebung	Leistungsteil-Firmware aktualisieren	
514		
Keine Kommunikation mit einem der Leistungsteile		
Beschreibung	Warnmeldung eines der Leistungsteile, zweites Leistungsteil arbeitet normal	
Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	

515

Fehlerhafte Steckverbindungen

Beschreibung Temperaturfühler am Kühlkörper defekt oder nicht angesteckt.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

516

Statusmeldungen eines Leistungsteils liegen vor.

Beschreibung Es lassen sich nicht alle Leistungsteile aktivieren

Behebung Analyse vornehmen. Näheres dazu im Abschnitt 'Das Setup-

Menü'. Falls die Statusanzeige dauerhaft angezeigt wird: Froni-

us-geschulten Servicetechniker verständigen

517

Masterwechsel hat stattgefunden.

Beschreibung Trafo nicht angeschlossen / angesteckt

Brücken-Kurzschluss

Erfassung Zwischenkreis-Spannung beschädigt

Behebung Überprüfen der unter Beschreibung angeführten Fehlermög-

lichkeiten. Falls die Statusanzeige dauerhaft angezeigt wird:

Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

550

Strangsicherung defekt.

Beschreibung Eine oder mehrere Strangsicherungen sind defekt.

Behebung Strangsicherungen durchmessen und defekte ersetzen

550

Falsch gesetzter Jumper

Beschreibung Der Jumper am Print C-Box wurde nach dem Überprüfen der

Solarmodul-Stränge nicht auf Position 'SMon' zurückgesetzt

Behebung Jumper am Print C-Box auf Position 'SMon' setzen

551

Sicherung für die Solarmodul-Erdung ist defekt

Beschreibung Die Sicherung für die Solarmodul-Erdung ist defekt; um das So-

larmodul zu schützen die Sicherung tauschen.

Behebung Neue Sicherung für die Solarmodul-Erdung einsetzen, sodass

die Solarmodule wieder am Minus- oder am Pluspol geerdet

sind.

Fehler wird automatisch behoben

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

553

Phasenmaster auf Grund häufig auftretender Fehler deaktiviert

Beschreibung Zu einem späteren Zeitpunkt wird eine Reintegration des Leis-

tungsteils in den Mix-Verbund versucht.

Behebung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-ge-

schulten Servicetechniker verständigen

558

Feature deaktiviert (z.B. Steuerung des Wechselrichters über die Option Fronius Power

Control Box)

Beschreibung Ein Feature musste deaktiviert werden (z.B. nach Austausch

von Baugruppen).

Die Statusmeldung wird nach der nächsten DC-Trennung nicht

mehr angezeigt.

Behebung Fehler bestätigen, Firmware bei Bedarf mittels Bootloader oder

Fronius Solar.update/IG Plus aktualisieren

(Der Wechselrichter funktioniert auch ohne Aktualisierung der

Firmware problemlos.)

559

"Low Voltage Ride Through" Event

Beschreibung Netzspannungs-Parameter außerhalb der Limits haben eine

Netzspannungs-Lücke verursacht; der Wechselrichter ver-

sucht, die Netzspannungs-Lücke zu überbrücken.

Behebung Fehler wird automatisch behoben, wenn sich die Netzparame-

ter normalisieren

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

560

Leistungsreduktion wegen Überfrequenz

Beschreibung Der Wechselrichter reduziert auf Grund zu hoher Netzfrequenz

die Einspeiseleistung, um das Netz zu stabilisieren.

Behebung Fehler wird automatisch behoben, wenn sich die Netzfrequenz

normalisiert

Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem

Anlagen-Monteur in Verbindung

561

Leistungsreduktion wegen zu hoher Temperatur am Leistungsteil

Beschreibung Der Wechselrichter reduziert auf Grund zu hoher Umge-

bungstemperatur die Einspeiseleistung.

Behebung Fehler wird nach Abkühlung automatisch behoben

#### Kundendienst

WICHTIG! Wenden Sie sich an Ihren Fronius-Händler oder einen Fronius-geschulten Servicetechniker, wenn

- ein Fehler häufig, oder dauerhaft erscheint ein Fehler erscheint, der nicht in den Tabellen angeführt ist

## Wartung

#### **Sicherheit**



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren geöffnet werden.
- Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur im spannungsfreien Zustand vom Anschlussbereich getrennt werden.
- Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur durch Fronius-geschultes Servicepersonal geöffnet werden.

Vor sämtlichen Anschlussarbeiten dafür sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.

Der DC Hauptschalter dient ausschließlich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter steht der Anschlussbereich nach wie vor unter Spannung.




**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren.

Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 5 Minuten.

#### **Allgemeines**

Der Wechselrichter ist so ausgelegt, dass keine zusätzlichen Wartungsarbeiten anfallen. Dennoch sind im Betrieb einige wenige Punkte zu berücksichtigen, um die optimale Funktion des Wechselrichters zu gewährleisten.

Betrieb in Umgebungen mit starker Staubentwicklung



Bei Betrieb des Wechselrichters in Umgebungen mit starker Staubentwicklung: wenn nötig den Filtereinsatz am Leistungsteil herausnehmen und reinigen

# Fronius IG Plus für Wartungsarbeiten öffnen

Vorhergehensweise, wenn der Wechselrichter für Wartungsarbeiten geöffnet werden muss:

- AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei schalten
- 2 Anschlussbereich öffnen
- 3 DC Hauptschalter ausschalten
- [4] Entladezeit der Kondensatoren abwarten (5 Minuten)
- 5 Blechabdeckungen entfernen
- Falls vorhanden, Sicherung für die Solarmodul-Erdung entfernen
- Falls vorhanden, Strangsicherungen entfernen
- B DC-Kabel abschließen
- 9 AC-Kabel abschließen

## Strangsicherungen tauschen

#### **Sicherheit**



**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren geöffnet werden.
- Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur im spannungsfreien Zustand vom Anschlussbereich getrennt werden.
- Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur durch Fronius-geschultes Servicepersonal geöffnet werden.

Vor sämtlichen Anschlussarbeiten dafür sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.


Der DC Hauptschalter dient ausschließlich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter steht der Anschlussbereich nach wie vor unter Spannung.





**WARNUNG!** Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren.


Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 5 Minuten.

#### Vorbereitung










#### Sicherung tauschen

Sicherungshalter an den Klemmen auf Durchgang überprüfen




**HINWEIS!** Zur Absicherung der Solarmodule ausschließlich Sicherungen verwenden, die den Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen entsprechen.


Sicherungsdimension: Durchmesser 10,3 x 35 - 38 mm





- Nach dem Austauschen der Sicherung:
  - Ursache für defekte Sicherung eruieren und beheben

## Abschließende Tätigkeiten









# **Technische Daten**

Fronius IG Plus 25 V-1	Eingangsdaten	
	MPP-Spannungsbereich	230 - 500 V DC
	Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	600 V DC
	Max. Eingangsstrom	11,9 A DC
	Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule	17,9 A
	Ausgangsdaten	
	Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	2,6 kW
	Max. Ausgangsleistung	2,6 kW
	Nominale Netzspannung	1 ~ NPE 230 V
	Netzspannungs-Toleranz	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
	Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)	11,3 A AC
	Nominale Frequenz	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
	Klirrfaktor	< 3,0 %
	Leistungsfaktor cos phi	1 0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
	Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup>	keine
	Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
	Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
	Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	346 A / 3,24 µs
	Allgemeine Daten	
	Maximaler Wirkungsgrad	95,7 %
	Europ. Wirkungsgrad	94,6 %
	Eigenverbrauch bei Nacht	0,23 W
	Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
	Schutzart	IP 54 in Australien IP 44
	Abmessungen h x b x t	673 x 434 x 250 mm
	Gewicht	23,8 kg
	Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	- 20 °C - +55 °C

#### Schutzeinrichtungen

EMV Emissionsklasse

Überspannungskategorie (OVC)

DC-Isolationsmessung	Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
DC-Überspannungsschutz	integriert
Verpolungsschutz	integriert
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung

В

AC 3 / DC 2

#### Fronius IG Plus 30 V-1

MPP-Spannungsbereich  Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)  Max. Eingangsstrom  Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule  Ausgangsdaten  Nominale Ausgangsleistung (Pnom)  Max. Ausgangsleistung  Nominale Netzspannung  Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC³)  Max. Rückspeise-Strom⁴)  Einschalt-Stromimpuls⁶)  Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad	230 - 500 V DC 600 V DC 13,8 A DC 20,7 A
(bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)  Max. Eingangsstrom  Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule  Ausgangsdaten  Nominale Ausgangsleistung (Pnom)  Max. Ausgangsleistung  Nominale Netzspannung  Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC³)  Max. Rückspeise-Strom⁴)  Einschalt-Stromimpuls⁶)  Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	13,8 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule  Ausgangsdaten  Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )  Max. Ausgangsleistung  Nominale Netzspannung  Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ausgangsdaten  Nominale Ausgangsleistung (Pnom)  Max. Ausgangsleistung  Nominale Netzspannung  Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	20,7 A
Nominale Ausgangsleistung  Max. Ausgangsleistung  Nominale Netzspannung  Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	
Max. Ausgangsleistung  Nominale Netzspannung  Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	
Nominale Netzspannung  Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	3,0 kW
Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	3,0 kW
Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	1 ~ NPE 230 V
Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Klirrfaktor Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	13,0 A AC
Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer Allgemeine Daten	< 3,0 %
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer Allgemeine Daten	1 0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	keine
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten	0 A <sup>5)</sup>
Allgemeine Daten	0 A <sup>5)</sup>
	346 A / 3,24 µs
Maximaler Wirkungsgrad	
	95,7 %
Europ. Wirkungsgrad	94,8 %
Eigenverbrauch bei Nacht	0,23 W
Kühlung gere	egelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 54 in Australien IP 44
Abmessungen h x b x t	673 x 434 x 250 mm
Gewicht	23,8 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	- 20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Überspannungskategorie (OVC)	AC 3 / DC 2
Schutzeinrichtungen	
DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung <sup>7</sup>	<sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
DC-Überspannungsschutz	integriert
Verpolungsschutz	integriert
Verhalten bei DC-Überlast Arbe	5

#### Fronius IG Plus 35 V-1

MPP-Spannungsbereich	230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	600 V DC
Max. Eingangsstrom	16,2 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodul	e 24,3 A
Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	3,5 kW
Max. Ausgangsleistung	3,5 kW
Nominale Netzspannung	1 ~ NPE 230 V
Netzspannungs-Toleranz	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)	15,2 A AC
Nominale Frequenz	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,0 %
Leistungsfaktor cos phi	0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am	
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdau	er 346 A / 3,24 µs
Allgemeine Daten	
Maximaler Wirkungsgrad	95,7 %
Europ. Wirkungsgrad	95,0 %
Eigenverbrauch bei Nacht	0,23 W
Kühlung	
Rullulig	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44
	IP 54 in Australien IP 44
Schutzart	IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250 mm
Schutzart  Abmessungen x b x t	IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250 mm
Schutzart  Abmessungen x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur	IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250 mm 23,8 kg - 20 °C - +55 °C
Schutzart  Abmessungen x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250 mm 23,8 kg
Schutzart  Abmessungen x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse	IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250 mm 23,8 kg - 20 °C - +55 °C
Schutzart  Abmessungen x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen	IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250 mm 23,8 kg - 20 °C - +55 °C
Schutzart  Abmessungen x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen	IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250 mm 23,8 kg - 20 °C - +55 °C  B AC 3 / DC 2
Schutzart  Abmessungen x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen	IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250 mm 23,8 kg - 20 °C - +55 °C  B AC 3 / DC 2  Varnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
Schutzart  Abmessungen x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  V  DC-Überspannungsschutz	IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250 mm 23,8 kg - 20 °C - +55 °C  B AC 3 / DC 2  Varnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM integriert

#### Fronius IG Plus 50 V-1

MPP-Spannungsbereich	230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	600 V DC
Max. Eingangsstrom	18,6 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmoo	dule 27,9 A
Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	4 kW
Max. Ausgangsleistung	4 kW
Nominale Netzspannung	1 ~ NPE 230 V
Netzspannungs-Toleranz	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom (einphasig)	) 17,4 A AC
Nominale Frequenz	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,0 %
Leistungsfaktor cos phi	1 0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax a	m PCC <sup>3)</sup> 261 mOhm
Mary Dischargeign Ctrows4)	0 A <sup>5)</sup>
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>	• / ·
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
•	0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitda	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten	0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitd Allgemeine Daten Maximaler Wirkungsgrad	95,7 % 95 %
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs 95,7 %
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitder Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs  95,7 %  95 %  0,23 W  geregelte Zwangsbelüftung
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitder Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs  95,7 %  95 %  0,23 W  geregelte Zwangsbelüftung  IP 54 in Australien IP 44
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs  95,7 %  95 %  0,23 W  geregelte Zwangsbelüftung  IP 54  in Australien IP 44  673 x 434 x 250mm
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  Abmessungen I x b x h	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs  95,7 %  95 %  0,23 W  geregelte Zwangsbelüftung  IP 54  in Australien IP 44  673 x 434 x 250mm  23,8 kg
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht Kühlung Schutzart  Abmessungen I x b x h Gewicht Zulässige Umgebungstemperatur	95,7 % 95,7 % 95,8 0,23 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250mm 23,8 kg - 20 °C - +55 °C
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht Kühlung Schutzart  Abmessungen I x b x h Gewicht Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	95,7 % 95,7 % 95,8 0,23 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250mm 23,8 kg - 20 °C - +55 °C
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  Abmessungen I x b x h  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs  95,7 %  95 %  0,23 W  geregelte Zwangsbelüftung  IP 54
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht Kühlung Schutzart  Abmessungen I x b x h Gewicht Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit) EMV Emissionsklasse Überspannungskategorie (OVC)	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs  95,7 %  95 %  0,23 W  geregelte Zwangsbelüftung  IP 54  in Australien IP 44  673 x 434 x 250mm  23,8 kg  - 20 °C - +55 °C  B  AC 3 / DC 2
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht Kühlung Schutzart  Abmessungen I x b x h Gewicht Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit) EMV Emissionsklasse Überspannungskategorie (OVC) Schutzeinrichtungen	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs  95,7 % 95 % 0,23 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 673 x 434 x 250mm 23,8 kg - 20 °C - +55 °C  B AC 3 / DC 2  Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitde Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht Kühlung Schutzart  Abmessungen I x b x h Gewicht Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit) EMV Emissionsklasse Überspannungskategorie (OVC) Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung	0 A <sup>5)</sup> auer 346 A / 3,24 μs  95,7 %  95 %  0,23 W  geregelte Zwangsbelüftung  IP 54  in Australien IP 44  673 x 434 x 250mm  23,8 kg  - 20 °C - +55 °C

#### Fronius IG Plus 55 V-1, Fronius IG Plus 55 V-2

MDD Spannungsharaigh		230 - 500 V DC
MPP-Spannungsbereich		230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)		000 V DC
Max. Eingangsstrom		37,1 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmo	dule	22,9 A
Ausgangsdaten		
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )		5 kW
Max. Ausgangsleistung		5 kW
Nominale Netzspannung		1 ~ NPE 230 V 2 ~ NPE 400 / 230 V
Netzspannungs-Toleranz		+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom	einphasig zweiphasig	21,7 A AC 10,9 A AC
Nominale Frequenz		50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor		< 3 %
Leistungsfaktor cos phi		0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup>	einphasig zweiphasig	207 mOhm keine
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeito	dauer	426 A / 125 μs
Allgemeine Daten		
Maximaler Wirkungsgrad		95,7 %
Europ. Wirkungsgrad		94,9 %
Eigenverbrauch bei Nacht	einphasig zweiphasig	0,36 W 0,50 W
Kühlung		geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart		IP 54 in Australien IP 44
Abmessungen h x b x t		968 x 434 x 250 mm
Gewicht		36,9 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)		- 20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse		В
Überspannungskategorie (OVC)		AC 3 / DC 2
Schutzeinrichtungen		
DC-Isolationsmessung	Warnung / A	bschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
DC-Überspannungsschutz	Warnung / A	bschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM integriert
	Warnung / A	- 100
DC-Überspannungsschutz	Warnung / A	integriert

#### Fronius IG Plus 55 V-3

MPP-Spannungsbereich	230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung	600 V DC
(bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	333 1 23
Max. Eingangsstrom	22,8 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule	34,2 A
Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	5 kW
Max. Ausgangsleistung	5 kW
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 400 / 230 V
Netzspannungs-Toleranz	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)	7,3 A AC
Nominale Frequenz	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,0 %
Leistungsfaktor cos phi	0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup>	keine
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	504 A / 30,26 ms
Allgemeine Daten	
Maximaler Wirkungsgrad	95,9 %
Europ. Wirkungsgrad	94,9 %
Eigenverbrauch bei Nacht	1,72 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 54 in Australien IP 44
Abmessungen h x b x t	1263 x 434 x 250 mm
Gewicht	49,2 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	- 20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Überspannungskategorie (OVC)	AC 3 / DC 2
Schutzeinrichtungen	
DC-Isolationsmessung Warnung	/ Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
DC-Überspannungsschutz	integriert
Verpolungsschutz	integriert
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung

Fronius IG Plus 60 V-1, Fronius IG Plus 60 V-2

Eingangsdaten	Ein	gar	ngs	dat	en
---------------	-----	-----	-----	-----	----

MPP-Spannungsbereich		230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im	Leerlauf)	600 V DC
Max. Eingangsstrom		27,5 A DC
Max. Kurzschluss-Strom de	er Solarmodule	41,3 A
Ausgangsdaten		
Nominale Ausgangsleistung	g (P <sub>nom</sub> )	6 kW
Max. Ausgangsleistung		6 kW
Nominale Netzspannung		1 ~ NPE 230 V 2 ~ NPE 400 / 230 V
Netzspannungs-Toleranz		+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom	einphasig zweiphasig	26,1 A AC 13,0 A AC
Nominale Frequenz		50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor		< 3,0 %
Leistungsfaktor cos phi		1 0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpeda	ınz Zmax am PCC <sup>3)</sup>	einphasig 173 mOhm zweiphasig keine
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstron	n pro ∠eitdauer	426 A / 125 μs
Max. Ausgangs-Fehlerstron	n pro Zeitdauer	426 A / 125 μs
	n pro Zeitdauer	·
Allgemeine Daten	n pro Zeitdauer	95,7 %
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad	n pro Zeitdauer	95,7 % 95,0 %
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad	n pro Zeitdauer	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht	n pro Zeitdauer	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung	n pro Zeitdauer	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart	n pro Zeitdauer	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  Abmessungen h x b x t	eratur	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung Schutzart  Abmessungen h x b x t  Gewicht Zulässige Umgebungstemp	eratur	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung Schutzart  Abmessungen h x b x t  Gewicht Zulässige Umgebungstemp (bei 95% rel. Luftfeuchtigke	eratur it)	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemp (bei 95% rel. Luftfeuchtigke)  EMV Emissionsklasse	eratur it)	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung Schutzart  Abmessungen h x b x t Gewicht Zulässige Umgebungstemp (bei 95% rel. Luftfeuchtigke EMV Emissionsklasse Überspannungskategorie (C	eratur it)	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung Schutzart  Abmessungen h x b x t Gewicht Zulässige Umgebungstemp (bei 95% rel. Luftfeuchtigke EMV Emissionsklasse Überspannungskategorie (C	eratur it)	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C  B AC 3 / DC 2
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad Europ. Wirkungsgrad Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung Schutzart  Abmessungen h x b x t Gewicht Zulässige Umgebungstemp (bei 95% rel. Luftfeuchtigke EMV Emissionsklasse Überspannungskategorie (C Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung	eratur it)	95,7 % 95,0 % einphasig 0,36 W zweiphasig 0,50 W geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C  B AC 3 / DC 2

#### Fronius IG Plus 60 V-3

MPP-Spannungsbereich	230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung	600 V DC
(bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	333 7 23
Max. Eingangsstrom	27,5 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule	41,3 A
Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	6 kW
Max. Ausgangsleistung	6 kW
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 400 / 230 V
Netzspannungs-Toleranz	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)	8,7 A AC
Nominale Frequenz	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,0 %
Leistungsfaktor cos phi	0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup>	keine
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	504 A / 30,26 ms
Allgemeine Daten	
Maximaler Wirkungsgrad	95,9 %
Europ. Wirkungsgrad	95,0 %
Eigenverbrauch bei Nacht	1,72 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 54 in Australien IP 44
Abmessungen h x b x t	1263 x 434 x 250 mm
Gewicht	49,2 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	- 20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Überspannungskategorie (OVC)	AC 3 / DC 2
Schutzeinrichtungen	
DC-Isolationsmessung Warnung / A	Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
DC-Überspannungsschutz	integriert
Verpolungsschutz	integriert
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung

## Fronius IG Plus 70 V-1, Fronius IG Plus 70 V-2

MPP-Spannungsbereich		230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung		600 V DC
(bei 1000 W/m² / -10 °C im I	_eerlauf)	
Max. Eingangsstrom		30 A DC
Max. Kurzschluss-Strom de	r Solarmodule	45 A
Ausgangsdaten		
Nominale Ausgangsleistung	(P <sub>nom</sub> )	6,5 kW
Max. Ausgangsleistung		6,5 kW
Nominale Netzspannung		1 ~ NPE 230 V 2 ~ NPE 400 / 230 V
Netzspannungs-Toleranz		+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom	einphasig zweiphasig	28,3 A AC 14,1 A AC
Nominale Frequenz		50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor		< 3,0 %
Leistungsfaktor cos phi		1 0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpeda	nz Zmax am PCC <sup>3)</sup>	einphasig 161 mOhm zweiphasig keine
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom	n pro Zeitdauer	426 A / 125 μs
Allgemeine Daten		
Maximaler Wirkungsgrad		95,7 %
Europ. Wirkungsgrad		95,1 %
Eigenverbrauch bei Nacht		0,36 W
Kühlung		geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart		IP 54 in Australien IP 44
Abmessungen h x b x t		968 x 434 x 250 mm
Gewicht		36,9 kg
Zulässige Umgebungstempe (bei 95% rel. Luftfeuchtigkei		- 20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse		В
Überspannungskategorie (C	OVC)	AC 3 / DC 2
Schutzeinrichtungen		
DC-Isolationsmessung	Warnung	g / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
DC-Überspannungsschutz		integriert
Verpolungsschutz		integriert
Verhalten bei DC-Überlast		Arbeitspunkt-Verschiebung

#### Fronius IG Plus 80 V-3

MPP-Spannungsbereich	230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	600 V DC
Max. Eingangsstrom	32,0 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule	48,0 A
Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	7 kW
Max. Ausgangsleistung	7 kW
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 400 / 230 V
Netzspannungs-Toleranz	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)	10,2 A AC
Nominale Frequenz	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,0 %
Leistungsfaktor cos phi	0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am F	PCC <sup>3)</sup> keine
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdaue	er 504 A / 30,26 ms
Allgemeine Daten	
Maximaler Wirkungsgrad	95,9 %
Europ. Wirkungsgrad	95,1 %
Eigenverbrauch bei Nacht	1,72 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 54 in Australien IP 44
Abmessungen h x b x t	1263 x 434 x 250 mm
Gewicht	49,2 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	
EMV Emissionsklasse	- 20 °C - +55 °C
ENT ETHIOGICTION GOOD	- 20 °C - +55 °C
Überspannungskategorie (OVC)	
	В
Überspannungskategorie (OVC) Schutzeinrichtungen	В
Überspannungskategorie (OVC) Schutzeinrichtungen	B AC 3 / DC 2
Überspannungskategorie (OVC) Schutzeinrichtungen DC-Isolationsmessung	$\begin{array}{c} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$

## Fronius IG Plus 100 V-1, Fronius IG Plus 100 V-2

MPP-Spannungsbereich		230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung		600 V DC
(bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)		000 V DC
Max. Eingangsstrom		37,1 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmo	dule	55,7 A
Ausgangsdaten		
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )		8 kW
Max. Ausgangsleistung		8 kW
Nominale Netzspannung		1 ~ NPE 230 V 2 ~ NPE 400 / 230 V
Netzspannungs-Toleranz		+10 / -15 % 1)
Nominaler Ausgangsstrom	einphasig zweiphasig	34,8 A AC 17,4 A AC
Nominale Frequenz		50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor		< 3 %
Leistungsfaktor cos phi		0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup>	einphasig zweiphasig	131 mOhm 262 mOhm
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeito	dauer	426 A / 125 μs
Allgemeine Daten		
Maximaler Wirkungsgrad		95,7 %
Europ. Wirkungsgrad		95,2 %
Eigenverbrauch bei Nacht	einphasig zweiphasig	0,36 W
	zweiphasig	0,50 W
Kühlung	Zweiphaoig	0,50 W geregelte Zwangsbelüftung
Kühlung Schutzart	Zweiphidolg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Schutzart	Zweiphidolg	geregelte Zwangsbelüftung IP 54
	Zweiphidolg	geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44
Schutzart  Abmessungen h x b x t	Zwcipnidolg	geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm
Schutzart  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur	Zwoiphidolg	geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg
Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	Zwoiphidolg	geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C
Schutzart  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  Überspannungskategorie (OVC)	Zwoiphidolg	geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C
Schutzart  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  Überspannungskategorie (OVC)		geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C
Schutzart  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen		geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C  B AC 3 / DC 2
Schutzart  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung		geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C  B AC 3 / DC 2
Schutzart  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  DC-Überspannungsschutz		geregelte Zwangsbelüftung IP 54 in Australien IP 44 968 x 434 x 250 mm 36,9 kg - 20 °C - +55 °C  B AC 3 / DC 2

#### Fronius IG Plus 100 V-3

MPP-Spannungsbereich		230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)		600 V DC
Max. Eingangsstrom	dreiphasig	36,7 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule	dreiphasig	55,1 A
Ausgangsdaten		
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )		8 kW
Max. Ausgangsleistung		8 kW
Nominale Netzspannung		3 ~ NPE 400 / 230 V
Netzspannungs-Toleranz		+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom	dreiphasig	11,6 A AC
Nominale Frequenz		50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor		< 3 %
Leistungsfaktor cos phi		0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup>	dreiphasig	keine
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>		0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	dreiphasig	504 A / 30,26 ms
Allgemeine Daten		
Maximaler Wirkungsgrad	dreiphasig	95,9 %
Europ. Wirkungsgrad	dreiphasig	95,3 %
Eigenverbrauch bei Nacht	dreiphasig	1,72 W
Kühlung		geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart		IP 54 in Australien IP 44
Abmessungen h x b x t	dreiphasig	1263 x 434 x 250 mm
Gewicht	dreiphasig	49,2 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	urcipiladig	- 20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse		В
Überspannungskategorie (OVC)		AC 3 / DC 2
Schutzeinrichtungen		A0 07 D0 2
DC-Isolationsmessung	Warnung	/ Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
DC-Überspannungsschutz		integriert
Verpolungsschutz		integriert
Verhalten bei DC-Überlast		Arbeitspunkt-Verschiebung
		1

#### Fronius IG Plus 120 V-1

MPP-Spannungsbereich	230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	600 V DC
Max. Eingangsstrom	46,2 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodul	e 69,3 A
Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	10 kW
Max. Ausgangsleistung	10 kW
Nominale Netzspannung	1 ~ NPE 230 V
Netzspannungs-Toleranz	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 V bei 230 V	45,5 A AC 43,5 A AC
Nominale Frequenz	16,7 / 50 / 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,0 %
Leistungsfaktor cos phi	1 0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am	
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdau	er 504 A / 30,26 ms
Allgemeine Daten	
Maximaler Wirkungsgrad	95,9 %
Europ. Wirkungsgrad	95,4 %
Eigenverbrauch bei Nacht	0,36 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 54 in Australien IP 44
Abmessungen h x b x t	1263 x 434 x 250 mm
Gewicht	49,2 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	- 25 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Überspannungskategorie (OVC)	AC 3 / DC 2
Schutzeinrichtungen	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DC-Isolationsmessung V	Varnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
DC-Überspannungsschutz	integriert
Verpolungsschutz	integriert
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung

#### Fronius IG Plus 120 V-3

Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)         600 V DC           Max. Eingangsstrom         46,2 A DC           Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule         69,3 A           Ausgangsdaten         10 kW           Nominale Ausgangsleistung (Pnom)         10 kW           Max. Ausgangsleistung         10 kW           Nominale Netzspannung         3 ~ NPE 400 / 230 V           Netzspannungs-Toleranz         +10 / -15 % <sup>1</sup> )           Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)         14,5 A AC           Nominale Frequenz         50 - 60 Hz <sup>1</sup> )           Klirrfaktor         < 3,0 %           Leistungsfaktor cos phi         1           Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC³)         keine           Max. Rückspeise-Strom⁴)         0 A⁵)           Einschalt-Stromimpuls⁶)         0 A⁵)           Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer         504 A / 30,26 ms           Allgemeine Daten         Maximaler Wirkungsgrad         95,9 %           Europ. Wirkungsgrad         95,9 %           Europ. Wirkungsgrad         95,4 %           Eigenverbrauch bei Nacht         1,72 W           Kühlung         geregelte Zwangsbelüftung           Schutzart         19 54           in Australien IP 44           <	MPP-Spannungsbereich	230 - 500 V DC
(bei 1000 Wm² / -10 °C im Leerlauf)           Max. Eingangsstrom         46,2 A DC           Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule         69,3 A           Ausgangsdaten         8           Nominale Ausgangsleistung (Pnom)         10 kW           Max. Ausgangsleistung         10 kW           Nominale Netzspannung         3 ~ NPE 400 / 230 V           Netzspannungs-Toleranz         +10 / -15 % <sup>10</sup> Nominale Frequenz         50 - 60 Hz <sup>11</sup> Klirrfaktor         < 3,0 %		
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule Ausgangsdaten  Nominale Ausgangsleistung (Pnom) 10 kW Max. Ausgangsleistung 10 kW Nominale Netzspannung 3 ~ NPE 400 / 230 V Netzspannungs-Toleranz 110 / -15 % 1) Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig) 114,5 A AC Nominale Frequenz 50 - 60 Hz 1) Klirrfaktor 2 3,0 % Keirrfaktor Leistungsfaktor cos phi 1 1,75 - 1 ind./cap. 2) Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC3) Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC3) Max. Rückspeise-Strom 4) Einschalt-Stromimpuls 6) 0 A 5) Einschalt-Stromimpuls 6) Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad 95,9 % Europ. Wirkungsgrad 95,9 % Europ. Wirkungsgrad 95,4 % Eigenverbrauch bei Nacht 1,72 W Kühlung Schutzart 1P 54 in Australien IP 44 Abmessungen h x b x t 1263 x 434 x 250 mm Gewicht 49,2 kg Zulässige Ungebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit) EMV Emissionsklasse B Überspannungskategorie (OVC) Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM DC-Überspannungsschutz integriert		000 V BO
Ausgangsdaten  Nominale Ausgangsleistung (Pnom)  Max. Ausgangsleistung  Nominale Netzspannung  3 ~ NPE 400 / 230 V  Netzspannungs-Toleranz  14 10 / -15 % 1)  Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)  14,5 A AC  Nominale Frequenz  50 - 60 Hz 1)  Klirrfaktor  23,0 %  Leistungsfaktor cos phi  0,75 - 1 ind./cap. 2)  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC 3)  Max. Rückspeise-Strom 4)  Einschalt-Stromimpuls 6)  Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  95,9 %  Europ. Wirkungsgrad  95,9 %  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  1P 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t  1263 x 434 x 250 mm  Gewicht  49,2 kg  Zulässige Ungebungstemperatur  (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  B Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert	Max. Eingangsstrom	46,2 A DC
Nominale Ausgangsleistung (Pnom)  Max. Ausgangsleistung  Nominale Netzspannung  3 ~ NPE 400 / 230 V  Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)  Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)  Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)  Nominaler Frequenz  50 - 60 Hz <sup>11</sup> Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  1,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup> Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Maximaler Wirkungsgrad  Burop. Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Schutzart  Kühlung  Schutzart  Schutzart  Fine 54  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Gewicht  Gewicht  Gewicht  EMV Emissionsklasse  B Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert	Max. Kurzschluss-Strom der Solarmod	ule 69,3 A
Max. Ausgangsleistung         10 kW           Nominale Netzspannung         3 ~ NPE 400 / 230 V           Netzspannungs-Toleranz         +10 / -15 % 1)           Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)         14,5 A AC           Nominale Frequenz         50 - 60 Hz 1)           Klirrfaktor         < 3,0 %	Ausgangsdaten	
Nominale Netzspannung  Netzspannungs-Toleranz  Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)  Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)  Nominale Frequenz  Nominale Frequenz  So - 60 Hz 1)  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC3)  Max. Rückspeise-Strom4)  Einschalt-Stromimpuls6)  Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  So - 40 A / 30,26 ms  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  So - 60 Hz 1)  Maximaler Wirkungsgrad  So - 60 Hz 1)  Maximaler Wirkungsgrad  So - 60 Hz 1)  So - 600 kOHM  So Nominale Netzspannungsschutz  So - 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert	Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	10 kW
Netzspannungs-Toleranz +10 / -15 % 1)  Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig) 14,5 A AC  Nominale Frequenz 50 - 60 Hz 1)  Klirrfaktor <3,0 %  Leistungsfaktor cos phi 1 0,75 - 1 ind./cap. 2)  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC 3)  Max. Rückspeise-Strom 4)  Einschalt-Stromimpuls 6)  Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer 504 A / 30,26 ms  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad 95,9 %  Europ. Wirkungsgrad 95,4 %  Eigenverbrauch bei Nacht 1,72 W  Kühlung geregelte Zwangsbelüftung  Schutzart IP 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t 1263 x 434 x 250 mm  Gewicht 49,2 kg  Zulässige Umgebungstemperatur  (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse B  Überspannungskategorie (OVC) AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz integriert	Max. Ausgangsleistung	10 kW
Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)  Nominale Frequenz  Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Leistungsfaktor cos phi  Rüx. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC³)  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC³)  Max. Rückspeise-Strom⁴)  Einschalt-Stromimpuls⁶)  Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  Röhersen  Schutzart  P 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t  1263 x 434 x 250 mm  Gewicht  49,2 kg  Zulässige Umgebungstemperatur  (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  B Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert	Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 400 / 230 V
Nominale Frequenz  Klirrfaktor  Leistungsfaktor cos phi  Leistungsfaktor cos phi  Leistungsfaktor cos phi  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC³)  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC³)  Max. Rückspeise-Strom⁴)  Einschalt-Stromimpuls⁶)  Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Geregelte Zwangsbelüftung  Schutzart  IP 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Abmessungen h x b x t  Europ. Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Schutzart  En 20°C - +55°C  (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  B Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert	Netzspannungs-Toleranz	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Klirrfaktor < 3,0 % Leistungsfaktor cos phi 1 0,75 - 1 ind./cap.²)  Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC³) keine Max. Rückspeise-Strom⁴) 0 A⁵ Einschalt-Stromimpuls⁶) 0 A⁵ Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer 504 A / 30,26 ms  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad 95,9 % Europ. Wirkungsgrad 95,4 % Eigenverbrauch bei Nacht 1,72 W  Kühlung geregelte Zwangsbelüftung Schutzart 1263 x 434 x 250 mm Gewicht 49,2 kg  Zulässige Umgebungstemperatur 99,2 kg  Zulässige Umgebungstemperatur - 20 °C - +55 °C (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse B Überspannungskategorie (OVC) AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM DC-Überspannungsschutz integriert	Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)	14,5 A AC
Leistungsfaktor cos phi 1,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup> Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC <sup>3)</sup> keine  Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup> 0 A <sup>5)</sup> Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> 0 A <sup>5)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer 504 A / 30,26 ms  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad 95,4 %  Eigenverbrauch bei Nacht 1,72 W  Kühlung geregelte Zwangsbelüftung  Schutzart IP 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t 1263 x 434 x 250 mm  Gewicht 49,2 kg  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse B  Überspannungskategorie (OVC) AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz integriert	Nominale Frequenz	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC³) keine  Max. Rückspeise-Strom⁴) 0 A⁵)  Einschalt-Stromimpuls⁶) 0 A⁵)  Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer 504 A / 30,26 ms  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad 95,4 %  Europ. Wirkungsgrad 95,4 %  Eigenverbrauch bei Nacht 1,72 W  Kühlung geregelte Zwangsbelüftung  Schutzart IP 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t 1263 x 434 x 250 mm  Gewicht 49,2 kg  Zulässige Umgebungstemperatur - 20 °C - +55 °C  (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse B  Überspannungskategorie (OVC) AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz integriert	Klirrfaktor	< 3,0 %
Max. Rückspeise-Strom4)0 A 5)Einschalt-Stromimpuls6)0 A 5)Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer504 A / 30,26 msAllgemeine Daten85,9 %Europ. Wirkungsgrad95,4 %Eigenverbrauch bei Nacht1,72 WKühlunggeregelte ZwangsbelüftungSchutzartIP 54in Australien IP 44Abmessungen h x b x t1263 x 434 x 250 mmGewicht49,2 kgZulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)- 20 °C - +55 °CEMV EmissionsklasseBÜberspannungskategorie (OVC)AC 3 / DC 2SchutzeinrichtungenDC-IsolationsmessungWarnung / Abschaltung 7) bei RISO < 600 kOHM	Leistungsfaktor cos phi	1 0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup> Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  IP 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  B Überspannungskategorie (OVC)  C- +55 °C  Schutzeirtrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert	Max. zulässige Netzimpedanz Zmax ar	n PCC <sup>3)</sup> keine
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer  Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad  Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  IP 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  B Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert	Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Allgemeine Daten  Maximaler Wirkungsgrad 95,9 % Europ. Wirkungsgrad 95,4 % Eigenverbrauch bei Nacht 1,72 W Kühlung geregelte Zwangsbelüftung Schutzart IP 54  Abmessungen h x b x t 1263 x 434 x 250 mm Gewicht 49,2 kg Zulässige Umgebungstemperatur - 20 °C - +55 °C (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse B Überspannungskategorie (OVC) AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM DC-Überspannungsschutz integriert	Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Maximaler Wirkungsgrad 95,9 %  Europ. Wirkungsgrad 95,4 %  Eigenverbrauch bei Nacht 1,72 W  Kühlung geregelte Zwangsbelüftung  Schutzart IP 54  Abmessungen h x b x t 1263 x 434 x 250 mm  Gewicht 49,2 kg  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse B  Überspannungskategorie (OVC) AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz integriert	Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitda	nuer 504 A / 30,26 ms
Europ. Wirkungsgrad  Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  IP 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  B Überspannungskategorie (OVC)  AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz	Allgemeine Daten	
Eigenverbrauch bei Nacht  Kühlung  Schutzart  IP 54  in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  B Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz	Maximaler Wirkungsgrad	95,9 %
Kühlung Schutzart IP 54 in Australien IP 44 Abmessungen h x b x t I263 x 434 x 250 mm Gewicht 49,2 kg Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit) EMV Emissionsklasse B Überspannungskategorie (OVC) Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM DC-Überspannungsschutz integriert Verpolungsschutz integriert	Europ. Wirkungsgrad	95,4 %
Schutzart  IP 54 in Australien IP 44 Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  B Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert	Eigenverbrauch bei Nacht	1,72 W
in Australien IP 44  Abmessungen h x b x t  Gewicht  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse  Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert	Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Gewicht 49,2 kg  Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse B  Überspannungskategorie (OVC) AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz integriert  Verpolungsschutz integriert	Schutzart	
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse B Überspannungskategorie (OVC) AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM DC-Überspannungsschutz integriert  Verpolungsschutz integriert	Abmessungen h x b x t	1263 x 434 x 250 mm
(bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)  EMV Emissionsklasse B  Überspannungskategorie (OVC) AC 3 / DC 2  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung 7) bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz integriert  Verpolungsschutz integriert	Gewicht	49,2 kg
Überspannungskategorie (OVC)  Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung  Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz  integriert  Verpolungsschutz  integriert		- 20 °C - +55 °C
Schutzeinrichtungen  DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz integriert  Verpolungsschutz integriert	EMV Emissionsklasse	В
DC-Isolationsmessung Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM  DC-Überspannungsschutz integriert  Verpolungsschutz integriert	Überspannungskategorie (OVC)	AC 3 / DC 2
DC-Überspannungsschutz integriert Verpolungsschutz integriert	Schutzeinrichtungen	
Verpolungsschutz integriert	DC-Isolationsmessung	Warnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
	DC-Überspannungsschutz	integriert
Verhalten bei DC-Überlast Arbeitspunkt-Verschiebung	Verpolungsschutz	integriert
	Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung

#### Fronius IG Plus 150 V-3

MPP-Spannungsbereich	230 - 500 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	600 V DC
Max. Eingangsstrom	55,6 A DC
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodul	e 83,4 A
Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	12 kW
Max. Ausgangsleistung	12 kW
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 400 / 230 V
Netzspannungs-Toleranz	+10 / -15 % <sup>1)</sup>
Nominaler Ausgangsstrom (dreiphasig)	17,4 A AC
Nominale Frequenz	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,0 %
Leistungsfaktor cos phi	1 0,75 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am	PCC <sup>3)</sup> keine
Max. Rückspeise-Strom <sup>4)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Einschalt-Stromimpuls <sup>6)</sup>	0 A <sup>5)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdau	er 504 A / 30,26 ms
Allgemeine Daten	
Maximaler Wirkungsgrad	95,9 %
Europ. Wirkungsgrad	95,4 %
Eigenverbrauch bei Nacht	1,72 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 54 in Australien IP 44
Abmessungen h x b x t	1263 x 434 x 250 mm
Gewicht	49,2 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	- 20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Überspannungskategorie (OVC)	AC 3 / DC 2
Schutzeinrichtungen	
DC-Isolationsmessung V	Varnung / Abschaltung <sup>7)</sup> bei R <sub>ISO</sub> < 600 kOHM
DC-Überspannungsschutz	integriert
Verpolungsschutz	integriert
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung

# Erklärung der Fußnoten

- 1) Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung wird der Wechselrichter spezifisch auf das jeweilige Land abgestimmt.
- 2) Je nach Länder-Setup oder gerätespezifischen Einstellungen (ind. = induktiv; cap. = kapazitiv)
- 3) PCC = Schnittstelle zum öffentlichen Netz
- 4) Maximaler Strom vom Wechselrichter zum Solarmodul bei einem Fehler im Wechselrichter oder bei fehlerhafter Isolation zwischen AC- und DC-Seite
- 5) sichergestellt durch den elektrischen Aufbau des Wechselrichters
- 6) Stromspitze beim Einschalten des Wechselrichters
- 7) Je nach Länder-Setup

## Berücksichtigte Normen und Richtlinien

#### **CE-Kennzeichen**

Alle erforderlichen und einschlägigen Normen sowie Richtlinien im Rahmen der einschlägigen EU-Richtlinie werden eingehalten, sodass die Geräte mit dem CE-Kennzeichen ausgestattet sind.

#### Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen

Der Wechselrichter erfüllt die

- "Richtlinien für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" des Verbandes der Elektrizitätswirtschaft (VDEW)
- "Technischen Richtlinien für den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit Verteilernetzen" des Verbandes der Elektrizitätsunternehmen Österreichs

#### Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes

Der Wechselrichter verfügt über eine von der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik nach DIN VDE 0126-1-1 zugelassenen Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes.

#### Netzausfall

Die serienmäßig in den Wechselrichter integrierten Mess- und Sicherheitsverfahren sorgen dafür, dass bei einem Netzausfall die Einspeisung sofort unterbrochen wird (z.B. bei Abschaltung durch den Energieversorger oder Leitungsschaden).

# Garantiebedingungen und Entsorgung

# Fronius Werksgarantie

Detaillierte, länderspezifische Garantiebedingungen sind im Internet erhältlich: www.fronius.com/solar/garantie

Um die volle Garantielaufzeit für Ihren neu installierten Fronius Wechselrichter oder Speicher zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter: www.solarweb.com.

#### **Entsorgung**

Sollte Ihr Wechselrichter eines Tages ausgetauscht werden, nimmt Fronius das Altgerät zurück und sorgt für eine fachgerechte Wiederverwertung.



#### EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2012 EC-DECLARATION OF CONFORMITY 2012 DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CE, 2012

Wels-Thalheim, 2012-11-21

Die Firma Manufacturer La compagnie

#### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Günter Fronius Straße 1, A-4600 Wels-Thalheim

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt:

Hereby certifies on its sole responsibility that the following product: se déclare seule responsable du fait que le produit suivant:

Fronius IG Plus 25V-1 / 30V-1 / 35V-1 / 50V-1 / 55V-1 / 60V-1 / 55V-2 / 60V-2 / 70V-1 / 70V-2 / 100V-1 / 100V-2 / 55V-3 / 60V-3 / 80V-3 / 100V-3 / 120V-3 / 150V-3 Solar-Wechselrichter

Fronius IG Plus 25V-1 / 30V-1 / 35V-1 / 50V-1 / 55V-1 / 60V-1 / 55V-2 / 60V-2 / 70V-1 / 70V-2 / 100V-1 / 100V-2 / 55V-3 / 60V-3 / 80V-3 / 100V-3 / 120V-3 / 150V-3 Photovoltaic inverter

Fronius IG Plus 25V-1 / 30V-1 / 35V-1 / 50V-1 / 55V-1 / 60V-1 / 55V-2 / 60V-2 / 70V-1 / 70V-2 / 100V-1 / 100V-2 / 55V-3 / 60V-3 / 80V-3 / 100V-3 / 120V-3 / 150V-3 Onduleur solaire

auf das sich diese Erklärung

which is explicitly referred to by this Declaration meet the following directives and standard(s): qui est l'objet de la présente déclaration correspondent aux suivantes directives et normes:

bezieht, mit folgenden Richtlinien bzw. Normen übereinstimmt:

> Directive 2006/95/EC Electrical Apparatus Low Voltage Directive

Outillages électriques Directive de basse tension Directive 2004/108/CE

Électromag. Compatibilité

Directive 2006/95/CE

Richtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel Niederspannungsrichtlinie Richtlinie 2004/108/EG

Elektromag, Verträglichkeit

Directive 2004/108/EC Electromag. compatibility

relevant amendments

European Standards including

Normes européennes avec amendements correspondants IEC 62109-1:2010

Europäische Normen inklusive zutreffende Änderungen IEC 62109-1:2010 IEC 62109-2:2011 EN 50178:1997 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-11:2000 EN 61000-3-12:2005

IEC 62109-1:2010 IEC 62109-2:2011 EN 50178:1997 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-11:2000 EN 61000-3-12:2005 EN 61000-6-2:2005

IEC 62109-2:2011 EN 50178:1997 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-11:2000 EN 61000-3-12:2005 EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007 EN 62233:2008

EN 61000-6-3:2007 EN 62233:2008 EN 61000-6-3:2007 EN 62233:2008

Die oben genannte Firma hält Dokumentationen als Nachweis der Erfüllung der Sicherheitsziele und die wesentlichen Schutzanforderungen zur Einsicht bereit. Documentation evidencing conformity with the requirements of the Directives is kept available for inspection at the above Manufacturer.

En tant que preuve de la satisfaction des demandes de sécurité la documentation peut être consultée chez la compagnie susmentionnée.

**(€** 2012

ppa. Mag.Ing.H.Hackl

DE German Deutsch

EN English

English

FR French

Française

Abgesan. 1 W NOV. 2009







#### Fachausschuss Elektrotechnik

Fachausschuss Elektrotechnik Gustav-Heinemann-Ufer 130

Prüf- und Zertifizierungsstelle

FRONIUS International GmbH Günter Fronius-Str. 1 4600 Wels-Thalheim Austria

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen UB.010.17 Pl/wi

(bitte stets angeben):

Ansprechperson: Herr Pohl

E-Mail: pohl.wolfgang@bgete.d

Datum: 10.11.2009

ø Herren Pohl Vorgang + C

#### Unbedenklichkeitsbescheinigung 09017 (Prüfschein)

Erzeugnis:

Selbsttätig wirkende Schaltstelle

Typ:

IG Plus V

Bestimmungsgemäße

Verwendung:

Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integrierter Bestandteil der PV-Wechselrichter.

Fronius IG Plus V

Prüfgrundlagen:

DIN V VDE V 0126-1-1:

2006-02

"Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen

Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz"

Das mit Prüfbericht 2.03.02013.1.0 vom 30.10.2009 arsenal research geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2014

Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

# Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Fronius International GmbH 4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria E-Mail: pv-sales@fronius.com http://www.fronius.com Fronius USA LLC Solar Electronics Division 6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368 E-Mail: pv-us@fronius.com http://www.fronius-usa.com

Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!